

Jabra Talk 25



Руководство пользователя

1. ПРИВЕТСТВИЕ	3
2. ОБЗОР ГАРНИТУРЫ	4
3. СПОСОБЫ НОШЕНИЯ.....	5
3.1 ЗАМЕНА ГЕЛЕВЫХ УШНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ	
3.2 КРЕПЛЕНИЕ ЗАУШНОГО КРЮЧКА	
4. СПОСОБ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ.....	7
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ	8
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	9
6.1 УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ВЫЗОВАМИ	
7. ПРИЛОЖЕНИЕ JABRA ASSIST .	12
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.	13
8.1 ОБРАЩЕНИЕ С ГАРНИТУРОЙ	


1. ПРИВЕТСТВИЕ

Благодарим Вас за приобретение гарнитуры Jabra Talk 25. Надеемся, что Вы получите удовольствие от использования гарнитуры!

ФУНКЦИИ JABRA TALK 25

- Вызовы высокой четкости (зависит от модели телефона) – всенаправленный микрофон и электродинамический динамик
- Поточковая передача музыки, подкастов и сообщений GPS-навигатора с вашего телефона
- Длительное время работы – до 8 часов в режиме разговора и до 10 дней в режиме ожидания

2. ОБЗОР ГАРНИТУРЫ



USB-кабель



Маленький заушный крючок



Большой заушный крючок



Гелевый ушной вкладыш



Гелевый ушной вкладыш с петлей


3. СПОСОБЫ НОШЕНИЯ

Гарнитуру можно носить как на левом, так и на правом ухе.




3.1 ЗАМЕНА ГЕЛЕВЫХ УШНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ

Выберите любой из двух гелевых ушных вкладышей, обладающих эргономичным дизайном, для оптимального прилегания к уху и максимального комфорта.




3.2 КРЕПЛЕНИЕ ЗАУШНОГО КРЮЧКА

Заушный крючок может быть прикреплен к гарнитуре для более надежной посадки и может использоваться с гелевым ушным вкладышем или без него.



4. СПОСОБ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ

Подключите гарнитуру к любому доступному USB-разъему Вашего ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля.




ПРИМЕЧАНИЕ: В целях безопасности рекомендуется не использовать гарнитуру во время зарядки.



Для полной зарядки батареи понадобится около 2 часов.




5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Включите гарнитуру (установите переключатель **Вкл./Выкл.** в положение Вкл.).
2. Нажмите и удерживайте (3 секунды) кнопку **Ответ/завершение вызова**, пока не начнет мигать синий индикатор Bluetooth и не прозвучит сообщение о режиме сопряжения в гарнитуре.
3. Следуйте голосовым указаниям по выполнению сопряжения с устройством Bluetooth.




6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
<p>Ответ на вызов</p>	<p>Кратковременно нажмите кнопку Ответ/завершение вызова</p>
<p>Окончание вызова</p>	<p>Кратковременно нажмите кнопку Ответ/завершение вызова</p>
<p>  Активируйте голосовой набор (зависит от модели телефона) </p>	<p>При отсутствии активного вызова нажмите и удерживайте (2 секунды) кнопку Ответ/завершение вызова</p>
<p>Отклонение вызова</p>	<p>Дважды кратковременно нажмите кнопку Ответ/завершение вызова</p>
<p>Повторный набор последнего номера</p>	<p>Дважды кратковременно нажмите кнопку Ответ/завершение вызова, когда не разговариваете по телефону</p>
<p>  Настройка громкости динамика </p>	<p>Кратковременно нажмите кнопку Увеличение громкости или Уменьшение громкости</p>
<p>  Отключение/включение микрофона </p>	<p>Кратковременно нажмите обе кнопки Увеличение громкости и Уменьшение громкости для отключения/включения микрофона.</p>

6.1 УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ВЫЗОВАМИ

Гарнитура может одновременно принимать несколько вызовов и управлять ими.

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
Завершение текущего вызова и ответ на входящий вызов	Кратковременно нажмите кнопку Ответ/завершение вызова
Переключение между удерживаемым и активным звонком	Нажмите и удерживайте (2 секунды) кнопку Ответ/завершение вызова
 Перевод текущего вызова на удержание и ответ на входящий звонок	Нажмите и удерживайте (2 секунды) кнопку Ответ/завершение вызова
Отклонение входящего вызова	Дважды кратковременно нажмите кнопку Ответ/завершение вызова

7. ПРИЛОЖЕНИЕ JABRA ASSIST



Приложение Jabra Assist



Найти мою
гарнитуру



Воспроизведение
сообщений



Помощь всегда
под рукой



8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

8.1 ОБРАЩЕНИЕ С ГАРНИТУРОЙ

- Всегда храните гарнитуру в выключенном состоянии в защищенном от внешних воздействий месте
- Избегайте хранения при экстремальных температурах (выше 35 °C/95 °F или ниже -20 °C/-4 °F). Это может привести к сокращению ресурса батареи и отрицательно сказаться на работоспособности гарнитуры.
- Не подвергайте гарнитуру воздействию дождя или других жидкостей

© 2018 GN Audio. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Audio. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio is under license.

Made in China
MODEL: OTE15



 **Bluetooth®**

Declaration of Conformity can be found on
www.jabra.com/doc