

DEXP

**BLUETOOTH
HEADPHONES**

S327



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

В беспроводной гарнитуре DEXP используется технология беспроводной связи Bluetooth, которая не требует использования кабеля для прослушивания музыки.




Схема устройства

1. Амбушюр.
2. Металлический корпус.
3. Увеличение громкости/
следующий трек.
4. Включение/выключение/ответ
на вызов/завершение вызова/
отклонение вызова/
воспроизведение/пауза.
5. LED-индикатор.
6. Уменьшение громкости/
предыдущий трек.
7. USB-разъём.
8. Кабель из термопластичного
эластомера.
9. Фиксатор.

Сопряжение

1. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Прозвучит голосовое оповещение «Pairing» («Сопряжение»). Во время сопряжения световой индикатор поочередно мигает красным и синим светом. При успешном сопряжении световой индикатор будет мигать синим дважды каждые 4 секунды. В случае безуспешного сопряжения наушники автоматически выключатся по истечении 5 минут.
2. Включите Bluetooth на Вашем телефоне и начните поиск доступных к подключению устройств.
3. Найдите «Dexr S327» в списке устройств, введите пароль «0000» и установите соединение. При успешном соединении Вы услышите голосовое оповещение «Connecting» («Соединение установлено»). Световой индикатор будет мигать синим дважды каждые 4 секунды.

Эксплуатация

Включение: в выключенном состоянии нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд, прозвучит голосовое оповещение «Power on» («Включение»).

Световой индикатор будет мигать синим и красным светом в течение 1 секунды.

Выключение: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, прозвучит голосовое оповещение «Power off» («Выключение»). Световой индикатор будет мигать синим и красным светом в течение 1 секунды.

Увеличение/уменьшение громкости: нажмите кнопки «+»/«-». По достижении максимальной/минимальной громкости прозвучит звуковой сигнал.

Ответ на вызов/завершение вызова: нажмите на многофункциональную кнопку во время вызова. При нажатии прозвучит звуковой сигнал.

Отклонение вызова: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд во время входящего вызова, прозвучит звуковой сигнал.

Воспроизведение: нажмите на многофункциональную кнопку в режиме ожидания.

Пауза: нажмите на многофункциональную кнопку в режиме воспроизведения.

Предыдущий/следующий трек: в режиме воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку «-»/«+» в течение 2 секунд.

Очистка истории подключений: нажмите и удерживайте кнопки «-» и «+» одновременно в течение 5 секунд, световой индикатор мигнет 3 раза.

Зарядка

Используйте зарядное устройство соответствующее техническим характеристикам изделия.

Подключите micro USB-кабель к соответствующему разъему устройства. При низком уровне заряда батареи раз в минуту будет звучать голосовое оповещение «Battery low» («Низкий уровень заряда батареи») и мигать красный световой индикатор. В режиме разговора устройство будет находиться в рабочем состоянии не более 10 минут.

Во время зарядки световой индикатор горит красным светом, по окончании зарядки - синим.

Технические характеристики

- Версия Bluetooth: 5.0.
- Радиус действия сети: до 10 м.
- Время зарядки: до 1.5 ч.
- Время работы в режиме воспроизведения/разговора: до 6 ч.
- Время работы в режиме ожидания: до 240 ч.
- Размер динамиков: 8 мм.
- Диапазон частот: 20 – 20000 Гц.
- Чувствительность: 103 ± 3 дБ.
- Сопротивление: 16 Ом.
- Емкость батареи: 73 мАч.
- Напряжение батареи: 3.7 В.

Меры предосторожности

- Не извлекайте и не заменяйте батарею.
- Не используйте поврежденные батареи и электронные компоненты.
- Не подвергайте батарею воздействию высоких температур и влаги.
- Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором.

Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <http://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Дополнительная информация

Производитель: Дунгуань УииСии Электроникс Ко., Лтд.

Шоссе Хэнсин 1, Ляобу, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____