

Краткое руководство пользователя

1. Обзор

Благодарим Вас за покупку беспроводной Bluetooth гарнитуры класса Hi-Fi QUMO Accord. Гарнитура предназначена для прослушивания музыки и разговора по телефону и позволяет насладиться полной, не ограниченной коммутационными кабелями свободой.

Беспроводная технология Bluetooth подарит наслаждение любимой музыкой и общением без проводов, а вынесенные кнопки управления треками и громкостью позволят управлять мультимедийными функциями непосредственно через наушники.

Те, кто любят всегда быть на связи, оценят наличие встроенного микрофона и системы переадресации звонков с мобильного телефона на наушники. Эта модель наушников позволит совместить активный образ жизни, прослушивание музыки и общение по телефону.

Работа, развлечения, общение станут еще интереснее с QUMO Accord.

2. Комплект поставки



■ Технические характеристики, внешний вид и комплектация устройств могут быть изменены без предварительного уведомления со стороны производителя.

3. Технические характеристики

- Беспроводная технология: Bluetooth 2.1 + EDR (увеличенная скорость передачи данных)
- Профиль Bluetooth: A2DP профиль 1.2 (беспроводное воспроизведение стереозвука через Bluetooth)
- Время в режиме ожидания: 100 часов
- Время разговора: 10 часов
- Время воспроизведения музыки: 8 часов
- Радиус действия: до 10 м
- Вес нетто: 115 г

4. Функции кнопок




6. Способ ношения гарнитуры



7. Включение/Выключение гарнитуры

1. Включение питания. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд. Загорится голубой сигнал индикатора питания.
2. Выключение питания. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд. Загорится красный сигнал индикатора выключения питания.

5. Зарядка гарнитуры



8. Установка связи Примечание

1.Источник питания: литий-полимерный аккумулятор .
2.Перед началом работы с гарнитурой зарядите аккумулятор. Первую зарядку необходимо проводить в течение 4 часов. В последующие разы для полного заряда аккумулятора потребуется 2 часа.

3.Во время зарядки горит красный сигнал индикатора питания.

4.Красный сигнал индикатора питания погаснет после полной зарядки аккумулятора.

телефон не поддерживает данную функцию следует нажать кнопку “**¶**”.

Активация голосового набора*

Если ваш телефон поддерживает данную функцию с гарнитурой и нет активированных звонков, вы можете воспользоваться функцией голосового набора. Для этого необходимо нажать и удерживать многофункциональную кнопку в течение 2 секунд. Дальше следуйте указаниям инструкции вашего телефона.

Повторный набор номера*

Вы можете воспользоваться повторным набором последнего номера, если ваш телефон поддерживает данную функцию с гарнитурой. Для этого нажмите на многофункциональную кнопку два раза подряд.

Сброс звонка*

Вы можете сбросить звонок, дважды подряд, нажав на многофункциональную кнопку.

Управление громкостью

Регулируйте громкость во время телефонного разговора или во время прослушивания музыки, нажав на соответствующие кнопки.

Функции отмеченные значком * должны поддерживаться вашим телефоном. Для уточнения этой информации изучите инструкцию вашего телефона.

9. Разговор по телефону

Разговор по телефону

При соединении с мобильным телефоном профиль протокола соединения будет “гарнитура(headset)”. Вы можете принять входящий вызов нажатием кнопки “**¶**”. Индикатор кнопки ответа вызова “**¶**” будет гореть синим, пока разговор не будет завершен.

Окончание разговора

Для прекращения разговора достаточно еще раз нажать кнопку ответа на вызов, при этом синий индикатор выключится. При ответе на входящий вызов, проигрывание музыки будет автоматически приостановлено. После завершения разговора, проигрывание музыки автоматически возобновится.

Звонок по телефону

В случае набора номера по телефону связь с гарнитурой будет установлена автоматически в зависимости от настроек телефона. Если ваш

10. Прослушивание музыки

Если ваше устройство, к которому подключена гарнитура, поддерживает профиль A2DP, вы сможете прослушивать музыку с его помощью. Если этот профиль не поддерживается, возможно прослушивание только в монофоническом режиме.

Кнопка	Описание	Функция
¶	Многофункциональная кнопка	Воспроизведение и приостановка воспроизведения музыки.
+	Повышение уровня звука	Для повышения уровня звука нажмите на кнопку один раз.
-	Понижение уровня звука	Для понижения уровня звука нажмите на кнопку один раз.
◀	Перемотка назад	Для перехода к предыдущей композиции удерживайте кнопку нажатой в течение 3 с.
▶	Перемотка вперед	Для перехода к следующей композиции удерживайте кнопку нажатой в течение 3 с.

11. Работа в режиме проводной гарнитуры

Гарнитуру, возможно, подключить к вашему устройству с помощью аудио кабеля. В этом случае она будет работать в режиме аудио наушников, т.е. будут воспроизводиться только аудио файлы, а микрофон не будет работать.

12. Помехи

Помехи на связи

Для наилучшего сигнала не убирайте гарнитуру далеко от телефона.

Шумоподавление

- Нажмите кнопку + для увеличения громкости
- Проверьте правильность сопряжения гарнитуры и телефона

Проблемы с сопряжением

Для правильного сопряжения гарнитуры и телефона см.раздел Установка связи данного меню.

13. Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию влаги и высокой температуры (идеально 10-45°C).
- Держите систему в чистом, свободном от пыли помещении.

14. Инструкция по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

не используйте наушники в ситуациях, требующих повышенного внимания (при управлении автомобилем, во время исполнения особо ответственной работы и пр.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

прослушивание на больших уровнях громкости может привести к повреждению слуха.

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](#) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.