

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Фен-щетка
DEXP HB-1200R**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение прибора

Фен-щетка предназначена для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Меры предосторожности

- Перед первым включением убедитесь, что электрические параметры устройства соответствуют параметрам Вашей электросети.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при его чистке или обнаружении неисправности.
- Во избежание поражения электрическим током не помещайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от ванн, душевых и бассейнов.
- Запрещается брать устройство мокрыми руками.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Не используйте удлинители с устройством.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Не размещайте устройство и шнур вблизи горячих поверхностей во избежание повреждения устройства.
- Убедитесь, что сетевой шнур не натянут, не касается предметов с острыми краями, не сдавлен какими-либо предметами и не запутался.
- Не перегибайте шнур и не обматывайте его вокруг устройства.
- Не распыляйте аэрозоли во время работы фена.
- Не используйте какие-либо насадки, кроме входящих в комплект поставки.
- Никогда не переносите и не подвешивайте устройство за провод.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Не пытайтесь отремонтировать, настраивать или заменять части устройства. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- Избегайте непосредственного контакта волос с воздухозаборником.
- Не допускайте скопления пыли и пуха на фильтре воздухозаборника.

- Устройство имеет встроенную защиту от перегрева в случае засорения воздухозаборника, при которой устройство автоматически выключается. Отключите устройство от сети, дайте ему остыть в течение нескольких минут и удалите засор, затем включите устройство.
- Во избежание перегрева фена не перекрывайте отверстия воздухозаборника.
- Не допускайте длительного воздействия тепла или прямых солнечных лучей на устройство. Избегайте перегрева устройства.
- Во время работы устройства его насадки сильно нагреваются. Не прикасайтесь к горячим частям.

Внешний вид устройства



1. Насадка-щетка с диаметром 38 мм.
2. Насадка-щетка с диаметром 50 мм.
3. Кнопка направления вращения щетки.
4. Переключатель скорости потока воздуха и температуры.
5. Воздухозаборник.
6. Вращающийся шнур питания.

Технические характеристики

- Питание: 220-240 В / 50 Гц.
- Мощность: 1200 Вт.
- Защита от перегрева.
- 2 скорости потока воздуха.
- 3 температурных режима.
- Вращение насадки в двух направлениях.
- Вращающийся шнур питания.

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: во время работы щетка сильно нагревается, придерживайте щетку за наконечник.

1. Расчешите волосы перед использованием устройства.
2. Не используйте фен-щетку для укладки искусственных волос и париков.
3. Высушите волосы феном так, чтобы они были слегка влажными. Не используйте устройство для укладки мокрых волос.
4. Вставьте насадку-щетку в устройство до щелчка. Чтобы снять насадку, потяните ее.
5. Подключите устройство к сети и выберите нужный режим:
 - О - Выкл.
 - 1 - Средняя скорость и теплый воздух.
 - 2 - Быстрая скорость и горячий воздух.
 - С - Режим «Care».
6. Жажмите кнопку направления вращения щетки и накручивайте волосы. Подождите несколько секунд, не меняя положения, чтобы прядь хорошо прогрелась и приняла форму.
 - Если воздух слишком горячий, выберите меньшую температуру.
 - Чтобы освободить волосы, отпустите кнопку направления вращения.
7. Расчесывайте только полностью остывшие волосы.

Обслуживание и уход

1. Перед очисткой отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
2. Держите воздухозаборную сетку в чистоте, удаляйте пыль и запутавшиеся волосы.
3. Удалите волосы с щетки.
4. Используйте мягкую влажную ткань для очистки корпуса устройства.
5. Не погружайте устройство в воду.
6. Не используйте грубые моющие средства и абразивные вещества.

Комплектация

- Фен.
- Две насадки-щетки: 38 мм и 50 мм.
- Руководство пользователя.
- Гарантийный талон.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Дополнительная информация

Изготовитель: Вэньчжоу Прайтэк Индастриал Ко., Лтд.
Шоссе Дунгуан 106, Вэньчжоу, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155,
корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.AB15.B.08265.

Срок действия с 07.06.2018 по 05.06.2023 включительно.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРО-ТЕСТ».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

EAC

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____

V.1

www.dexp.club