

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня покупки, **только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.**

Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:

– название и адрес компании-продавца [юридического лица],

– печать,

– ФИО и подпись продавца,

– дата продажи.

2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.

3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины, повреждения), а также повреждения коннекторов из-за некорректного подключения и извлечения;
- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;

- естественного износа изделия и его частей;

- неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;

- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации [продажи].
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.



Сохраните данное руководство и гарантийный талон на весь период использования устройства

5

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае, если клавиатура не работает:

- зарядите устройство.

- выключите клавиатуру переключателем на передней панели и включите снова.

- выполните сброс подключения на мобильном устройстве и выполните сопряжение заново.

- проверьте работоспособность клавиатуры, подключив к другому мобильному устройству.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-продавца.

Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клавиатура – 1 шт.
Кабель для зарядки – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:
1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.

Технические характеристики

Интерфейс подключения.....Bluetooth 3.0
Тип соединения.....беспроводное
Количество клавиш.....78
Форм-фактор.....СЛИМ компактная
Механизм кнопки.....механический
Ресурс кнопок.....до 10 млн нажатий
Раскладка.....ноутбучная без цифрового блока
Нанесение символов.....шелкография с UV-покрытием
Питание.....встроенный литиевый аккумулятор
Емкость аккумулятора.....230 mAh
Разъем зарядки.....Micro USB
Кабель для зарядки в комплекте.....Да
Длина кабеля.....50 см
Совместимость.....WINDOWS 8 и выше,
ANDROID 5.0 и выше, MAC 10.6 и выше, IOS 13.0
Размер.....29 x 1,5 x 18 см
Вес нетто.....0,470 г
Вес нетто.....0,470 г
Технические характеристики, приведенные в таблице, являются не могут служить основанием для претензий. Производство JETACCESS® постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Торговая марка: JETACCESS®
Изготовитель: AIKUN (CHINA) ELECTRONICS COMPANY LIMITED Айкун (Чайна) Электроникс Компани Лимитед
A2 Билдинг, Лианхе Индустриал Парк, Фенгтанг Роуд, Фуйюнг, Баован, Шеньжень, Китай
Импортер: ООО «Террастел» Россия 116093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 19
Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 845-8507
Страна происхождения: Китай Срок гарантии: 1 год
Срок службы: 1 год Дата производства: июнь 2020
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.НР 15.В.04377/20 от 17.06.2020
[продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"]
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.АЖ 36.В.00328/20 от 12.05.2020 [продукция соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»]
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ НА САЙТЕ JETACCESS.RU ПРИОРИТЕТНА



6

JETACCESS®

BLUETOOTH-КЛАВИАТУРА С АККУМУЛЯТОРОМ И СЛОТОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА SLIM LINE K3 BT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

BLUETOOTH-клавиатура JETACCESS® SLIM LINE K3 BT предназначена для ввода текстовой информации и передачи команд на ПК, ноутбуки, мобильные телефоны и иные совместимые устройства.

ОБЩИЙ ВИД



1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Включите клавиатуру переключателем на передней панели.

2. Для перевода клавиатуры в режим поиска устройств для сопряжения нажмите FN+C. Bluetooth-индикатор начнет мигать синим цветом. В режиме поиска устройств клавиатура находится в течение 3 минут. Если подключение не произошло за это время, необходимо снова нажать FN+C.



3. Включите Bluetooth на вашем компьютере, телефоне, планшете или ином устройстве, к которому хотите подключить клавиатуру. Запустите поиск устройств для подключения.

4. Выберите в списке найденных устройств «SLIM LINE K3 BT», запустите установку соединения и следуйте указаниям операционной системы. Через несколько секунд устройство будет готово к работе, LED-индикатор трижды быстро мигнет и погаснет.

Если соединение не произошло, повторите процесс подключения.

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ для WINDOWS, ANDROID, MAC

Технология Bluetooth позволяет подключить клавиатуру к устройствам с разными операционными системами: WINDOWS, ANDROID, MAC.

Активировать функции, свойственные выбранной системе, нужно используя сочетания клавиш:

fn + e y для iOS и MAC | fn + q й для ANDROID | fn + w ц для WINDOWS

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ

Для смены языка раскладки как правило используются сочетания клавиш:

Ctrl+пробел.....для iOS
Shift+Ctrl.....для WINDOWS
Shift+пробел.....для ANDROID
Command+пробел.....для MAC

Внимание! На некоторых мобильных устройствах необходимо настроить возможность смены языка в меню настроек физической клавиатуры (в меню настроек телефона, планшета или другого устройства).

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, АКТИВИРУЮЩИЕСЯ СОЧЕТАНИЕМ FN+...

Сочетание клавиш	WINDOWS	ANDROID	MAC
FN+F1	Домашняя страница	Домашняя страница	Домашняя страница
FN+F2	Поиск	Поиск	Поиск
FN+F3	Выделить все	Выделить все	Выделить все
FN+F4	Копировать	Копировать	Копировать
FN+F5	Вставить	Вставить	Вставить
FN+F6	Вырезать	Вырезать	Вырезать
FN+F7	Предыдущий трек	Предыдущий трек	Предыдущий трек
FN+F8	Воспр./пауза	Воспр./пауза	Воспр./пауза
FN+F9	Следующий трек	Следующий трек	Следующий трек
FN+F10	Громкость -	Громкость -	Громкость -
FN+F11	Громкость +	Громкость +	Громкость +
FN+F12	Блокировка FN	Блокировка FN	Блокировка FN

ЗАРЯДКА

Если индикатор заряда аккумулятора мигает зеленым цветом, необходимо зарядить устройство. Для этого при помощи кабеля (в комплекте) подключите клавиатуру к USB-порту персонального компьютера или к USB-разъему любого зарядного устройства. В процессе зарядки индикатор заряда горит зеленым цветом. Когда устройство полностью заряжено, зеленый LED-индикатор погаснет.



Порт зарядки

3

JETACCESS®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование BLUETOOTH-КЛАВИАТУРА С АККУМУЛЯТОРОМ И СЛОТОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА	Наименование и адрес фирмы продавца
Модель SLIM LINE K3 BT	Печать фирмы-продавца
Фирма-продавец	
Срок гарантии 12 месяцев	
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	ФИО и подпись продавца

4