

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Массажная
ванночка
DEXP FSM-600**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение устройства

Массажная ванночка предназначена для ухода за ногами и расслабляющего и лечебного массажа ног.

Меры предосторожности

- Перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом, прежде всего если Вы страдаете заболеваниями ног или перенесли операцию на ногах, при диабете, болях невыясненного происхождения, беременности.
- Перед включением прибора убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на приборе.
- Обязательно отключайте прибор от электрической сети, если он не используется, а также при его наполнении водой, сливе воды, чистке или перемещении.
- Прибор предназначен только для целей, указанных в данной инструкции по применению.
- Данный прибор предназначен только для личного пользования. Он не предназначен для использования в коммерческих целях и применения в медицинских учреждениях.
- Не пользуйтесь устройством, если оно было повреждено (от падения, удара, или каким-либо другим образом), был поврежден провод питания, или его вилка, а также при обнаружении любых сбоев функционирования устройства. При обнаружении любого сбоя в работе устройства, либо его внешних или внутренних повреждений, незамедлительно прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не погружайте прибор в воду или иные жидкости. Если прибор упал в воду, немедленно отключите его от электрической сети.
- Размещайте прибор только на ровной устойчивой поверхности.
- Руки должны быть сухими, когда вы прикасаетесь к устройству или к сетевой вилке.
- Не подключайте и не отключайте устройство от электрической сети, если ступни ног находятся в воде.
- Используйте только аксессуары, входящие в комплект.

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Перед началом сеанса массажа всегда проверяйте температуру воды.
- Во время сеанса массажа сядьте на стул и опустите ноги в воду. В ванночке запрещается вставать на ноги.
- Не используйте прибор для нагрева воды.
- Запрещается использовать прибор в случае обнаружения протечки.
- Запрещается использовать прибор во время принятия ванны или душа.
- К пользованию данным прибором не допускаются дети, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, за исключением случаев, когда они находятся под прямым присмотром лица, непосредственно ответственного за их безопасность, либо этим лицом были даны подробные инструкции по пользованию устройством, а также разъяснены все меры предосторожности из данного руководства, равно как и возможные последствия их несоблюдения.
- Храните прибор вдали от мощных источников тепла.
- Не используйте прибор во время сна или когда Вы находитесь в состоянии сонливости.
- Не используйте прибор, если на ногах имеются открытые раны, ожоги, отёки, воспаления или сыпь.
- Немедленно прекратите использовать прибор, если почувствовали дискомфорт или боль.
- Не используйте масла для ванн, т.к. это может нарушить циркуляцию пузырьков.
- Не пользуйтесь прибором, если перед этим вы пользовались аэрозольными или кислородсодержащими продуктами, которые могут воспламениться.
- Не используйте прибор под одеялом или пледом. Излишнее нагревание может стать причиной пожара, электрического удара или привести к телесным повреждениям.

Технические характеристики

- Параметры питания: 220-240 В, 50/60 Гц, 70 Вт.
- Глубина: 12 см.
- Функции: инфракрасный подогрев, вибромассаж, пузырьковый массаж, акупунктурный массаж.
- 3 педикюрные насадки.
- Защита от брызг.
- Резиновые ножи.

Инструкция по эксплуатации

1. Перед наполнением ванночки водой убедитесь, что прибор отключён от электрической сети.
2. Не наливайте воду сверх положенного объёма.
3. Включите ванночку в электрическую сеть.
4. Выберите желаемый режим, поворачивая ручку переключателя до нужного уровня.

5. Сядьте и опустите ноги в ванночку.
6. При необходимости используйте педикюрные насадки.
 - Выберите желаемую насадку. Насадка с шипами предназначена для размягчения кожи ступней. Насадка-щётка предназначена для удаления омертвевших частичек кожи. Насадка-шар предназначена для массажа ступней.
 - Установите насадку в ванночку.
 - Массажируйте ступни, с лёгким нажатием проводя ими по выбранной насадке.
7. По окончании сеанса выключите прибор, отключите его от электрической сети.
8. Вылейте воду из ванночки.

ПРИМЕЧАНИЕ: инфракрасный подогрев предназначен только для поддержания температуры воды.

Чистка и уход

1. Обязательно отключите прибор от источника электропитания перед чисткой.
2. Протрите прибор мягкой влажной тканью и тщательно высушите.
3. Не используйте абразивные чистящие средства.
4. Уберите прибор в чистое сухое место.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Шуньшуай Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
Цюньли, ул. Янмин, Юйяо, Чжэцзян, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия
Владивостоку, дом 155, корпус 3, офис 5.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Номер ТС: RU C-CN.АБ15.В.08448.

Орган по сертификации: общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОТЕСТ».
Срок действия с 21.06.2018 по 20.06.2023 включительно.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.ггг.): _____

V.2

www.dexp.club