




[www.2e.ua](http://www.2e.ua)

EN

UA

RU



## **User Manual**

True Wireless Earbuds  
2E RainDrops Light

## **Інструкція користувача**

Бездротові навушники  
2E RainDrops Light



## **Инструкция пользователя**

Беспроводные наушники  
2E RainDrops Light

Thank you for choosing our product, hope the fashionable appearance and high-quality stereo can enrich your life.

**Note:** Please fully charge it with the charging case before the first use when you receive the product.

## Identifying Key Parts




- ① Ear cap
- ② Multi-function Button(MFB)
- ③ Microphone
- ④ Charging Pin
- ⑤ Type-C Charging Port

## Charging

When charging, the light on the side of the charging case will flicker in a circle, and the light will stay on constantly after being fully charged.

## Getting Starts



① Rotate the charging case and take out both of earbuds or the left one, it/they will turn into pairing mode automatically (Note: When take out both of earbuds, you will hear of **POWER ON, TWS CONNECTED**, it means these two earbuds connect to each other and waiting for pairing of smartphone.)

② Active your bluetooth on your smartphone, search for «**RAINDROPS LIGHT**» and click for pairing.

✗The earbuds turn off automatically if:

- ① You put earbuds back to the charging case
- ② When earbuds leave the charging case, but haven't connect to any devices within 5 minutes

✗For above situation, please press and hold the MFB for 6 second to Power ON/OFF




## Wearing



S



M



L

There are 3 sizes of earbud tips, choose the ideal size fitting for yourself.  
M size already installed on earbuds.

Insert the earbuds into the inner canal of your ears,  
turn and lock to get a comfortable fit

## Functions



You can operate MFB to get certain functions as below

### ⊙ **Play / Pause / Resume**

When standby, click MFB(R or L) to get music play, click again to pause, resume it with click

### ⊙ **Previous Track /Next Track**

When playing music, press and hold MFB(L) for 3 seconds to next track, press and hold MFB(R) for 3 seconds to previous track.

### ⊙ **Volume Increase Or Decrease**

When playing music, double-click the MFB(R) to increase the volume; double-click the MFB(L) to decrease the volume.

### ⊙ **Start voice assistant (Siri)**

In the bluetooth connection state, quickly three click the MFB(R or L) to activate the voice assistant (Siri).

### ⊙ **Answer/ End a Call**

When there's an incoming call, click MFB once to answer you can click again to end it.

### ⊙ **Decline An Incoming Call**

When there's an incoming call press and hold the MFB for 3 seconds to decline

## Basic Parameters

Bluetooth Name	RainDrops Light
Bluetooth Version	V5.0
Frequency Response	2.400GHZ-2.4835GHZ
Bluetooth Range	≤10m/33ft
Battery	42mAh for each earbuds
Charging Case	400mAh
Input	DC5V/350ma
Play Time	4-5hours(per charge); 20hours(plus charging case power)
Charging Time	1hours(earbuds) 1-2hours(charging case)
Bluetooth Profile	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Waterproof	IPX5
Weight	3.8g(earbuds)/46g(charging case)
Ration radiation power	-6~4 dBm

## Customer Service



12-Month Limited  
Warranty



Lifetime Technical  
Support

## Packing List

Charging case	*1pcs
Earbuds	*2pcs
Earbud tips	*2pairs
Charging cable	*1pcs
User manual	*1pcs

## FAQs/Trouble shooting

**Q:** The earbuds didn't responsive when I get them from the charging case, it can't turn on automatically.

**A:** Please check the power of charging case, if there is no power the earbuds can't turn on automatically or you can manually turn it on (long touch MFB for 2 seconds).

**Q:** I have established connection with my smartphones, but I am not hearing any sound?

**A:** Please make sure that you have turned up the volume of both devices Smartphone requires you to set up the Bluetooth earbuds as an audio output device before transimition of sound. Please check the instruction of your smartphone for details. If you are using a music player or other Bluetooth devices, please make sure it supports A2DP stereo music profile.

**Q:** Why the connection is not stable and cuts out intermittently?

**A:** Please make sure there are no obstacles between the earbuds and your Bluetooth device; please make sure there is no radio or WIFI interference nearby.

**Q:** The sound is not very clear/the caller cannot hear my voice clearly.

**A:** Please adjust the volume on your phone and earbuds. Make sure there is no source of interference nearby. Stay close to your smartphone check if there's any improvement.

## Hearing Safety



- To avoid hearing damage, do not listen for long time at high volume.
- Do not turn the volume so high that you're unable to hear your surroundings.
- Do not use earbuds while driving.
- You should use with caution or temporarily discontinue using in potentially hazardous situations.



R





RoHS



Дякуємо Вам за вибір нашого продукту! Привабливий зовнішній вигляд і відмінний звук не залишать нікого байдужими.

**Порада:** повністю зарядіть навушники за допомогою зарядного кейса перед першим використанням.

## Схема ключових компонентів




- 1** Амбушура
- 2** Багатофункціональна кнопка (БФК)
- 3** Мікрофон
- 4** Контакти для зарядки
- 5** Порт зарядки USB Type-C

## Процес заряджання

Під час процесу заряджання, індикатори на бічній стороні зарядного кейса будуть блимати по колу. А після повної зарядки індикатори будуть горіти весь час.

## Початок роботи



① Поверніть верхню кришку зарядного кейса в будь-яку сторону і вийміть обидва навушники (або тільки лівий), вони (він) автоматично перейдуть в режим пошуку пристрою для сполучення. (Примітка: коли витягнете обидва навушники, Ви почуєте голосові сигнали: «**POWER ON**», «**TWS CONNECTED**», це означатиме, що ці два навушники успішно підключені один до одного і очікують сполучення зі смартфоном).

② Увімкніть Bluetooth на своєму смартфоні, знайдіть «RainDrops Light» і увійдіть в режим сполучення.

✘ Навушники вимикаються автоматично, якщо:

① Навушники потрапляють назад в кейс для зарядки.

② Коли навушники вийняті з кейса, але не підключені до якого-небудь пристрою протягом 5 хвилин.

✘ Для вищевказаної ситуації натисніть і утримуйте БФК протягом 6 секунд для включення або виключення навушників.




## Змінні амбушури



S



M



L

Насадки-амбушури бувають 3-х різних розмірів, виберіть відповідний для себе розмір шляхом примірки.

Амбушури розміру М встановлені на навушниках за замовчуванням.

Вставте навушники у внутрішні канали вух, поверніть і зафіксуйте їх максимально зручним для себе чином.



## Функції



**БФК**

Ви можете використовувати багатофункціональну кнопку (БФК) для активації наступних функцій:

### Ⓞ Відтворення / Пауза / Відновлення

У режимі очікування натисніть БФК (R або L), щоб включити відтворення музики. Натисніть ще раз, щоб призупинити. Ще одне натискання знову розпочне відтворення.

### Ⓞ Попередній трек / Наступний трек

При відтворенні музики, натисніть і утримуйте БФК (L) протягом 3 секунд, щоб перейти до наступного запису. Натисніть і утримуйте БФК (R) протягом 3 секунд, щоб перейти до попереднього запису.

### Ⓞ Збільшення гучності / Зменшення гучності

При відтворенні музики, двічі натисніть БФК (R), щоб збільшити гучність. Двічі натисніть БФК (L), щоб зменшити гучність.

### Ⓞ Відповісти на дзвінок / Завершити дзвінок

Під час вхідного дзвінка натисніть БФК один раз, щоб відповісти. При повторному натисканні виклик буде завершено.

### Ⓞ Відхилити вхідний дзвінок

Під час вхідного дзвінка натисніть і утримуйте БФК протягом 3 секунд, щоб відхилити його.

### Ⓞ Запустити голосовий помічник (Siri)

Тричі швидко натисніть БФК (R або L), щоб активувати голосовий помічник (Siri).

## Основні параметри

Ім'я Bluetooth	RainDrops Light
Версія Bluetooth	V5.0
Частотна характеристика Bluetooth	2,400-2,4835 ГГц
Діапазон роботи Bluetooth	≤10м
Ємність акумулятора в навушнику	42 мА*год
Ємність акумулятора в зарядному кейсі	400 мА*год
Живлення	DC 5В / 350мА
Час активного використання	4-5 годин
Час активного використання з кейсом	20 годин
Час зарядки навушників	1 година
Час зарядки кейса	1-2 години
Профілі Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Ступінь захисту від вологи	IPX5
Вага	3,8 г (наушники) / 46 г (зарядний кейс)
Максимальна потужність випромінювання	-6 ~ 4 дБм
Програмне забезпечення не застосовується	

## Сервіс та підтримка



12-місячна гарантія



Технічна підтримка

## Комплектація

Зарядний кейс	*1 шт.
Наушники	*2 шт.
Додаткові амбушури	*2 пари
Зарядний кабель	*1 шт.
Інструкція користувача	*1 шт.

## Поширені запитання

**З:** Навушники не реагують, коли я дістаю їх з зарядного кейса, вони не включаються автоматично?

**В:** Перевірте рівень заряду зарядного кейса, якщо він не заряджений - поставте його на зарядку, потім навушники, і спробуйте знову. Також, спробуйте включити їх вручну (довге натискання БФК протягом 2 секунд).

**З:** Я встановив з'єднання зі своїм смартфоном, але я не чую звук?

**В:** Переконайтеся, що на обох пристроях рівні звуку не на мінімальному значенні. Також, можливо, смартфон вимагає, щоб Ви налаштували Bluetooth навушники в якості вихідного аудіопристрою за замовчуванням. Будь ласка, перевірте інструкцію вашого смартфона для уточнення подробиць. Якщо Ви використовуєте музичний програвач або інші пристрої Bluetooth, переконайтеся, що вони підтримують стереофонічний музичний профіль A2DP.

**З:** Чому з'єднання нестабільне і періодично обривається?

**В:** Переконайтеся, що між навушниками і вашим пристроєм Bluetooth немає перешкод, радіоперешкод або великої кількості Wi-Fi сигналів.

**З:** Звук не надто чіткий / абонент не може чітко чути мій голос?

**В:** Відрегулюйте гучність телефону та навушників. Переконайтеся, що поблизу немає джерела перешкод і гучних звуків. Тримайте навушники поблизу до свого смартфона.

## Заходи безпеки





- Для уникнення пошкодження слуху, не використовуйте навушники на високому рівні гучності тривалий час.
- Не збільшуйте гучність настільки, щоб не чути оточуючих і оточення.
- Не використовуйте навушники під час водіння.
- Ви повинні використовувати навушники з обережністю або тимчасово припинити їх використання у потенційно небезпечних ситуаціях.



Благодарим Вас за выбор нашего продукта! Привлекательный внешний вид и отличный звук не оставят никого безразличными.

**Совет:** полностью зарядите наушники с помощью зарядного кейса перед первым использованием.

## Схема ключевых компонентов




- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| ❶ Амбушюра                         | ❸ Микрофон                |
| ❷ Многофункциональная кнопка (МФК) | ❹ Контакты для зарядки    |
|                                    | ❺ Порт зарядки USB Type-C |

## Процесс зарядки

Во время процесса зарядки, индикаторы на боковой стороне зарядного кейса будут мигать по кругу. А после полной зарядки индикаторы будут гореть все время.

## Начало работы



① Поверните верхнюю крышку зарядного кейса в любую сторону и выньте оба наушника (или только левый), они (он) автоматически перейдут в режим поиска устройства для сопряжения. (Примечание: когда вытащите оба наушника, Вы услышите голосовые сигналы: «**POWER ON**», «**TWS CONNECTED**», это означает, что эти два наушника успешно подключены друг к другу и ждут сопряжения со смартфоном.)

② Включите Bluetooth на своем смартфоне, найдите «RainDrops Light» и войдите в режим сопряжения.

✘ Наушники выключаются автоматически, если:

① Наушники попадают обратно в кейс для зарядки

② Когда наушники вынуты из кейса, но не подключены к какому-либо устройству в течение 5 минут

✘ Для вышеуказанной ситуации нажмите и удерживайте МФК в течение 6 секунд для включения или выключения наушников.



## Сменные амбушюры



S



M



L

Насадки-амбушюры бывают 3-х разных размеров, выберите подходящий для себя размер путем примерки.

Амбушюры размера М установлен на наушниках по умолчанию.

Вставьте наушники во внутренний канал ушей, поверните и зафиксируйте их максимально удобным для себя образом.

## Функции



МФК

Вы можете использовать многофункциональную кнопку (МФК) для активации следующих функций:

### ⊙ **Воспроизведение / Пауза / Возобновление**

В режиме ожидания нажмите МФК (R или L), чтобы включить воспроизведение музыки. Нажмите еще раз, чтобы приостановить. Еще одно нажатие возобновит воспроизведение вновь.

### ⊙ **Предыдущий трек / Следующий трек**

При воспроизведении музыки, нажмите и удерживайте МФК (L) в течение 3 секунд, чтобы перейти к следующей дорожке. Нажмите и удерживайте МФК (R) в течение 3 секунд, чтобы перейти к предыдущей дорожке.

### ⊙ **Увеличение громкости / Уменьшение громкости**

При воспроизведении музыки, дважды нажмите МФК (R), чтобы увеличить громкость. Дважды нажмите МФК (L), чтобы уменьшить громкость.

### ⊙ **Ответить на звонок / Завершить звонок**

При входящем вызове нажмите МФК один раз, чтобы ответить. При повторном нажатии вызов будет завершен.

### ⊙ **Отклонить входящий звонок**

При входящем вызове нажмите и удерживайте МФК в течение 3 секунд, чтобы отклонить его.

### ⊙ **Запустить голосовой помощник (Siri)**

Трижды быстро нажмите МФК (R или L), чтобы активировать голосовой помощник (Siri).

## Основные параметры

Имя Bluetooth	RainDrops Light
Версия Bluetooth	V5.0
Частотная характеристика Bluetooth	2,400-2,4835 ГГц
Диапазон работы Bluetooth	≤10м
Емкость аккумулятора в наушнике	42 мА*ч
Емкость аккумулятора в зарядном кейсе	400 мА*ч
Питание	DC 5В / 350мА
Время активного использования	4-5 часов
Время активного использования с кейсом	20 часов
Время зарядки наушников	1 час
Время зарядки кейса	1-2 часа
Профили Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Протокол защиты	IPX5
Вес	3,8 г (наушники) / 46 г (зарядный кейс)
Максимальная мощность излучения	-6 ~ 4 дБм
Программное обеспечение не применяется	

## Сервис



12-месячная  
гарантия



Техническая  
поддержка

## Комплектация

Зарядный кейс	*1 шт.
Наушники	*2 шт.
Дополнительные амбушюры	*2 пары
Зарядный кабель	*1 шт.
Инструкция пользователя	*1 шт.

## Часто задаваемые вопросы

**В:** Наушники не реагируют, когда я достаю их из зарядного чехла, они не включатся автоматически.

**О:** Проверьте уровень заряда зарядного кейса, если он не заряжен – зарядите его, потом наушники и попробуйте снова. Также, попробуйте включить их вручную (долгое нажатие МФК в течение 2 секунд).

**В:** Я установил соединение со своими смартфонами, но я не слышу звука?

**О:** Убедитесь, что на обоих устройствах не на минимальном значении. Также, возможно, смартфон требует, чтобы Вы настроили Bluetooth наушники в качестве устройства вывода звука по умолчанию. Пожалуйста, проверьте инструкция вашего смартфона для уточнения подробностей. Если Вы используете музыкальный проигрыватель или другие устройства Bluetooth, убедитесь, что они поддерживают стереофонический музыкальный профиль A2DP.

**В:** Почему соединение нестабильно и периодически обрывается?

**О:** Убедитесь, что между наушниками и вашим устройством Bluetooth нет препятствий, радиопомех или большого количества Wi-Fi сигналов.

**В:** Звук не очень четкий / вызывающий абонент не может четко слышать мой голос.

**О:** Отрегулируйте громкость телефона и наушников. Убедитесь, что поблизости нет источника помех и громких звуков. Держите наушники к своему смартфону.

## Меры безопасности



- Во избежание повреждения слуха, не используйте наушники на большой громкости длительное время.
- Не увеличивайте громкость настолько, чтобы не слышать окружающих.
- Не используйте наушники во время вождения.
- Вы должны использовать наушники с осторожностью или временно прекратить использование их в потенциально опасных ситуациях.



## **Спрощена декларація про відповідність.**

Справжнім Малід Лімітед заявляє, що тип радіообладнання бездротові навушники відповідають Технічному регламенту радіообладнання.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://2e.ua/docs>

# УМОВИ ГАРАНТІЇ

Термін гарантійного обслуговування становить 12 місяців з дати продажу. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Завершення терміну гарантійного обслуговування.
2. Використання не за інструкцією, що призвело до пошкодження пристрою.
3. Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійного ремонту і внесення змін.
4. Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха.

**Примітка:** гарантія не передбачає транспортні витрати і сервісне обслуговування з виїздом.

5. Строк служби пристрою становить 2 роки.

**Авторизований сервісний центр ІП «ЛОГІН»**

**Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна**

**Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12**

**[www.erc.ua/service](http://www.erc.ua/service)**

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу: \_\_\_\_\_

Номер моделі/Серійний номер: \_\_\_\_\_

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Найменування та адреса торговельної організації:

\_\_\_\_\_

Підпис продавця: \_\_\_\_\_

Виріб перевірено в присутності споживача:

\_\_\_\_\_

Печатка  
торговельної  
організації

\* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.