



Model: ED770009
 FCC ID: Z9G-EFJ140
 IC: 2300A6-ED7140
 P.05079322

Edifier International Limited
 P.O. Box 432
 General Post Office
 Hong Kong

www.hecategaming.com
 Designed by DONGGUAN EDIFIER SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.

www.edifier.com
 © 2021 Edifier Int'l. All rights reserved.
 Printed in China

NOTICE:
 For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to a change from time to time without prior notice.
 Products of EDIFIER will be customized for different applications.
 Pictures and illustrations shown in this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

EN
Power on/off
Automatically
 The earbuds will power on automatically when taken out of the charging case.
 The earbuds will power off automatically when placed in the charging case.
Manually
 When the earbuds are powered off, respectively press and hold the touch zones of the left and right earbuds for around 3 seconds, the earbuds will power off successfully.
 When the earbuds are powered on, respectively press and hold the touch zones of the left and right earbuds for around 6 seconds, then the earbuds will power off.

Bluetooth connection
Two earbuds mode
 For initial use, take the earbuds out of the charging case and they will auto-associate (Power on) then the left and right earbuds will pair with each other after pairing is successful, the earbuds will enter Bluetooth pairing state (prompt tone: Pairing);
 Set Bluetooth device name by touching and holding the HECATE GM3, wait until you hear the prompt tone of "Connected", then the pairing is successful.
One earbud mode
 If you use earbud only, please take the left or right earbud out of the charging case, and refer to the procedures mentioned in "Two earbuds mode" to pair with Bluetooth devices.

Functional operation
Musical playback mode
 Pause/play: double click either earbuds
 Previous track: press and hold the left earbud for around 2 seconds
 Next track: press and hold the right earbud for around 2 seconds

Low-latency game mode (when the right earbud is in Music mode)

Triple click the right earbud (prompt tone: Game mode)
 Triple click the right earbud (prompt tone: Music mode)

Note: The music mode by default when leaving factory.

Call mode (same operation for the left and right earbuds)

Answer a call: double click either of earbuds
 Reject a call: press and hold either earbud for around 2 seconds

Voice assistant

Except when you are in a conversation, triple clicking the touch zone of the left earbud can enable the voice assistant function (please ensure the connected Bluetooth device support this function).

Enable voice assistant: triple click the left earbud
 Disable voice assistant: triple click the left earbud

Note: Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

FR
Allumer/éteindre
Automatiquement
 Les écouteurs s'allument automatiquement lorsqu'ils sont retirés de l'étui de charge.
 Les écouteurs s'éteignent automatiquement lorsqu'ils sont placés dans l'étui de charge.
Manuellement
 Lorsque les écouteurs sont éteints, maintenez les zones tactiles des écouteurs gauche et droit respectivement appuyées pendant environ 3 secondes, puis les écouteurs s'allument.
 Lorsque les écouteurs sont allumés, maintenez les zones tactiles des écouteurs gauche et droit respectivement appuyées pendant environ 6 secondes, puis les écouteurs s'éteignent.

Connexion Bluetooth
Mode deux écouteurs
 Pour une première utilisation, retirez les écouteurs de l'étui de charge. Ils s'allument automatiquement (Power on) puis les deux écouteurs se connectent entre eux et entrent en mode Bluetooth (sonne de notification: Pairing);
 Définissez le nom de votre appareil Bluetooth en touchant et maintenant le bouton HECATE GM3, attendez jusqu'à ce que vous entendiez le ton de notification « Connexion », le couplage est alors réussi.
Mode mono écouteur
 Si vous n'utilisez qu'un écouteur, sortez l'écouteur de droite ou de gauche de l'étui de charge et suivez les procédures expliquées dans la section « Mode deux écouteurs » pour l'associer avec le périphérique Bluetooth.

Mode d'emploi
Mode de lecture de musique
 Pause/lecture: double-clic sur l'un des écouteurs
 piste précédente: maintenez l'écouteur de gauche enfoncé pendant environ 2 secondes
 piste suivante: maintenez l'écouteur de droite enfoncé pendant environ 2 secondes

Mode de jeu à faible latence (lorsque l'écouteur droit est en mode Musique)

Cliquez trois fois sur l'écouteur de droite (sonne de notification: Game mode (Mode Jeu))
 Cliquez trois fois sur l'écouteur de droite (sonne de notification: Mode Musique)

Remarque: À la sortie d'usine, le produit est configuré sur le mode de musique.

Mode appel (l'opération est identique pour les écouteurs de gauche et de droite)

Répondez à un appel: double-clic sur l'un des écouteurs
 Raccrochez l'appel: double-clic sur l'un des écouteurs
 Refusez à un appel: maintenez l'écouteur enfoncé pendant environ 2 secondes

Assistant vocal

Sauf en mode conversation, triple cliquer sur la zone tactile de l'écouteur gauche peut activer la fonction d'assistance vocale (assurez-vous que le périphérique Bluetooth connecté prend en charge cette fonction).

Activer l'assistant vocal: cliquez trois fois sur l'écouteur de gauche
 Désactiver l'assistant vocal: cliquez trois fois sur l'écouteur de gauche

Remarque: Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.

ES
Encendido/apagado
Automáticamente
 Los auriculares se encienden automáticamente cuando se sacan de la funda de carga.
 Los auriculares se apagan automáticamente cuando se colocan en la funda de carga.
Manualmente
 Cuando los auriculares están apagados, mantenga pulsadas respectivamente las zonas táctiles de los auriculares izquierdo y derecho aproximadamente 3 segundos; los auriculares se encendrán.
 Cuando los auriculares están encendidos, mantenga pulsadas respectivamente las zonas táctiles de los auriculares izquierdo y derecho aproximadamente 6 segundos; los auriculares se apagaran.

Conexión Bluetooth
Modo dos auriculares
 Para el primer uso, saque los auriculares de la funda de carga y se encendrán automáticamente (tono de aviso: Power on/Encendido). Los auriculares izquierdo y derecho se emparejarán entre sí; cuando el emparejamiento sea correcto, los auriculares entrarán a modo de emparejamiento Bluetooth (tono de aviso: Pairing/Emparejamiento);
 Coloque la configuración de nombre Bluetooth presionando y manteniendo el botón HEATE GM3, espere a escuchar un tono de aviso "Conectado/Conectado", y el emparejamiento será exitoso.
Modo de uso de un auricular
 Si solo usa un auricular, saque el auricular izquierdo o el derecho del estuche de carga y siga las instrucciones de "Modo dos auriculares" para sincronizarlo con el dispositivo Bluetooth.

Funcionamiento
Modo de reproducción de música
 Pausa/reproducir: pulse dos veces en cualquiera de los auriculares
 pista anterior: mantenga pulsado el auricular izquierdo aproximadamente 2 segundos
 pista siguiente: mantenga pulsado el auricular derecho aproximadamente 2 segundos

Modo de juego de baja latencia (cuando el auricular derecho está en modo música)

Pulse tres veces el auricular derecho (tono de aviso: Game mode(Modo Juego))
 Pulse tres veces el auricular derecho (tono de aviso: Music Mode(música))

Note: El modo predeterminado de fábrica es música.

Modo llamada (el mismo proceso para los auriculares izquierdo y derecho)

Responder una llamada: pulse dos veces en cualquiera de los auriculares
 Finalizar una llamada: pulse dos veces en cualquiera de los auriculares
 Rechazar una llamada: mantenga pulsado cualquiera de los auriculares aproximadamente 2 segundos

Asistente de voz

Excepto cuando está en conversación, pulse tres veces la zona táctil del auricular izquierdo para activar la función de asistente de voz (asegurese de que el dispositivo Bluetooth conectado soporte esta función).

Activar asistente de voz: pulse tres veces el auricular izquierdo
 Deshabilitar asistente de voz: pulse tres veces el auricular izquierdo

Note: Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

DE
Einschalten/Ausschalten
Automatisch
 Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein, sobald sie aus dem Ladehuber genommen werden.
 Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus, nachdem sie in den Ladehuber eingesetzt wurden.
Manuell
 Wenn die Ohrhörer ausgeschaltet sind, halten Sie die Berührungszonen des linken und rechten Ohrhörers jeweils etwa 3 Sekunden lang gedrückt, dann schalten sich die Ohrhörer ein.
 Wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind, halten Sie die Berührungszonen des linken und rechten Ohrhörers jeweils ca. 6 Sekunden lang gedrückt, dann schalten sich die Ohrhörer aus.

Bluetooth-Kopplung
Zwei-Ohrhörer-Modus
 Für den ersten Gebrauch führen Sie die erstmalige Verwendungsrichtung zunächst einmal aus dem Ladehuber heraus. Die Ohrhörer schalten sich daraufhin automatisch ein/Aufforderung: Power on(Einschalten). Der linke und der rechte Ohrhörer koppeln sich automatisch miteinander und versetzen sich nach erfolgreicher Kopplung in den Bluetooth-Kopplungsmodus/Aufforderung: Pairing(Kopplung);
 Stellen Sie die Bluetooth-Genü-Info ein, dies ist nur, HEATE GM3 und sich mit diesem verbinden, warten Sie bis Sie den Aufforderungston, Connected/hearsen hören, dann ist die Kopplung erfolgreich.
1-Ohrhörer-Modus
 Wenn Sie nur einen Ohrhörer verwenden möchten, dann nehmen Sie entweder nur den linken oder nur den rechten Ohrhörer aus dem Ladehuber und befolgen Sie die Anweisungen unter „Zwei-Ohrhörer-Modus“ um ihn mit einem Bluetooth-Genü zu koppeln.

Funktionsweise
Musikwiedergabe-Modus
 Pause/Wiedergabe: Drücken Sie zweimal auf einen der beiden Ohrhörer
 Vorheriger Titel: Halten Sie den linken Ohrhörer etwa 2 Sekunden lang gedrückt
 Nächster Titel: Halten Sie den rechten Ohrhörer etwa 2 Sekunden lang gedrückt

Spielmodus mit niedriger Latenz (Wenn sich der rechte Ohrhörer im Musikmodus befindet)

Drücken Sie den rechten Ohrhörer dreimal (Aufforderungston: Game mode(Spielmodus))
 Drücken Sie den rechten Ohrhörer dreimal (Aufforderungston: Musik-Modus)

Hinweis: Bei Auslieferung ist standardmäßig der Musikwiedergabemodus aktiviert.

Anrufmodus (die Vorgehensweise ist für den linken und den rechten Ohrhörer identisch)

Einruf entgegennehmen: Drücken Sie zweimal auf einen der beiden Ohrhörer
 Gespräch beenden: Drücken Sie zweimal auf einen der beiden Ohrhörer
 Anruf ablehnen: Halten Sie einen der beiden Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt

Sprachassistent

Währenddessen, Sie können bei Telefongesprächen, können Sie durch dreimaliges Drücken der Berührungsempfindlichen Taste des Ohrhörers die Sprachassistenten aktivieren (vergessen Sie sich, dass das gekoppelte Bluetooth-Genü diese Funktion unterstützen).

Aktivieren des Sprachassistenten: Drücken Sie dreimal auf den linken Ohrhörer
 Deaktivieren des Sprachassistenten: Drücken Sie dreimal auf den linken Ohrhörer

Hinweis: Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

IT
Accensione/spengimento
Automaticamente
 Gli auricolari si accendono automaticamente quando vengono rimossi dalla custodia di ricarica.
 Gli auricolari si accendono automaticamente quando vengono inseriti nella custodia di ricarica.
Manualmente
 Quando gli auricolari sono spenti, premere e tenere premuto rispettivamente le zone touch degli auricolari sinistro e destro per circa 3 secondi; gli auricolari si accendono.
 Quando gli auricolari sono accesi, premere e tenere premuto rispettivamente le zone touch degli auricolari sinistro e destro per circa 6 secondi, quindi gli auricolari si spegneranno.

Connessione Bluetooth
Modalità a due auricolari
 Per la prima volta, tirare fuori gli auricolari dalla custodia di ricarica e si accenderanno automaticamente (tono di avviso: Power on/On). Gli auricolari sinistro e destro si empareranno automaticamente tra loro, dopo che l'accoppiamento è riuscito, gli auricolari entreranno in modalità di accoppiamento Bluetooth (tono di avviso: Pairing/Innesco);
 Impostare il dispositivo Bluetooth per creare e condividerla a HEATE GM3 attendere fino a quando si sente il segnale audio di "Connesso/Connesso", quindi l'accoppiamento è riuscito.
Modalità a un auricolare
 Se si utilizza un auricolare solo, estrarre l'auricolare destro o sinistro dalla custodia di ricarica e seguire le istruzioni di "Modalità a due auricolari" per accoppiarsi al dispositivo Bluetooth.

Funcionamiento
Modalità riproduzione musicale
 Pausa/play: fare doppio clic su uno degli auricolari
 brano precedente: premere e tenere premuto l'auricolare sinistro per circa 2 secondi
 brano successivo: premere e tenere premuto l'auricolare destro per circa 2 secondi

Modalità gioco a bassa latenza (quando l'auricolare destro è in modalità Musica)

Fare triplo clic sull'auricolare destro (segnale audio: Game mode(Modalità gioco))
 Fare triplo clic sull'auricolare destro (segnale audio: Music Mode(Modalità Musica))

Note: Per impostazione di fabbrica la modalità predifinita è musica.

Modalità chiamata (stessa operazione per l'auricolare sinistro e destro)

Rispondere a una chiamata: fare doppio clic su uno degli auricolari
 Riappare la chiamata: fare doppio clic su uno degli auricolari
 Rifiutare una chiamata: premere e tenere premuto uno degli auricolari per circa 2 secondi

Assistente vocale

Tranne quando si è in conversazione, facendo un triplo clic sulla zona touch dell'auricolare sinistro si può attivare la funzione di assistenza vocale (assicurarsi che il dispositivo Bluetooth associato supporti questa funzione).

Abilitare l'assistente vocale: fare doppio clic sull'auricolare sinistro
 Disabilitare l'assistente vocale: fare triplo clic sull'auricolare sinistro

Note: Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

PT
Ligar/desligar
Automaticamente
 Os fones de ouvido serão ligados automaticamente quando retirados do estuio de carregamento.
 Os fones de ouvido serão desligados automaticamente quando colocados no estuio de carregamento.
Manualmente
 Quando os fones de ouvido estiverem desligados, pressione e segure as zonas de toque dos fones de ouvido esquerdo e direito por cerca de 3 segundos, os fones de ouvido serão ligados.
 Quando os fones de ouvido estiverem ligados, pressione e segure as zonas de toque dos fones de ouvido esquerdo e direito por cerca de 6 segundos, em seguida, os fones de ouvido serão desligados.

Ligação Bluetooth
Modo dois fones de ouvido
 Para a primeira utilização, retire os auriculares da caixa de carregamento e os mesmos ligarão automaticamente (som de aviso: Power on/ligado). Os auriculares esquerdo e direito irão se conectar automaticamente entre si; quando a conexão for bem-sucedida, os fones de ouvido entrarão no estado de pareamento Bluetooth (som de aviso: Pairing/pareamento);
 Configure o dispositivo Bluetooth para procurar e conectar-se a HEATE GM3; aguarde até ouvir o som de alerta "Conectado/Conectado", o pareamento será bem-sucedido.
Modo um fone de ouvido
 Se usar apenas um fone, retire o fone direito ou esquerdo da caixa e consulte os procedimentos mencionados em "Modo dois fones de ouvido" para emparelhar com o dispositivo Bluetooth.

Funcionamento
Funcionamento funcional
Modo de reprodução de música
 Pausa/produzir: clique duas vezes em qualquer um dos auriculares
 Faixa anterior: mantenha o auricular esquerdo premido durante cerca de 2 segundos
 Faixa seguinte: mantenha o auricular direito premido durante cerca de 2 segundos

Modo de jogo de baixa latência (quando o fone de ouvido direito está no modo Música)

Clique três vezes no auricular direito (som de alerta: Game mode(Modo Jogo))
 Clique três vezes no auricular direito (som de alerta: Music Mode(Modo Música))

Note: Quando sai da fábrica, o modo predeterminado é o modo de música.

Modo de Chamada (mesma operação para os auriculares esquerdo e direito)

Atender uma chamada: clique duas vezes em qualquer um dos auriculares
 Finalizar uma chamada: clique duas vezes em qualquer um dos auriculares
 Recusar uma chamada: mantenha qualquer um dos auriculares premido durante cerca de 2 segundos

Assistente de voz

Exceto quando estiver em uma conversa, clique três vezes na zona tátil do auricular esquerdo para ativar a função de assistente de voz (certifique-se de que o dispositivo Bluetooth suportar esta função).

Ativar assistente de voz: clique três vezes no auricular esquerdo
 Desativar assistente de voz: clique três vezes no auricular esquerdo

Note: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

JP
オン/オフ
自動
 充電ケースからイヤホンを取り出したとき、自動的に電源が入ります。
 充電ケースからイヤホンを取り出したとき、自動的に電源が切れます。
手動
 イヤホンの電源が切れた時、左右のイヤホンのタッチ領域を交互に約3秒押し、イヤホンの電源が入ります。
 イヤホンの電源が入った時、左右のイヤホンのタッチ領域を交互に約6秒押し、イヤホンの電源が切れます。

Bluetooth接続
2つのイヤホンモード
 初回使用するとき、イヤホンを取り出して充電ケースから取り出すと、自動的に左右のイヤホンが自動的に接続されます。
 接続が完了したら、イヤホンの電源が入ります。
 イヤホンのBluetoothの名前を設定し、両方のイヤホンの電源が入ります。
 Bluetoothの名前を設定するには、イヤホンの電源を入れた状態で約3秒押し、Bluetoothの名前を入力し、Bluetoothの名前を設定できます。

1つのイヤホンモード
 イヤホンモードで使用する場合は、片方のイヤホンを取り出して充電ケースから取り出し、2つのイヤホンモードに記載されている手順を繰り返して、Bluetoothの接続を完了してください。

機能別の操作
音楽再生モード
 一時停止/再生: イヤホンのいずれかをダブルクリックします
 前の曲: イヤホンを約2秒押し続けます
 次の曲: イヤホンを約2秒押し続けます

低延遲遊戲模式(右耳耳機為音樂模式時)

右耳耳機三下觸控(提示音: 遊戲模式(Game Mode))
 右耳耳機三下觸控(提示音: 音樂模式(Music Mode))

注意: 出厂預設時，耳機默認為音樂模式。

通話模式(左右的耳機均為通話模式時)

通話模式: 雙耳耳機
 雙耳耳機: 雙耳耳機
 通話模式: 雙耳耳機
 雙耳耳機: 雙耳耳機

語音助手

除了通話場合以外，三下觸控左耳耳機觸控區即可開啟語音助手功能。
 請注意，請確保連接的藍牙設備支持此功能。

語音助手: 雙耳耳機
 語音助手: 雙耳耳機

注意: 圖像僅供參考。

PL
Włączanie/wyłączenie zasilania
Automatycznie
 Zasilanie słuchawek dosunie się automatycznie, gdy usłuchawki wyjmiesz z etui ładującego.
 Zasilanie słuchawek dosunie się automatycznie, gdy usłuchawki włożysz do etui ładującego.
Ręcznie
 Gdy usłuchawki są wyłączone, naciśnij jednocześnie przyciski dotykowe odpowiednio na obu usłuchawkach przez około 3 sekundy, aby usłuchawki się włączyły.
 Gdy usłuchawki są włączone, naciśnij jednocześnie przyciski dotykowe odpowiednio na obu usłuchawkach przez około 6 sekund, co spowoduje ich wyłączenie.

Łączenie Bluetooth
Tryb dwóch słuchawek dotucznych
 Do pierwszego użycia wyciągnij słuchawkę z etui ładującego. Usłuchawki zostaną automatycznie sparowane i włączone.
 Po sparowaniu usłuchawek dotucznych, usłuchawki przejdą do stanu parowania Bluetooth i pojawi się dźwięk potwierdzenia połączenia.
 Ustaw nazwę urządzenia Bluetooth, naciśnij przycisk dotykowy na słuchawce lewej lub prawej przez około 2 sekundy, aby ustawić nazwę urządzenia Bluetooth.

Tryb jednego słuchawki dotucznej
 Jeśli używasz tylko jednej słuchawki, wyciągnij jedną z usłuchawek z etui ładującego, a następnie powtórz czynności opisane w sekcji "Tryb dwóch słuchawek dotucznych" w celu dołączenia do urządzeń Bluetooth.

Funkcje
Wzrostowa muzyka
 Wzrostowa muzyka: kliknij przycisk dotykowy na słuchawce
 Poprzedni utwór: wciśnij przyciski dotykowe lewej słuchawki przez około 2 sekundy
 Następny utwór: wciśnij przyciski dotykowe prawej słuchawki przez około 2 sekundy

Tryb gier o niskim opóźnieniu (prawa słuchawka pracuje w trybie Muzyka)

Kliknij przycisk dotykowy na słuchawce prawej (dźwięk powiadomienia: Game mode(Tryb Gra))
 Kliknij przycisk dotykowy na słuchawce prawej (dźwięk powiadomienia: Music Mode(tryb Muzyka))

Uwaga: Jest to tryb wybrany domyślnie przy wyłączeniu z fabryki.

Tryb połączenia (takie same działania dla lewej i prawej słuchawki)

Odbiór połączenia: kliknij przycisk dotykowy na słuchawce
 Kończąc bieżące połączenie: kliknij przycisk dotykowy na słuchawce
 Odrzucenie połączenia: wciśnij przyciski dotykowe na słuchawce przez 2 sekundy

Asystent głosowy

Wyłączony asystent głosowy, gdy jest w trakcie rozmowy, potrąć kliknięcie strefy dotykowej lewej słuchawki może aktywnie funkcję asystenta głosowego (upewnij się, czy podłączone urządzenie Bluetooth obsługuje tę funkcję).

Aktywacja asystenta głosowego: potrąć kliknięcie lewej słuchawki
 Dezaktywacja asystenta głosowego: potrąć kliknięcie lewej słuchawki

Uwaga: Ryzyki sąz tylko dla celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

CZ
Vypnutí
Automaticky
 Sluchávka se automaticky vypne po vyjmutí z nabíjecího pouzdra.
 Sluchávka se automaticky vypne po umístění zpět do nabíjecího pouzdra.
Ručně
 Když jsou sluchávky vypnuté, stiskněte dotykové zóny levého a pravého sluchávky po dobu asi 3 vteřin, čímž sluchávky zapneme.
 Když jsou sluchávky zapnuté, stiskněte dotykové zóny levého a pravého sluchávky po dobu asi 6 vteřin, čímž sluchávky vypneme.

Připojení Bluetooth
Režim dvou sluchávek
 Při prvním použití vyjměte sluchávku z nabíjecího pouzdra a ty se automaticky zapnou/vyjdou vzhledy.
 Power on(zapnutí), potom na levé a pravé sluchávce automaticky navzájem přejdou, po úspěšném párování sluchávek do uší nastává do stánu párování Bluetooth (zvukový signál párování: Pairing/Připojení);
 Nastavte název zařízení Bluetooth na vyhledávání a připojte se k HEATE GM3 a čekajte, až uslyšíte tón zvukový "Připojené/Připojeno".
Režim jedné sluchávky do ucha
 Pokud používáte pouze jednu sluchávku, vyjměte levou nebo pravou sluchávku z nabíjecího pouzdra a připojte ji so zariadením Bluetooth podľa postupov uvedených v časti „Režim dvou sluchávek do uší“.

Režim přehrávání hudby
 Pausa/přehrávat: dvakrát poklepněte na každé sluchávce do ucha
 Předcházející skladba: dvě sluchávky do ucha stlaťe a stlačíte je obě po dobu přibližně 2 sekundy
 Další skladba: dvě sluchávky do ucha stlaťe a po stlačení je obě po dobu přibližně 2 sekundy

Herní režim s nízkou latencí (když je pravé sluchávce v režimu hudby)

Trikrát poklepněte na pravé sluchávce (bůn zvuk: Game mode(Herní režim))
 Trikrát poklepněte na levé sluchávce (bůn zvuk: Music Mode(Hudbný režim))

Poznámka: Při výrobě byl režim výchozí nastaven na hudbní režim.

Režim hovoru (stejná funkce u levého a pravého sluchávky)

Přijetí hovoru: dvakrát poklepněte na kterékoliv sluchávce
 Ukončení hovoru: dvakrát poklepněte na kterékoliv sluchávce
 Odmítnutí hovoru: stiskněte a přidrtejte kterékoliv sluchávku na 2 sekundy

Hlasový asista

Kromě případů, kdy uvažujete hovoru, třikrát poklepnutím na dotykovou zónu levé sluchávky spustí funkce hlasového asistenta (ujistě se, že připojené zariadenie Bluetooth podporuje tuto funkciu).

Aktivace hlasového asistenta: třikrát poklepněte na levé sluchávce
 Deaktivace hlasového asistenta: třikrát poklepněte na levé sluchávce

Poznámka: Obrázky jsou jen pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného výrobku.

SK
Vypnutie
Automaticky
 Sluchávka dôjde za prô vytiahnutím z nabíjecího pouzdra automaticky vypnuté.
 Sluchávka dôjde za prô vložením do nabíjecího pouzdra automaticky vypnuté.
Ručne
 Ak sú sluchávky do uší vypnuté, jednorazovo stlačte dotykové oblasti ľavého a pravého sluchávky do ucha a podržte ich stlačené po dobu približne 3 sekundy. Sluchávka dôjde do ucha a potom sa zapnú.
 Ak sú sluchávky do ucha zapnuté, jednorazovo stlačte dotykové oblasti ľavého a pravého sluchávky do ucha a podržte ich stlačené po dobu približne 6 sekundy. Sluchávka dôjde do ucha a potom vyjdú.

Pripojenie k Bluetooth
Režim dvoch sluchávek do uší
 Sluchávka do uší pri prvom použití vyberete z nabíjecího pouzdra a automaticky sa zapnú/vyjdú vzhledy.
 Power on(zapnutie), potom na ľavú a pravú sluchávku automaticky navzájom prejdú. Po úspešnom párovaní sluchávky do uší nastáva do stánu párovania cez Bluetooth (zvukový signál párovania: Pairing/Pripojenie);
 Nastavte názov zariadenia Bluetooth na vyhľadávanie a pripojte sa k HEATE GM3 a čakajte, až uslyšíte tón zvukový „Pripojené/Pripojeno“.
Režim jednej sluchávky do ucha
 Ak používate iba jednu sluchávku do ucha, vyberte ľavú alebo pravú sluchávku do ucha z nabíjecího pouzdra a pripojte ho so zariadením Bluetooth podľa postupov uvedených v časti „Režim dvoch sluchávek do uší“.

Režim prehrávania hudby
 Pausa/prehrávať: dvakrát kliknite na každé sluchávke do ucha
 Predchádzajúca skladba: dvé sluchávky do ucha stlaťe a stlačíte je oba po dobu približne 2 sekundy
 Ďalšia skladba: dvé sluchávky do ucha stlaťe a po stlačení oba po dobu približne 2 sekundy

Herný režim s krátkým onesorením (je pravé sluchávce do ucha v hudobnom režime)

Trikrát kliknite na pravé sluchávke do ucha (bůn zvuk: Game mode(Herný režim))
 Trikrát kliknite na levé sluchávke do ucha (bůn zvuk: Music mode(Hudbný režim))

Poznámka: Pri výrobě byl režim výchozí nastaven na hudbní režim.

Režim hovoru (ľavé a pravé sluchávky do ucha sa obsluhuju rovnako)

Přijímání hovoru: dvakrát klikněte na každé sluchávce do ucha
 Ukončení hovoru: dvakrát klikněte na každé sluchávce do ucha
 Odmítnutí hovoru: stlačte tubouhově sluchávku do ucha a podržte ho stlačené po dobu približne 2 sekundy

Aplikácia videa, keď vyslistate
 Okrem prípadov, keď uvažujete hovoru, trikrát poklepnutím na dotykovú oblasť ľavého sluchávky do ucha, čím sa funkcia hlasového asistenta (uistite sa, že pripojené zariadenie Bluetooth podporuje túto funkciu).

Zapnutie funkcie Hlasový asistent: trikrát kliknite na ľavé sluchávky do ucha
 Vypnutie funkcie Hlasový asistent: trikrát kliknite na ľavé sluchávky do ucha

Poznámka: Obrázky sú len na porovnanie a môžu sa líšiť od skutočného výrobku.

UKR
Увімкнення/вимкнення живлення
Автоматично
 Апаратні елементи навушників увімкнуть живлення, якщо ви витягли навушники з зарядного чохла.
 Автоматичне вимкнення живлення відбуватиметься при вставленні навушників у зарядний чохол.
Вручну
 Коли навушники вимкнені, натисніть і утримуйте сенсорні зони лявого і правого навушників урядова 3 секунди, щоб увімкнути.
 Коли навушники вмикнені, натисніть і утримуйте сенсорні зони лявого і правого навушників урядова 6 секунд, щоб вимкнути.

З'єднання Bluetooth
Режим двух навушников
 Вибийте навушники з зарядного чохла і вони автоматично увімкнуть живлення: Power on(вмикнення);
 Potom на ліву та праву слухавку автоматично навзаєм перейдуть, по успішному парованню слухавок до вух настане стан паровання Bluetooth (звуковий сигнал паровання: Pairing/Під'єднання);
 Налаштуйте назву пристрою Bluetooth на пошуку та підключення до HEATE GM3, а потім з'ясуйте, що ви чуєте сигнал звуку "Під'єднано/Під'єднано".
Режим одного навушника до вуха
 Якщо ви використовуєте тільки один навушник, витягніть ліву або праву навушники з зарядного чохла і уніть вилучення, натисніть і утримуйте відповідну сенсорну зону слухавки до вуха, а потім повторіть дії, описані в розділі "Режим двох навушників до уху", щоб з'єднати слухавки з Bluetooth.
Режим відтворення музики
 Пауза/відтворення: двічі клацнути по слухавці з навушкою
 Попередня дорожка: натисніть і утримуйте лівий навушник урядова 2 секунди
 Наступна дорожка: натисніть і утримуйте правий навушник урядова 2 секунди

Режим игры с низким задержкой (левая навушника працює у режимі Музика)

Тричі клацнути по лівій навушничці (звуковий сигнал повідомлення: Game mode(Режим Ігри))
 Тричі клацнути по правій навушничці (звуковий сигнал повідомлення: Music Mode(Режим Музики))

Примітка: За заводськими налаштуваннями налаштування заводу.

Режим викликів (лівої навушника працюють однаково)

Відповісти на виклик: двічі клацнути по слухавці з навушкою
 Завершити виклик: двічі клацнути по слухавці з навушкою
 Відхилити виклик: натисніть і утримуйте торцячі слухавки з навушкою урядова 2 секунди

Голосовий помічник

Окрім випадків, коли у вас розмова, тричі клацнути сенсорну зону лявого навушника, щоб увімкнути голосового помічника (упевнитися, що під'єднане пристрій Bluetooth підтримує цю функцію).

Активувати голосового помічника: тричі клацнути лівий навушник
 Вимкнути голосового помічника: тричі клацнути лівий навушник

Примітка: Зображення подані лише для ілюстрації і можуть відрізнятися від дійсного виробу.

GR
Ενεργοποίηση/Απεργοποίηση
Αυτομάτως
 Τα ακουστικά θα ενεργοποιηθούν όταν αφαιρεθούν από τη θύλακη φόρτισης.
 Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν όταν τοποθετηθούν στη θύλακη φόρτισης.
Χειροκίνητα
 Όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα, πιεστή και κρατήστε ταυτόχρονα τις ζώνες αγγίξης του αριστερού και του δεξιού ακουστικού για περίπου 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθούν.
 Όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, πιεστή και κρατήστε ταυτόχρονα τις ζώνες αγγίξης του αριστερού και του δεξιού ακουστικού για περίπου 6 δευτερόλεπτα και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν.

Σύνδεση Bluetooth
Λειτουργία δύο ακουστικών
 Για την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τα ακουστικά από την θύλακη φόρτισης και θα ενεργοποιηθούν αυτομάτως (ήχος προειδοποίησης: Power on/ενεργοποίηση);
 Μετά από επιτυχώς συνδεδεμένη σύνδεση των ακουστικών, τα ακουστικά θα εισέλθουν στην κατάσταση συζήτησης Bluetooth (ήχος προειδοποίησης: Pairing/σύνδεση);
 Ρυθμίστε το όνομα του Bluetooth στο ναυτείο και να συνδε