

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Портативный аккумулятор DEXP TD10LG

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за продукцию, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. Рекомендуем сохранить данное Руководство и использовать его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.

Изготовитель:

Шэньчжэнь Дифунг (И-Пауэр) Текнолоджи Ко., Лтд.
6F, зд. В Трейд Индастриал, шоссе Юнхэ No.41, Хэпин, ул. Фуюн,
р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет
Владивостоку, 155, корп. №3.

Товар прошёл обязательную сертификацию.
Декларация о соответствии РОСС RU Д-СН.АЖ47.В.00830/18.
Орган по сертификации: общество с ограниченной
ответственностью «Оптиматест».
Срок действия с 24.12.2018 по 23.12.2022 включительно.

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация
могут подвергаться изменениям без предварительного
уведомления для улучшения качества.

Адрес в интернете: www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.гггг): _____


v.1

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Портативный аккумулятор предназначен для подзарядки портативных устройств, в том числе при отсутствии доступа к электрической розетке.

1. Зарядите ПА полностью перед первым использованием. Всегда отключайте устройство от сети после полной зарядки. Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки ПА. Использование некорректно подобранного сетевого адаптера, кабеля или насадок для зарядки может повредить Ваше устройство, либо подключенные к нему мобильные устройства.
2. Всегда заряжайте устройство в помещениях с хорошей вентиляцией. Не храните прибор при повышенной или пониженной температуре.
3. Не погружайте устройство в воду и не используйте в непосредственной близости от источников воды.
4. Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски. Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
5. Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте.
6. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
7. Не подвергайте устройство и весь его комплект воздействию огня и других источников сильного тепла.
8. Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью.
9. Следуйте местным законодательствам, и не пользуйтесь устройством в местах, где это запрещено (например, во время взлета и приземления самолета, вблизи медицинского оборудования и т.д., так как оно может вызвать помехи).
10. Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений прибора. Обратитесь в сервисный центр.
11. Ненадлежащее использование ПА может привести к порче встроенного аккумулятора и лишению Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
12. После первого использования, или если устройство не используется длительное время, зарядите его полностью. Полноценная производительность устройства достигается только после 2-3 полных циклов зарядки и разрядки.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



1. USB-выход для зарядки устройств.
2. USB-выход для зарядки устройств.
3. Световой индикатор уровня заряда ПА.
4. Вход для зарядки microUSB (5 В, 2 А).
5. Сенсорная кнопка проверки уровня заряда.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип аккумуляторной батареи: литий-полимерный.
- Емкость аккумулятора: 10000 мАч.
- Вход (microUSB): 5 В, 2 А.
- Выход (USB): 5 В, 2.1 А (макс.).
- Два порта для одновременной зарядки нескольких устройств.
- Время зарядки аккумулятора: 7-8 часов.
- Срок службы: более 500 разряд-зарядных циклов.
- Функция автоматической защиты устройства от перезарядки и короткого замыкания.
- Диапазон рабочих температур: -10 °C — +40 °C.
- Совместимые устройства: смартфоны (в том числе iPhone), iPod, смарт-часы, фитнес-браслеты, цифровые фотокамеры, портативные Bluetooth устройства (наушники, гарнитуры, колонки), портативные игровые приставки и др.
- Габариты: 138x76x17.5 мм.
- Комплектация: портативный аккумулятор, microUSB кабель для зарядки, руководство пользователя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зарядка портативного аккумулятора

Вставьте microUSB-коннектор кабеля в соответствующий порт ПА, затем подключите USB-коннектор кабеля к сетевому адаптеру, либо USB-порту ПК.



Во время зарядки ПА световые индикаторы будут постоянно гореть, отображая текущий уровень заряда устройства в соответствии с таблицей, представленной в следующем разделе.

Проверка уровня заряда ПА

Для того, чтобы проверить уровень заряда ПА нажмите на сенсорную кнопку, загорятся световые индикаторы уровня заряда ПА.


● Вкл. / ○ Выкл. / ● Мигает	Уровень заряда
● ○ ○ ○ ○	< 20 %
● ● ○ ○ ○	От 21 % до 40 %
● ● ● ○ ○	От 41 % до 60 %
● ● ● ● ○	От 61 % до 80 %
● ● ● ● ●	От 81 % до 99 %
● ● ● ● ●	100 %

Световые индикаторы автоматически погаснут через 5 секунд после активации.

ВНИМАНИЕ: не подключайте к ПА другие устройства во время его зарядки.

Зарядка других устройств

Подключите USB-коннектор кабеля к выходному разъёму портативного аккумулятора, а другой его конец — к Вашему мобильному устройству. Процесс зарядки устройства начнется автоматически.



По завершении процесса зарядки мобильного устройства ПА автоматически выключится.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация прибора должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока, а также что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.