

Getting started with  
Logitech® Stereo Headset H110






1



2



3



## Помощь в настройке

### Что-то звучит неправильно? Вообще нет звука?

- Убедитесь в том, что штекеры наушников и микрофона подключены к соответствующим разъемам для наушников и микрофона звуковой карты вашего компьютера.
- Увеличьте громкость входящего и выходящего звукового сигнала в операционной системе и в используемом приложении.
- Отключите от компьютера USB-аудиоустройства.
- Выберите звуковую карту своего компьютера в качестве используемого по умолчанию аудиоустройства в панели управления звуком, а затем перезапустите приложение, которое хотите использовать с гарнитурой.

Подробные инструкции по настройке аудиоустройств в операционной системе приведены на сайте [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support).

## Защитите свой слух.

### Совет, как избежать повреждения слуха

Прослушивание чрезмерно громкого звука через наушники, а также регулируемые и обычные гарнитур может привести к временной потере слуха. Чем громче звук, тем меньше промежутков времени, за который вы можете повредить свой слух.


### Чтобы установить безопасный уровень громкости, выполните следующие действия.

- Установите регулятор громкости на минимальное значение перед началом эксплуатации оборудования.
- Медленно увеличивайте уровень громкости до тех пор, пока не получите чистый и четкий звук, не содержащий помех и удобный для прослушивания.
- Не устанавливайте слишком большую громкость звука, при которой Вы перестанете слышать разговоры и другие обычные звуки вокруг Вас. Установите уровень звука, комфортный для Вашего слуха, и не меняйте его. Если Вы ощущаете какой-либо дискомфорт, слышите звон в ушах или приглушенный звук, уменьшите громкость либо прекратите прослушивание и проверьте свой слух.

Дополнительные сведения можно найти на веб-узле компании Logitech по адресу: [www.logitech.com](http://www.logitech.com).

## Что вы думаете?

Пожалуйста, найдите минутку, чтобы сообщить нам.  
Благодарим за приобретение нашего продукта.\*



The image shows a screenshot of a web-based customer survey form for Logitech. The form is titled "Customer Survey" and includes the Logitech logo. It contains several sections for data collection:

- Tell us what you think.** A introductory paragraph: "Here's your chance. Tell us what you like and what we can improve. Be honest. What you think is directly linked to what we do."
- \* Location** with a "Click to Select" dropdown menu.
- \* Product category** with a "Click to Select" dropdown menu.
- \* Product** with a "Select a product family above before proceed" dropdown menu.
- You've owned your product for** with a "Click to Select" dropdown menu.
- \* How likely are you to recommend this product to your friends, colleagues or family?** A Likert scale from 0 to 10. 0 is labeled "Not at all likely" and 10 is labeled "Extremely likely".
- A "Next" button.
- A note: "\* Indicates required information".
- Page number: "1 of 2".
- Footer: "Terms of Use Privacy + Security Subscribe Copyright © 2009 Logitech. All rights reserved."

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

\* Показанный здесь пример опроса клиентов приведен на английском языке. На веб-узле Logitech поддерживаются многие языки.