

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!

Вставьте разъем наушников в гнездо для подключения наушников аудиопроигрывателя. Включите аудиопроигрыватель. Установите средний уровень громкости. Вставьте наушники в уши, строго соблюдая маркировку : «L»-левое, «R»-правое. Поправьте провода наушников таким образом, чтобы они не причиняли неудобства при движении и не были случайно повреждены Вами.

Если вкладыши расположены в ушах неправильно, то, возможно, низкочастотные звуки не будут слышны. Чтобы улучшить качество звучания, необходимо подобрать вкладыши нужного размера или отрегулировать их положение таким образом, чтобы они удобно располагались в ушах и не выпадали. Если вкладыши для ушей не подходят, попробуйте использовать вкладыши другого размера. При замене вкладышей надежно установите их на наушниках, чтобы предотвратить их выпадение из ушей.

ВНИМАНИЕ!

Внимательно прочитайте следующие инструкции. Соблюдение их обеспечит безопасное использование изделия и сохранность имущества.

1. Не подвергайте изделие чрезмерным механическим нагрузкам. Это может привести к потере работоспособности наушников.
 2. Не располагайте изделие в следующих местах :
 - в местах с высокой температурой(более 60°)
 - в местах с высокой влажностью, например в ванной
 - в пыльных местах
 3. Не используйте наушники во время управления автомобилем. Это может привести к возникновению аварийной ситуации.
 4. Перед использованием наушников совместно с аудиовоспроизводящей аппаратурой убедитесь в соответствии выходного сопротивления устройства сопротивлению наушников. Несоблюдение \того требования может привести к выходу из строя наушников или устройства, а так же к ухудшению качества воспроизводимого звука и увеличению энергопотребления устройства.
 5. Используйте мягкую сухую ткань для чистки изделия. Не используйте растворители или бензин. Эти жидкости могут изменить цвет или повредить поверхность изделия.
 6. Не допускайте попадания в изделие влаги и других посторонних веществ.
 7. Прослушивание музыки на большой громкости в течении продолжительного времени может отрицательно влиять на Ваш слух.
 8. При возникновении необходимости очистки частей изделия, контактирующих непосредственно с Вашей кожей, применяйте только безопасные чистящие средства, рекомендованные Органами Здравоохранения. Несоблюдение данной рекомендации может привести к возникновению аллергической реакции.
 9. Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать изделие.
 10. Не вставляйте разъем наушников в электрическую розетку.
-