

Наушники KOSS

*Данная продукция предназначена для локального прослушивания аудиосигнала. Перед использованием убедитесь, что ваш аппарат предусматривает данную операцию. Вскройте упаковку. Размотайте шнур. **Проводные наушники:** Вставьте штекер шнура наушников в соответствующее гнездо вашего аппарата. **Беспроводные наушники:** Установите штекер передающего блока в разъем для наушников, находящийся на Вашем аппарате. Включите передающий блок. Включите наушники. Если передаваемый сигнал неустойчивый, настройте наушники на частоту передающего блока путем плавного вращения колесика, расположенного на корпусе наушников.*

Наденьте наушник, обозначенный буквой «R» в ваше правое ухо а наушник обозначенный буквой «L» в левое. Регулятором громкости на вашем аппарате установите требуемый уровень громкости.

Меры предосторожности:

Не допускайте длительного прослушивания через наушники громкости такого высокого уровня, который мог бы повредить ваш слух.

Технические характеристики см. на упаковке. *Срок службы наушников модели KSC55, P4, PortaPro, SportaPro, The Plug - 2 года. Срок службы наушников модели UR10, UR40 – 1 год.*

Производитель: Косс, 4129 Н. Порт Вашингтон Эйв, Милуоки, WI53212, США. Сделано в КНР.

Не является объектом обязательной сертификации.