





cactus
OFFICE ASSISTANT

Инструкция по заправке картриджа

EN Refill Instruction



RU Структура лазерного картриджа

- 1 Отверстие для извлечения отработанного тонера
- 2 Отверстие для заправки тонера
- 3 Бункер отработанного тонера
- 4 Тонер-бункер
- 5 Чип

EN Refillable Cartridge structure

- 1 Waste toner hole
- 2 Refill hole
- 3 Waste toner bin
- 4 Toner bin
- 5 Chip



RU Состав комплекта перезаправки


Две ёмкости с тонером по 65г и два чипа

EN Product list

Two bottles of 65g toner powder and two pieces of chip


Замена тонера

EN How to refill




RU Выньте лазерный картридж из принтера

EN Take out the cartridge from printer




RU Не открывая пробки на бункерах для тонера, встряхните картридж 5-6 раз, держа картридж отверстием для извлечения отработанного тонера вниз

EN Find waste toner hole, face it down to the ground and shake cartridge for 5-6 times up and down




RU Снимите пробку с отверстия для извлечения отработанного тонера

EN Open the cover of waste toner hole




RU Высыпьте отработанный тонер

EN Pour out the waste toner



RU После очистки бункера для отработанного тонера, герметично закройте пробку

EN Cover the waste toner bin when it's empty



RU Снимите пробку с отверстия для заправки тонера

EN Open the cover of the refill hole




cactus
OFFICE ASSISTANT



RU Откройте тубу с тонером и поместив её напротив отверстия для досыпки тонера заполните бункер для тонера

EN Open the toner powder bottle, put it against the refill hole, fill the toner bin



RU Герметично закройте пробкой отверстие на бункере с тонером

EN Cover the toner bin when finish refilling


Замена чипа

EN Change the chip




RU Выньте новый чип из упаковки

EN Take out the new chip




RU С помощью пинцета осторожно удалите старый чип из картриджа

EN Pull out the original chip with tweezer or other pined tool carefully



RU Обратите внимание на выемки на чипе

EN Pay attention to the towrds of notch



RU По направлению стрелки установите новый чип на место старого

EN Insert the new chip following the direction of arrow

RU При использовании лазерного картриджа с тонером обращайте внимание на следующее:

- Объём потребления расходных материалов может меняться в зависимости от типов используемых материалов
- На любые повреждения, связанные с использованием расходных материалов сторонних производителей, гарантия не распространяется
- Храните лазерный картридж с тонером в сухом прохладном месте
- Тонер, находящийся внутри картриджа, легко воспламеняется.
- Вынимая или разбирая картридж следите не высыпается ли из него тонер. Если вы просыпали тонер, в результате чего он попал вам на кожу, а глаза или рот, немедленно смойте его чистой водой и обратитесь к врачу в случае плохого самочувствия
- Храните картридж в недоступном для детей месте

EN Caution:

- The cartridge capacity would be different for product to product.
- Any damage caused by using non-genuine products is not covered by warranty.
- Keep the cartridge in a cool, dry place.
- Do not use the cartridge near heat or flame. Toner powder is inflammable. Avoid fire accident.
- Avoid leaking toner powder when taking out or disassembling toner cartridge
- In case of eye / mouth / skin contact flush thoroughly with water. If irritation persists get medical attention
- Keep out of reach of children