

# aceline

*Руководство пользователя*



# TWS гарнитура Aceline LightPods V2

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Aceline».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## Схема устройства



1. Динамик.
2. Многофункциональная сенсорная кнопка.
3. Световой индикатор зарядного кейса.
4. Кнопка сопряжения и удаления предыдущих подключений.

## Сопряжение по Bluetooth

1. Откройте крышку зарядного кейса.
2. Активируйте Bluetooth на устройстве-источнике.
3. Из списка доступных к сопряжению устройств выберите «Lightpods» и следуйте подсказкам на экране.
4. В случае если не удастся найти "Lightpods" в списке устройств, нажмите и удерживайте кнопку на задней стороне кейса в течение 5 секунд.
5. Чтобы очистить историю подключений и начать сопряжение с новым устройством, откройте крышку зарядного кейса, нажмите и удерживайте кнопку на задней стороне кейса в течение 5 секунд.

### Примечания:

- После успешного сопряжения двух наушников со смартфоном Вы можете убрать один из них в зарядный кейс и пользоваться одним наушником.
- При следующем включении гарнитура автоматически подключится к последнему сопряженному устройству в течение 5 секунд.
- В случае безуспешного подключения по Bluetooth в течение 3 минут устройство автоматически выключится.

## Основные функции

1. Включение: откройте крышку зарядного кейса, наушники автоматически установят соединение между собой, после чего основной наушник войдет в режим сопряжения.

**Примечание:** левый наушник является основным по умолчанию.

2. Выключение: вставьте наушники в зарядный кейс и закройте крышку.
3. Запуск голосового помощника Siri: убедитесь, что гарнитура подключена к смартфону. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом из наушников, после звукового сигнала можно начать голосовое управление.
4. Предыдущий трек: трижды нажмите многофункциональную кнопку правого наушника.
5. Следующий трек: трижды нажмите многофункциональную кнопку левого наушника.
6. Уменьшение громкости: дважды нажмите сенсорную кнопку на левом наушнике.
7. Увеличение громкости: дважды нажмите сенсорную кнопку на правом наушнике.
8. Воспроизведение/Пауза: нажмите сенсорную кнопку на левом/правом наушнике 1 раз.

## Управление вызовами

- Для того чтобы ответить на входящий вызов, нажмите многофункциональную кнопку на любом из наушников один раз.
- Для того чтобы завершить вызов, нажмите многофункциональную кнопку на любом из наушников один раз.
- Для того чтобы сбросить входящий вызов, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом из наушников в течение 2 секунд.

## Зарядка кейса

1. Зарядите кейс полностью перед первым использованием.
2. Подключите зарядный кейс к источнику питания, используя кабель, входящий в комплект поставки.
3. Во время зарядки индикатор горит оранжевым светом, по окончании зарядки загорается зеленым на 10 секунд, после чего гаснет.  
Время полного цикла заряда — около 1.5 часов.
4. По завершении процесса зарядки отключите устройство от сети.

## Световая индикация зарядного кейса

| Статус          | Индикация                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Открытие крышки | Индикатор горит зеленым светом в течение нескольких секунд при полном заряде батареи                    |
|                 | Индикатор горит оранжевым светом в течение нескольких секунд при низком уровне заряда батареи (до 20 %) |
|                 | Индикатор мигает оранжевым светом, когда батарея разряжена (10 %)                                       |
| Закрытие крышки | Индикатор горит зеленым светом в течение нескольких секунд при полном заряде батареи                    |
|                 | Индикатор горит оранжевым светом в течение нескольких секунд при низком уровне заряда батареи (до 20 %) |
|                 | Индикатор гаснет, когда батарея разряжена (10 %)                                                        |

## Зарядка гарнитуры

1. Зарядите гарнитуру полностью перед первым использованием.
2. Вставьте гарнитуру в зарядный кейс, убедитесь в плотности подключения зарядных портов гарнитуры к контактам кейса.

**Примечание:** используйте только оригинальное зарядное устройство.

3. Зарядка гарнитуры начнется автоматически.  
Время полного цикла зарядки — около 60 минут.



## Технические характеристики

- Параметры питания: 5 В, 1 А.
- Рабочее напряжение: 3.2 - 4.2 В.
- Версия Bluetooth: 5.0.
- Радиус Bluetooth-сигнала: до 15 м.
- Профили Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP.
- Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц.
- Чувствительность:  $107 \pm 3$  дБ.
- Диаметр мембраны: 14.2 мм.
- Сопротивление:  $32 \text{ Ом} \pm 15 \%$ .
- Чувствительность микрофона:  $-42 \pm 3$  дБ.
- Совместимые ОС: iOS, Android.
- Емкость батареи гарнитуры: 30 мАч.
- Емкость батареи зарядного кейса: 320 мАч.
- Время работы в режиме разговора: до 3 часов.
- Время зарядки гарнитуры: 60 минут.
- Время работы зарядного кейса: до 3 циклов зарядки гарнитуры.
- Время зарядки зарядного кейса: до 1.5 часов.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Хранение и перевозка изделия должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация изделия должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## **Гарантийные обязательства**

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке, а также бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации.

**Актуальный список сервисных центров по адресу:**

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

## Дополнительная информация

Изготовитель: Юнлэ Индастриал Ко., Лтд.  
Пром. район Гоунань, Гужао, р-н Чаньян, г. Шаньтоу, пров.  
Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Атлас»,  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект  
100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.  
Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_

V.1

## Для заметок

[illegible]

