

A4TECH EST. 1987

FG2300 AIR



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FSTYLER COLLECTION

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная клавиатура 2.4 ГГц
- Беспроводная мышь 2.4 ГГц
- Нано-ресивер 2.4 ГГц
- USB Type-C адаптер
- Щелочная батарейка x 2 шт
- Кабель-удлинитель USB
- Руководство пользователя

КЛАВИАТУРА

- Режим беспроводной FN
- Индикатор экстренной функции
- Горячие клавиши для доступа к 12 мультимедийным и интернет-функциям
- Горячие клавиши в одной касание
- Переключение раскладки клавиатуры Win/Mac
- Win/Mac функциональные клавиши


Индикатор мигает красным цветом, когда уровень заряда батареи ниже 25%

БОКОВАЯ / НИЖНЯЯ ЧАСТЬ



- Кнопка питания
- Слоты для хранения ресивера
- Слоты для батареек

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ



MAC WIN

MAC OS

РАСКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ ОС WINDOWS/MAC

Система	Комбинация клавиш (Длительное нажатие в течение 3 сек.)	Индикатор
Windows	fn + P	m/w
Mac OS	fn + Q	Светодиод погаснет после мигания.

Примечание: Windows — это системная раскладка по умолчанию. Системная компоновка, которую вы использовали ранее, будет сохранена, показывая, переключиться по мере необходимости.

КОМБИНАЦИИ FN

Режим FN: вы можете заблокировать и разблокировать режим FN, кратковременным нажатием клавиш FN + ESC по очереди.

- Режим блокировки FN: нет необходимости нажимать клавишу FN
- Разблокировать режим FN: FN + ESC

После сопряжения клавиша FN заблокирована в режиме FN по умолчанию, и блокировка клавиши FN сохраняется при выключении и включении.




КЛАВИША ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Многофункциональный компонент

Сочетание клавиш	win (Windows)	mac (Mac OS)
Fn + Q / P	Переключение ОС: 1. Выберите раскладку Mac, нажав Fn+Q. 2. Выберите раскладку Windows, нажав Fn+P	
Ctrl	Control ^	
Start	Option ⇧	
Alt	Command ⌘	
Alt (Right)	Command ⇧	
Ctrl (Right)	Option ⇧	

МЫШЬ



- Правая кнопка
- Левая кнопка
- Кнопка питания
- Слот для хранения ресивера

[Desk + Air] ДВОЙНЫЕ ФУНКЦИИ

Просто поднимите мыш, чтобы превратить ее в мультимедийный контроллер.

- На столе: Стандартные функции мыши
- При поднятии: Мультимедийный контроллер



- Прокрутка вверх/вниз: Громкость ↑ / ↓
- Средняя кнопка: Отключение звука
- Правая кнопка: Переключение/Пауза
- Кнопка DPI: Открыть мультимедийный плейер

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 2.4 ГГц



- Подключите ресивер к USB-порту компьютера.
- Используйте адаптер Type-C для подключения ресивера к порту Type-C компьютера.
- Включите питание мыши и клавиатуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сенсор: оптический
- Дизайн: симметричный
- Частота опроса: 125 Гц
- Разрешение: 1200 DPI
- Количество ячеек: 3
- Размеры: 108 x 64 x 35 мм
- Вес: 65 г (с учетом аккумулятора)

Профиль клавиш: ноутбучный
Раскладка клавиатуры: Win / Mac
Нанесение: лазерная гравировка
Частота опроса: 125 Гц
Размеры: 395 x 138 x 26 мм
Вес: 429 г (с учетом аккумулятора)
Подключение: 2.4 ГГц
Рабочий диапазон: 10-15 м
Системные требования: Windows 7/8/10/11

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (для мыши)

Вопрос: Нужно ли устанавливать программное обеспечение для функции мыши [Desk+Air] ?

Ответ: Просто поднимите мыш в воздух и наслаждайтесь ее функциями управления мультимедиа. Установка программного обеспечения не требуется.

Вопрос: Полностью ли совместима функция управления мышью со всеми мультимедийными платформами?

Ответ: Функция управления мышью создана в соответствии с инструкциями Microsoft. За исключением функции регулировки громкости, другие мультимедийные функции могут быть ограничены в использовании некоторыми системными платформами или поддержкой стороннего программного обеспечения.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (для клавиатуры)

Вопрос: Как переключить раскладку под другую систему?

Ответ: Вы можете переключить раскладку нажав Fn + P / O в Windows / Mac.

Вопрос: Можно ли сохранить раскладку?

Ответ: Системная компоновка, которую вы использовали ранее, будет сохранена.

Вопрос: Почему в системе Mac не отображаются функциональные клавиши?

Ответ: Потому что система Mac не имеет этой функции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие действия могут повредить изделие.

- Аккумулятор запрещается разбирать, ударять, раздвигать или бросать в огонь.
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- Утилизация батареи должна соответствовать местному законодательству, по возможности отправьте ее на переработку. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором, так как это может вызвать взрыв.
- Не используйте батарею при вздутии.
- Пожалуйста, не заряжайте аккумулятор.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Данный комплект устройств предназначен для ввода информации, управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегая попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:
Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:
Для утилизации устройств, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:
Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных факторов.


Исполнитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара. Исполнитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователями.

Исполнитель:
A-FOUR TECH CO., LTD., Тайвань, 6F, H0108, Мин-Чуань Роуд, Ксиндан Дистрикт, Нью Тайпэй Сити, Тайвань R.O.C.
A-FOUR TECH CO., LTD., Тайвань, 6F, No. 108, Min-Chuan Rd., Xindan District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Мерарион»
Адрес: 143401, Московская область, г. Красногорск, 6-й Протейевый, д. 4, к. 1, этаж 6, каб. 819

Уполномоченный изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лиц:
ООО «Мерарион»
Адрес: 143401, Московская область, г. Красногорск, 6-й Протейевый, д. 4, к. 1, этаж 6, каб. 819

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год.
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.



A4TECH EST. 1987

FSTYLER COLLECTION



www.a4tech.com

Электронная версия руководства пользователя