


Motherboard

Pro WS W680M-ACE SE

Quick start guide	Hurtigstartsveiledning
Кратко упътване за бърз старт	Guia de consulta rápida
Stručná příručka	Instrukcja szybkiej instalacji
Quick Start-vejledning	Краткое руководство
Snelstartgids	Ghid de pornire rapidă
Lühijuhend	Guía de inicio rápida
Guide de démarrage rapide	Vodič za brzo korišćenje
Pikakäynnistysopas	Stručný návod na spustenie
Schnellstartanleitung	Snabbstartsguide
Οδηγός γρήγορης έναρξης	គ្រឿងអេរ៉ឺមណែនយក់រោង
Beüzemelési útmutató	Hızlı Başlatma Kılavuzu
Guida Rapida	Hööking daän khôūi ñoäng nhanh
Panduan Ringkas	Vodič za brzi početak rada
クイックスタートガイド	Короткий посібник
Жылдам іске қосу нұсқаулығы	Vodnik za hitri začetek
빠른 시작 설명서	دليل التشغيل السريع
Greitos darbo pradžios vadovas	راهنمای شروع سریع
Īsa pamācība	


Step 1

Install the CPU	Installer sentralprosessen (CPU)
Инсталирайте процесора	Instale a CPU
Instalace procesoru	Instalacja procesora
Installer CPU'en	Установка процессора
De CPU installeren	Instalați CPU-ul
Paigaldage CPU	Instalar la CPU
Installez le processeur	Instalirajte CPU
Asenna suoritin	Instalácia centrálneho procesora
Installieren der CPU	Installera CPU
Εγκατάσταση της CPU	តิดចំ CPU
Helyezze be a CPU-t	CPU'yu takın
Installare la CPU	Lăp CPU
Pasang CPU	Instalacija procesora
CPUを取り付ける	Инсталуйте процесор
CPU орнатыбыз	Namestitev CPE-ja
CPU 설치	قم بتثبيت وحدة المعالجة المركزية (CPU) في الموضع المحدد
Sumontuokite centrini procesori	قىنقاپقا كىنيد CPU
Uzstādīt centrālo procesoru	




Step 2

Install the CPU fan	Installera CPU-fläkten
Инсталирайте вентилатора на процесора	តิดចំដាក់លុង CPU
Instalace ventilátoru procesoru	CPU fanını takın
Installer CPU-blæseren	Lăp quat CPU
De CPU-ventilator installeren	Instalacija ventilatora procesora
Paigaldage CPU ventilaator	Инсталуйте вентилятор процесора
Installez le ventilateur du processeur	Namestitev ventilatorja CPE-ja
Asenna suorittimen tuuletin	ثبت مرحة وحدة المعالجة المركزية
Installieren des CPU-Lüfters	پنکه CPU را نصب کنید
Εγκατάσταση του ανεμιστήρα της CPU	
Szerelje be a CPU ventilátort	
Installare la ventola della CPU	
Pasang kipas CPU	
CPUクーラーを取り付ける	
CPU жедеткішін орнатыбыз	
CPU 팬 설치	
Sumontuokite centrino procesoriaus ventiliatori	
Uzstādīt centrālā procesora ventilatoru	
Installer CPU-viften	
Instale a ventoinha de CPU	
Instalacija wentylatora procesora	
Установка вентилятора	
Instalați ventilatorul CPU-ului	
Instalar el ventilador de la CPU	
Instalirajte CPU ventilator	
Instalácia ventilátora centrálneho procesora	




Step 3

Install memory modules	Installer minnemoduler
Инсталирайте модулите памет	Instale módulos de memória
Instalace paměťových modulů	Instalacja modułów pamięci
Installer hukommelsesmodulerne	Установка модулей памяти
Geheugenmodules installeren	Instalați modulele de memorie
Paigaldage mälumoodulid	Instalar los módulos de memoria
Installez les modules de mémoire	Instalirajte module memorije
Asenna muistimoduulit	Instalácia pamäťových modulov
Installieren der Speichermodule	Installera minnesmoduler
Εγκατάσταση των στοιχείων μνήμης	তিদচ্চান মুল মন্তব্য
Helyezze be a memória modulokat	Bellek modüllerini takın
Installare i moduli di memoria	Lăp các thanh nhớ
Pasang modul memori	Instalacija memoriskih modula
メモリー モジュールを取り付ける	Инсталуйте модуль пам'яті
Жад моульдерін орнатыбыз	Namestitev pomnilniških modulov
메모리 모듈 설치	ثبت وحدات الذاكرة
Sumontuokite atminties modulius	مادول های حافظه را نصب کنید
Uzstādīt atmiņas moduļus	



Step 4

Install storage devices. To install M.2, refer to user guide.	Montere lagringenheter. Se bruksanvisningen for installasjon av M.2.
Инсталиране на устройства за съхранение. За инсталiranе на M.2, вижте ръководството на потребителя.	Instalar dispositivos de almacenamiento. Consulte o guia do utilizador para instalar o M.2.
Instalování paměťových zařízení. Pokyny pro instalaci M.2 najdete v uživatelské příručce.	Instalacja urządzeń pamięci. W celu instalacji M.2 należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.
Installering af lagerenheder. Se brugsvejledningen for oplysninger om installation af M.2.	Установка накопителей. Для установки M.2 обратитесь к руководству пользователя.
Opslagapparaten installeren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het installeren van M.2.	Instalarea dispozitivelor de stocare. Consultați manualul de utilizare pentru detaliile despre instalarea M.2.
Installare salvestid. M.2 installimisel juhinduge kasutusjuhendist.	Instalar dispositivos de almacenamiento. Para instalar M.2, consulte la guía del usuario.
Installez les périphériques de stockage. Pour installer un module M.2, consultez le guide de l'utilisateur.	Instalirajte uređaje za skladištenje. Pogledajte uputstvo za korišćenje da biste instalirali M.2.
Tallenuslaitteiden asentaminen. Katso M.2:n asennusohjeet käyttöoppaasta.	Ištačiacia pamäťových zariadení. Postup inštalácie M.2 si pozrite v príručke pre používateľa.
Installieren der Speichergeräte. Zur Installation von M.2-Geräten schauen Sie bitte im Benutzerhandbuch.	Installera lagringenheter. För att installera M.2, se bruksanvisningen.
Εγκατάσταση συσκευών αποθήκευσης. Για την εγκατάσταση του M.2, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.	ການតิดចំឧបករណ៍កិច្ចខ្ពស់ នៃការតាមដំឡើង M.2 បែបតទេសជីថល.
Tárolóeszközök telepítése. Az M.2 telepítését illetően lásd a felhasználói útmutatót.	Depolama aygitlarınızı takma. M.2'yi kurmak için kullanım kılavuzuna bakın.
Installare dispositivi di archiviazione. Per installare M.2, fare riferimento alla guida per l'utente.	lăp đặt các thiết bị lưu trữ. Để lăp đặt M.2, hãy tham khảo số hướng dẫn sử dụng.
Memasang perangkat penyimpanan. Untuk memasang M.2, lihat panduan pengguna.	Instalirajte uređaje za pohranjivanje. Pogledajte korisnički priručnik za ugradnju M.2.
ストレージデバイスを取り付ける。M.2 SSDの取り付け方法は、ユーザーガイドをご覧ください。	Інсталяція пристрій пам'яті. Щоб встановити M.2, див. Посібник користувачів.
Сақтау құрылғыларын орнату. M.2 орнату үшін пайдалану нұсқаулығын қаралыңыз.	Namestitev naprav za shranjevanje. Za namestitev M.2 glejte navodila za uporabo.
저장 장치 설치. M.2를 설치하려면 사용 설명서를 참조하십시오.	تثبيت أجهزة التخزين لشبيث M.2، ارجع إلى دليل المستخدم.
diegti saugojimo įrenginius. Kaip montuoti M.2, žr. naudojimo instrukciją.	نصب دستگاه‌های ذخیره سازی M.2، به دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.
Instalējiet atmiņas ierices. Lai instalētu M.2, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.	برای نصب M.2، به دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.



Australia Statement Notice

From 1 January 2012 updated warranties apply to all ASUS products, consistent with the Australian Consumer Law. For the latest product warranty details please visit <https://www.asus.com/support/>. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASUS Customer Service 1300 2787 88 or visit us at <https://www.asus.com/support/>.

India RoHS

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1% by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

Türkiye RoHS

EEE Yönetmeliğine Uygundur

HDMI Trademark Notice

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS




CONHEÇA A AMAZÔNIA

IMPRESSO NA CHINA

Step 5

Install expansion card(s)
Инсталирайте допълнителна карта (допълнителни карти)
Instalace přídavné karty (karty)
Installer udvidelseskortene
Uitbreidingskaart(en) installeren
Paigaldage laienduskaart(-kaardid)
Installez les cartes d'extension
Asenna laajennuskortti/kortit
Installieren der Erweiterungskarte(n)
Еγκατάσταση карты в расширение
Helyezze be a bővítőkártyá(ka)t
Installare le schede di espansione
Pasang kartu ekspansi
拡張カードを取り付ける
Кеңеүтү картас(лары)ның орнатыныз
확장 카드 설치
Sumontuokite išplėtimo plokštę (-es)
Uzstādīt izvērses karti(-es)
Installer utvidelseskort
Instale placas de expansão
Instalacija kart(y) rozszerzenia
Установка карт расширения
Instalați cardul/cardurile de extensie
Instalar tarjetas de expansión
Instalirajte ekspanzionu/e karticu/e
Inštalácia rozšírujúcich kariet
Installera expansionskort
ବିଦ୍ୟୁତ ପାରିପାରଣକାର୍ଡ
Genisletme kartlarını takın
Láp (các) thẻ mở rộng
Instalacija kartica za proširenje
Інсталуйте плати розширення
Namestitev razširitvenih kartic


تثبيت بطاقة (بطاقات) التوسيع
کارت های گسترش را نصب کنید



Step 6

Install the system panel connector
Инсталирайте конектора за системния панел
Nainstalujte konektor pro panel systému
Tilslut stikket til systempanelet
Installeer de connectoren van het systeempaneel
Ühendage süsteemi paneeli liitnik
Installer le connecteur de panneau système
Asenna järjestelmäpaneelin liittäntä
Installieren des Systembereich-Anschlusses
Εγκατάσταση του συνδέσμου του πίνακα του συστήματος
Telepítse a rendszerpanel csatlakozót
Installa il connettore del pannello di sistema
Pasang konektor panel sistem
システム/パネルコネクターを取り付ける
Жүйе панелінің коннекторын орнатыныз
시스템 패널 커넥터를 설치하십시오
Sumontuokite sistemos valdymo plokštés jungtį
Sistemas paneļa savienotāja instalēšana
Installer systempanellkontakten
Instalar o conector do painel do sistema
Zainstaluj złącze panelu systemowego
Установка разъема системной панели
Instalați Conector pentru placa de bază
Instalar el conector del panel del sistema
Instalirajte priključak za sistemsku ploču
Inštalácia konektora systémového panela
Sätt i systempanelens kontakt
ବିଦ୍ୟୁତ ପାରିପାରଣକାର୍ଡ
Genisletme kartlarını takın
Láp (các) thẻ mở rộng
Instalacija kartica za proširenje
Інсталуйте плати розширення
Namestitev priključkov za napajanje ATX


تركيب موصل لوحة النظام
رابط صفحه سیستم را نصب کنید



Step 7

Install ATX power connectors
Инсталирайте ATX конекторите за захранване
Instalace konektorů napájení ATX
Installer ATX-strømtilslutningerne
ATX-voedingsaansluitingen installeren
Paigaldage ATX-i toitekonnektorid
Installez les connecteurs d'alimentation ATX
Asenna ATX-virtaliittimet
Installieren der ATX-Stromanschlüsse
Εγκατάσταση συνδέσμων τροφοδοσίας ATX
Csatlakoztassa az ATX tápcsatlakozókat
Installare i connettori di alimentazione ATX
Pasang konektor daya ATX
電源ケーブルを接続する
ATX электр қуат қосқыштарын орнатыныз
ATX 전원 커넥터 설치
Sumontuokite ATX maitinimo jungtis
Uzstādīt ATX strāvas savienotājus
Installer kontakter for ATX-strøm
Instale os conectores de alimentação ATX
Instalacja złączki zasilacza ATX
Установка ATX разъема
Instalați pinii conectori ATX
Instalar conectores de alimentación ATX
Instalirajte ATX električne priključke
Inštalácia napájacích konektorov ATX
Installera ATX strömkontakter
ବିଦ୍ୟୁତ ପାରିପାରଣକାର୍ଡ
ATX güç konnektörlerini takın
Lắp các đầu nối nguồn ATX
Instalacija konektora ATX napajanja
Інсталуйте розніми живлення ATX
Namestitev priključkov za napajanje ATX

تثبيت توصيلات الطاقة ATX
رابط های برق ATX را نصب کنید




Step 8

Connect input/output devices
Свързване на I/O устройства
Připojení vstupních/výstupních zařízení
Tilslut input-/outputudstyr
I/O-apparaten aansluiten
Ühendage sisend-/väljundseadmed
Connectez les périphériques d'entrée/sortie
Liitä tulo/lähtölaitteita
Eingabe-/Ausgabe-Geräte verbinden
Σύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου
Bemeneti/kimeneti eszközök csatlakoztatása
Collegate i dispositivi di input/output
Sambungan perangkat input/output
入出力デバイスに接続する
Кирил/шығыс күрүлгүларын қосу
입력/출력 장치 연결
Prijunkite įvesties / išvesties įrenginius
Pievienot ievades/izvades ierices

Koble til inngang/utgangsenheter
Ligar dispositivos de entrada/saída
Podłączenie urządzeń wejścia/wyjścia
Подключение устройств ввода/вывода
Conectare dispozitive de intrare/ieșire
Conectar dispositivos de entrada y salida
Povežite ulazne/izlazne uređaje
Pripojenie vstupných/výstupných zariadení
Anslut ingående/utgående enheter
შევარცმულოთ შესაბამის მიზნით
Giriş/çıkış aygıtlarına bağlan
Kết nối các thiết bị đầu vào/đầu ra
Spajanje ulaznih/izlaznih uređaja
Під'єднайте пристрій вводу/виходу
Priključitev vhodnih/izhodnih naprav

توصيل أجهزة الدخول/الخروج

دستگاه های ورودی/خروجی را متصل نمایید



Step 9

Power on the system and install operating system and drivers
Включете системата и инсталрайте операционната система и драйверите
Zapnutí napájení systému a instalace operačního systému a ovladačů
Tænd for systemet, og installer operativsystemet og de tilhørende drivere
Het systeem inschakelen en het besturingssysteem en de stuurprogramma's installeren
Lülitage süsteemi toide sisse ning installige operatsioonisüsteem ja draiverid
Démarrez le système et installez le système d'exploitation et les pilotes
Käynnistä järjestelmä ja asenna käyttöjärjestelmä ja ohjaimet
Einschalten des Systems und Installieren des Betriebssystems und der Treiber
Ενεργοποιήστε το σύστημα και εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα οδήγησης
Kapcsolja be a rendszert és telepítse az operációs rendszert és illesztőprogramokat
Accendere il sistema e installare il sistema operativo e i driver
Hidupkan sistem, lalu instal sistem operasi dan driver
システムを起動しOSとドライバーをインストールする
Жүйені қосып, операциялық жүйені және драйверлерді орнатыныз
시스템 전원 켜기 및 운영체제와 드라이버 설치
Ijunkite sistemą ir įdiekite operacinę sistemą ir tvarkyklę
Ieslēdziet sistēmu un instalējet operētājsistēmu un draiverus
Slå på systemet og installer operativsystem og drivere
Ligue o sistema e instale o sistema operativo e os controladores
Włącz zasilanie i zainstaluj system operacyjny oraz sterowniki
Включение системы и установка операционной системы и драйверов
Porniți sistemul și instalați sistemul de operare și driverele
Proporcionar alimentación al sistema e instalar el sistema operativo y los controladores
Uključite sistem i instalirajte operativni sistem i drivre
Zapnutie systému a inštalácia operačného systému a ovládačov
Slå på systemet och installera operativsystem och drivrutiner
ବିଦ୍ୟୁତ ପାରିପାରଣକାର୍ଡ
Sistemi açıp işletim sistemini ve sürücülerini yükleyin
Bật nguồn hệ thống và cài đặt hệ điều hành cũng như các driver
Uključivanje sustava i instaliranje operativnih sustava i upravljačkih programa
Увімкніть живлення системи та інсталуйте операційну систему та драйвери
Vklop sistema ter namestitev operacijskega sistema in gonilnikov

تشغيل الجهاز وتثبيت نظام وبرامج التشغيل

سیستم را روشن کرده و درایورها و سیستم عامل را نصب کنید