

# Настройка и использование наушников Beats Solo 4

Узнайте, как заряжать и использовать наушники Beats Solo 4, объединять их в пару с другим устройством, а также сбрасывать их настройки.

[Зарядка Beats Solo 4](#)


[Объединение в пару с Beats Solo 4](#)

[Использование Beats Solo 4](#)

[Сброс Beats Solo 4](#)

## Включение и зарядка Beats Solo 4

Чтобы включить Beats Solo 4, нажмите и удерживайте кнопку питания на левом наушнике в течение одной секунды.



### Зарядка Beats Solo 4

Для зарядки подключите наушники Beats Solo 4 к источнику питания с помощью входящего в комплект кабеля USB-C/USB-C. Во время зарядки Beats Solo 4 индикатор на правом наушнике пульсирует красным. Когда наушники заряжены не менее чем на 95 процентов, индикатор начинает гореть белым.

Наушники Beats Solo 4 предоставляют до 50 часов воспроизведения примерно через 2 часа 15 минут зарядки.<sup>1</sup> Технология Fast Fuel предоставляет до 5 часов работы наушников Beats Solo 4 в режиме воспроизведения после 10 минут зарядки.

### Использование аудиокабелей USB-C и 3,5 мм

Вы можете использовать аудиокабель USB-C/USB-C или 3,5 мм для прослушивания [аудио в формате без потери качества](#) через наушники Beats Solo 4. Для прослушивания с использованием аудиокабеля 3,5 мм аккумулятор не требуется, поэтому вы можете использовать наушники Beats Solo 4 весь день, даже если они разрядились.

# Объединение в пару с Beats Solo 4

Если при включении наушников индикатор загорается, но не мигает, наушники уже объединены в пару с устройством. В этом случае выполните эти действия, чтобы подключить наушники к другому устройству.

## Объединение Beats Solo 4 в пару с iPhone или iPad

1. Включите Bluetooth на iPhone или iPad, нажмите кнопку питания на Beats Solo 4 и удерживайте ее в течение трех секунд.
2. Держите наушники Beats Solo 4 на расстоянии до 5 сантиметров от разблокированного iPhone или iPad и следуйте инструкциям на iPhone или iPad.

## Объединение Beats Solo 4 в пару с компьютером Mac, устройством Android или другим устройством

1. Включите Bluetooth на компьютере Mac или другом устройстве и нажмите кнопку питания на левом наушнике, пока индикатор на правом наушнике не начнет мигать белым.
2. Выберите Beats Solo 4 из списка обнаруженных Bluetooth-устройств.

Узнайте, как [подключить наушники с помощью приложения Beats для Android](#).


# Использование Beats Solo 4

Узнайте, как воспроизводить музыку, изменять громкость, использовать Siri и принимать вызовы.

## Воспроизведение музыки

Чтобы воспроизвести музыку, используйте кнопку «b» на левом наушнике.


- Чтобы начать или приостановить воспроизведение композиции, нажмите кнопку один раз.
- Чтобы перейти к следующей композиции, нажмите кнопку дважды. Чтобы воспроизвести предыдущий трек, нажмите кнопку три раза.
- Чтобы перемотать композицию вперед, нажмите кнопку два раза и удерживайте ее при втором нажатии. Чтобы перемотать композицию назад, нажмите кнопку три раза и удерживайте ее при третьем нажатии.



## Регулировка громкости

Для регулировки громкости воспроизведения используйте соответствующие кнопки на левом наушнике. Для управления громкостью вызова используйте элементы управления громкостью на телефоне.


- Нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости или нажмите и удерживайте ее для плавного увеличения громкости звука.
- Нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости или нажмите и удерживайте ее для плавного уменьшения громкости звука.



## Прием вызовов

Чтобы принять телефонный вызов, используйте кнопку «b» на левом наушнике.

- Чтобы принять или завершить вызов, нажмите кнопку один раз.
- Чтобы принять второй входящий вызов, удерживая первый, нажмите кнопку один раз. Если активны два вызова, доступно переключение между ними.
- Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите кнопку дважды.



## Использование Siri

Если вы уже настроили Siri на своем iPhone, то служба готова к использованию с Beats Solo 4.<sup>2</sup> Если функция Siri не настроена, откроется окно с инструкциями по настройке.

Для активации Siri можно сказать «Привет, Siri» или «Siri» либо нажать и удерживать кнопку «b» на левом наушнике. Услышав звуковой сигнал, скажите, что вы хотели. [Узнайте, что делать, если Siri не работает.](#)

## Сброс Beats Solo 4

Если есть проблемы со звуком, Bluetooth или зарядкой в Beats Solo 4, можно [сбросить настройки наушников.](#)

## Выключение Beats Solo 4

Чтобы выключить Beats Solo 4, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение одной секунды.

1. Время работы от аккумулятора зависит от настроек и характера использования устройства, условий окружающей среды и многих других факторов.
2. Siri, функции и команды доступны не для всех языков, стран и регионов. [Узнайте, какие функции Siri поддерживаются в вашей стране или регионе.](#)