

CENTEK® air

СТ-6003

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР /
ЖЫЛУ ЖЕЛДЕТКІШ /
ЖЫЛУУЛУК КҮЙӨРМАН /
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР /
ЭТРИИЗҮҮ ӨРЧӨРПАЙЫ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ /
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНИШЫ /
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА /
КОЛДОНУУЧИНУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ /
ОДСЫПАРБОЛУУ ӘСЛҮҮЛЧС



Серия СТ

РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией.
Желаем Вам приятного пользования!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: для внутреннего обогрева жилых помещений.

Тепловентилятор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
2. Не накрывайте прибор! Это может привести к его перегреву.
3. Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время его работы. Если прибор не используется, убедитесь, что он выключен (переключатель находится в положении **О**) и отсоединен от сети электропитания.



4. Не располагайте прибор в непосредственной близости от электрической розетки.
5. Не прокладывайте шнур электропитания под ковром или другими ковровыми покрытиями.
6. Не допускайте, чтобы шнур электропитания лежал на проходе. Об него можно споткнуться.
7. Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в сети электропитания, а розетка соответствует вилке электропитания прибора. Не используйте переходники во избежание возникновения пожара.
8. Запрещается использовать принадлежности и запасные части других изготовителей. В случае использования таких деталей гарантия изготовителя аннулируется.
9. Запрещается использовать прибор при повреждении сетевого шнура, вилки и других частей прибора.
10. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
11. Не используйте удлинитель для подключения прибора к электросети. Это может спровоцировать возникновение короткого замыкания и перегрева прибора.
12. Используйте прибор в хорошо вентилируемых помещениях. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь обогревателя. Не закрывайте вытяжные отверстия и отверстия воздухозаборника. Это может спровоцировать возникновение пожара.
13. Прибор необходимо устанавливать на ровной твердой сухой поверхности. Рядом с прибором не должно быть предметов на расстоянии ближе 1 метра.
14. Не устанавливайте прибор рядом с легковоспламеняющимися материалами (постельное белье, шторы и т. д.) и жидкостями.
15. Не используйте прибор в помещениях, где хранятся горючие жидкости, краски, в гаражах.

- Не используйте прибор вблизи ванной, душевой кабины или бассейна. Не устанавливайте прибор в местах, где он может упасть в воду. Не допускайте контакта прибора с водой.
- Во время работы прибор нагревается. Не дотрагивайтесь до нагревательных поверхностей. Используйте специальные ручки, расположенные на корпусе прибора.
- Убедитесь, что во время использования прибора в электросеть не подключены другие нагревательные устройства. Это может привести к перегрузке электросети.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет
- Обогреватель нельзя располагать непосредственно под штепсельной розеткой.
- Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание перегрева не накрывать обогреватель. Данный обогреватель не оборудован устройством управления температурой в комнате. Не использовать обогреватель в малых помещениях, когда в них находятся лица, не способные покинуть помещение собственными силами, если не обеспечено постоянное наблюдение за ними.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не используйте прибор в комнате с площадью менее 5 м²
- Шнур электропитания не должен соприкасаться с нагревательными элементами прибора.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 3 режима работы
- 2 режима мощности
- 2 рабочих положения
- Функция защиты от перегрева
- Площадь обогрева 20 м²

- Переключатель режимов
- Выходное воздушное отверстие
- Входное воздушное отверстие

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Термовентилятор - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед использованием убедитесь, что прибор установлен на ровной поверхности. Убедитесь, что все переключатели находятся в положении «Выкл». Вставьте шнур электропитания в розетку.

Режимы работы:

- ВЫКЛ
-  - ВЕНТИЛЯЦИЯ
- I - ОБОГРЕВ (1000 Вт)
- II - ОБОГРЕВ (2000 Вт)

- Установите терморегулятор в положение максимума и включите прибор, выбрав один из следующих режимов: ОБОГРЕВ (1000 Вт), ОБОГРЕВ (2000 Вт), ВЕНТИЛЯЦИЯ.
- После того как температура в вашей комнате достигнет желаемого значения, поверните терморегулятор против часовой стрелки. Оставьте терморегулятор в таком положении. Когда температура в помещении станет ниже желаемой, прибор включится автоматически и будет работать, пока температура в комнате не достигнет желаемого значения. Это позволит вам поддерживать необходимую температуру в помещении.
- Чтобы выключить прибор, установите все переключатели в положение «Выкл» и отключите его от электросети.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Прибор требует регулярной чистки наружных поверхностей.
- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
- Тщательно удаляйте пыль с решетки прибора.

ВНИМАНИЕ!

Не погружайте прибор в воду.

Не допускайте контакта прибора с водой.

Не используйте абразивные чистящие средства.

Храните прибор в сухом месте, предварительно сматыв и поместив шнур в отсек для шнура.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:

- 1-й режим: 1000 Вт
- 2-й режим: 2000 Вт

Номинальное напряжение: 220–240 В -50/60 Гц



ВНИМАНИЕ! Прибор нельзя накрывать во время и сразу после эксплуатации.

7. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей

инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek-air.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:

№ ЕАЭС RU С-СН.АБ53.В.01018/21 от 04.06.2021 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
 - правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

- Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

- Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

- Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;

- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки,

сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертель, шланги, трубы,

щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Күрметті тұтынушы!

ТМ СЕНТЕК өнімдерін таңдағаныңız үшін рахмет.
Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар
сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

АСПАЛТЫҚ АРНАЛУЫ: тұрғын үй-жайларды ішінен жылытуға арналған.

Жылытықшы-бұл тұрмыстық құрал және жоқ, өнерқасілтік мақсаттарда
пайдалануға арналған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Сіз сатып алған құрылғы Ресей Федерациясындағы электр құрылғыла-
рына қолданылатын барлық, ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес
келеді. Өмірге және денсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын,
сондай-ақ аспаптың мерзімінен бұрын істен шығын болдырмау үшін
төмениде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

1. Аспап физикалық, сезімдік немесе ақылой қабілеттері төмен
адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда емірлік
тәжірибелі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда
болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты
пайдалануы туралы нұсқау берілмеген болса, пайдалануға арнал-
маған. Құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда
болуы керек.
2. Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.
3. Құрылғыны жалпаңы! Бұл оның қызып кетуіне әкелу мүмкін.
4. Ешқашан аспапты оның жұмысы кезіндегі қараусыз қалдырымаңыз. Егер
құрылғы қолданылмаса, оның өшірілгеніне көз жеткізіліз (қосқыш
О күйінде) және қуат көзінде ажыратыныз.
5. Жылытықшы тікелей штепсель розеткасының астына қоюға болмайды.
6. Кілемнің немесе басқа кілемнің астына қуат сымын салмаңыз.

7. Электр қоректендіру сымының еткелде жатуына жол берменіз. Сіз
оған сүрінуге болады.
8. Құрылғыдағы кернеу қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз
жеткізіліз, ал розетка құрылғының қуат ашасына сәйкес келеді.
Пайдаланбандың еткізгіштер болдырмау үшін ерт пайда болған.
9. Басқа өндірушілердің керек-жараптары мен қосалқы бөлшектерін
пайдалануға тыбын салынады. Мұндай бөлшектерді пайдаланған
жағдайда дайындауышың кепілдігі жоылады.
10. Желілік шнур, айыр және аспаптың басқа да бөліктегі бүлінген кезде
аспалты пайдалануға тыбын салынады.
11. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін
аудыстыруды дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған үқас
білікті персонал жүргізу тиіс.
12. Құрылғыны электр желісіне қосу үшін үзартқышты пайдаланбаңыз.
Бұл қысқа түйікталу мен құрылғының қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
13. Құрылғыны жақсы жедеттілітін жерлерде қолданыңыз.
Жылытықшың ішіне бөгде заттардың тусуіне жол берменіз. Шыға-
тын тесіктер мен ая кіретін тесіктерді жаппаңыз. Бұл ерттік пайда
булуына себеп болуы мүмкін.
14. Құрылғыны тегіс, қатты, құрғақ бетке орнату керек. Аспаптың жа-
нында 1 метрден жақын қашықтықта заттар болмауы тиіс.
15. Құрылғыны жанғыш материалдардың (төсек-орын, переделер және
т.б.) және сұмықтықтардың жаңына орнатпаңыз.
16. Құрылғыны жанғыш сұмықтықтар, бояулар сақталатын бөлмелерде,
гараждарда пайдаланбаңыз.
17. Құрылғыны ваннаға, душқа немесе бассейнге жақын пайдаланбаңыз.
Құрылғыны суға тусу мүмкін жерлерде орнатпаңыз. Құрылғының сүмен
жанасуына жол берменіз.
18. Жұмыс кезінде жылытықшы қызыады. Қызыдуры беттеріне қол тигіз-
беніз. Құрылғының корпусында орналасқан арнайы тұтқаларды
қолданыңыз.

19. Құрылғыны пайдалану кезінде басқа жылыту құрылғыларының
электр желісіне қосылмағанына көз жеткізіліз. Бұл электр желісінің
шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін.
20. Тасымалдау (тасымалдау), еткізу бойынша ерекше шарттар: жок.
21. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғага тапсырының келсе,
оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

ЕСКЕРТУ! Бұл жылытықшы бөлмедегі температуралы басқару құрылғы-
сымен жабдықталмаған. Жылытықшы шағын үй-жайларда үйжайдан
өз күшімен шыға алмайтын адамдар болған кезде, егер оларды тұрақты
бақылау қамтамасыз етілмесе, пайдалануға болмайды.

- Ауданы 5 м² дең аз бөлмеде аспапты пайдаланбаңыз.
- Электрмен қоректендіру сымы аспаптың қызыдыру элементтерімен
жанаспауды тиіс.

2. ҚҰРАЛДЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Негізгі сипаттамалары:

- 3 жұмыс режимі
- 2 қуат режимі
- 2 жұмыс ережесі
- Қызып кетуден қорғау функциясы
- Жылыту ауданы 20 м²

1. Режимдерді аудыстыру
2. Ая шығатын саңылау
3. Ая кіретін саңылау

3. ЖИҮНГІТЫҒЫ

- Жылу жедеткіши - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТАРТІБІ

Колданар алдында құрылғының тегіс жерге орнатылғанына көз жеткізіліз. Барлық қосқыштар «ӨШІРУЛ» күйде екеніне көз жеткізіліз. Қуат сымын салынып розеткаға.

Жұмыс режимдері:

- ӨШІРУЛІ
- ЖЕЛДЕТУ
- I - ЖЫЛЫТУ (1000 Вт)
- II - ЖЫЛЫТУ (2000 Вт)

- Термостатты максималды қүйге орнатыңыз және келесі режимдердің бірін таңдал, құрылғыны қосыңыз: ЖЫЛЫТУ (1000 Вт), ЖЫЛЫТУ (2000 Вт), ЖЕЛДЕТУ.
- Болме температурасы қажетті мәнге жеткеннен кейін температура реттегішін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Термостатты қалдырыңыз бұл позицияда. Болме температурасы қалаған температурадан төмен болған кезде, құрылғы автоматты түрде қосылып, температура болған кезде жұмыс істейді болме қажетті мәнге жетпейді. Бұл сізге болмедегі температуралы үстап түруға мүмкіндік береді.
- Құрылғыны ешіру үшін барлық қосқыштарды «ӨШІРУЛ» күйіне орнатыңыз және оны электр желісінен ажыратыңыз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ

- Электрлік жылтырқышты бетіне шақ жинамас үшін үнемі сұрту керек.
- Жылтырқышты ешіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз, сұтып, дымқып шуберекпен сүртіңіз.
 - Жуғыш және абразивті заттарды пайдаланбаңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат:

- 1-ші режим: 1000 Вт

- 2-ші режим: 2000 Вт

Номиналды көрнек: 220-240 В ~50/60 Гц



НАЗАР Құрылғыны пайдалану кезінде және одан кейін бірден жабуға болмайды.

7. ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өндеге арнағы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын мандағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымың шығарылған күні сериялық немірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша маселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek-air.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистің қолдану көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау үйімінің атальмы: «Moneytor» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Онімнің сәйкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU C-CN.AB53.B.01018/21 - 04.06.2021 ж. бастап.



9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Дарек: Россия, 350912, Краснодар шаа-ры, Пашковский айылы, Атаман Лысенко көчөсү, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРЫМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің қинасінен тұындаған барлық қауаптарды тегін жою бойынша міндеттемені взіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды: - үлгінің атауы, оның сериялық немірі, сату күні қөрсетілген дайындаушының тұпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыры, сатушы фирмасын мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің көлі, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының көлі болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қаралма-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын взіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құраптадану мен жағдайлар:
4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
 - механикалық зақым;
 - құрылғының табиги тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиги апаптар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
 - аспалтың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсүі;
 - екілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеу немесе енгізу;
 - аспалтың касіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейнен асын түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік жөндерге қосу;
 - бұйымның, төменде санамаланған керек-жақаралықтарының істен шығыу, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:
 - а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
 - б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буын-тұо, қалтар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, туғіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сұзгілер, иіс сініргіштер);
 - батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істей,
 - аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақынданулар.
5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұты-

нушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абаисызыда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспалтың дизайны мен сипаттамаларын езгертуге құқылы.

УКРАЇНСЬКИЙ

Шановний споживач!

Дякуємо Вам за вибір продукції ТМ СЕНТЕК. Ми гарантуємо бездоганне функціонування даного виробу при дотриманні правил його експлуатації.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ: для внутрішнього обігріву житлових приміщень.

Обігрівач є побутовим приладом і не призначений для використання в промислових цілях!!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Придбаний Вами прилад відповідає всім офіційним стандартам безпеки, прийнятим до електроприладів у Російській Федерації.

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також для передчасного виходу приладу з ладу необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:

1. Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттевими або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особово, яка відповідає за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.
2. Прилад призначений тільки для домашнього використання.
3. Не накривайте прилад! Це може привести до його перегріву.
4. Ніколи не залишайте прилад без нагляду під час його роботи. Якщо прилад не використовується, переконайтесь, що він виключений (перемикач знаходитьться в положенні **O**) і від'єднаний від мережі електро живлення.
5. Не розташовуйте прилад безпосередньо поблизу електричної розетки.
6. Не прокладайте шнур електро живлення під килимом або іншим підлоговим покриттям.

7. Не допускайте, щоб шнур електроживлення лежав на проході. Об нього можна спіткнутися.
8. Переконайтесь, що напруга, вказана на приладі, відповідає напрузі в мережі електроживлення, а розетка відповідає вилці електроживлення приладу. Не використовуйте переходники, щоб уникнути появи пожежі.
9. Забороняється використовувати принадлежності і запасні частини інших виробників. В разі використання таких деталей гарантія виробника анулюється.
10. Забороняється користуватися приладом при пошкодженні мережного шнура, вилки й інших частин приладу.
11. При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинен проводити виробник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.
12. Не використовуйте подовжувач для підключення приладу до електромережі. Це може спровокувати виникнення короткого замикання і перегріву приладу.
13. Використовуйте прилад у добре вентильованих приміщеннях. Не допускайте потрапляння сторонніх предметів всередину обігрівача. Не закривайте витяжні отвори й отвори повітrozабірника. Це може спровокувати виникнення пожежі.
14. Прилад необхідно встановлювати на рівній, твердій, сухій поверхні. Поруч із приладом не повинно бути предметів на відстані близче 1 метра.
15. Не встановлюйте прилад поруч із легкозаймистими матеріалами (постільна білизна, штори і т.ін.) і рідинами.
16. Не використовуйте прилад в приміщеннях, де зберігається пальні рідини, фарби, у гаражах.
17. Не використовуйте прилад поблизу ванної, душової кабіни або басейну. Не встановлюйте прилад у містах, де він може впасти у воду. Не допускайте контакту приладу з водою.
18. Під час роботи прилад нагрівається. Не доторкайтесь до нагрівальних поверхонь. Використовуйте спеціальні ручки, розташовані на корпусі приладу.

19. Переконайтесь, що під час використання приладу до електромережі не підключенні інші нагрівальні пристрой. Це може привести до перевантаження електромережі.
20. Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізації: немає.
21. Якщо ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом з цією інструкцією.

Попередження! Щоб уникнути перегріву не накривати обігрівач.

Попередження! Даний обігрівач не обладнаний пристроєм управління температурою в кімнаті. Не використовувати обігрівач в малих приміщеннях, коли в них знаходяться особи, не здатні покинути приміщення власними силами, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.

- Не використовуйте прилад в кімнаті з площею менше 5 м².
- Шнур електроживлення не повинен стикатися з нагрівальними елементами приладу.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

Основні характеристики:

- 3 режими роботи
- 2 режими харчування
- 2 правила роботи
- Функція захисту від перегріву
- Площа обігріву 20 м²

1. Перемикач режимів
2. Вихідний повітряний отвір
3. Вхідний повітряний отвір

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Тепловентилятор - 1 шт.
- Керівництво по експлуатації - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

Перед використанням переконайтесь, що прилад встановлений на рівній поверхні. Переконайтесь, що всі перемикачи знаходяться в положенні «ВІКЛ». Вставте шнур живлення в розетку.

Режими роботи:

- ВІКЛ
-  - ВЕНТИЛЯЦІЯ
- I - ОБІГРІВ (1000 Вт)
- II - ОБІГРІВ (2000 Вт)

- Встановіть терморегулятор в положення максимуму і включіть прилад, вибравши один з наступних режимів: ОБІГРІВ (1000 Вт), ОБІГРІВ (2000 Вт), ВЕНТИЛЯЦІЯ.

- Після того як температура у вашій кімнаті досягне бажаного значення, поверніть терморегулятор проти годинникової стрілки. Залиште терморегулятор в такому положенні. Коли температура в приміщенні стане нижче бажаної, прилад включиться автоматично і буде працювати, поки температура у кімнаті не досягне бажаного значення. це дозволить вам підтримувати необхідну температуру в приміщенні.

- Щоб вимкнути прилад, встановіть всі перемикачі в положення «викл» і вимкніть його від електромережі.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Електричний обігрівач слід регулярно протирати, щоб уникнути скупчення пилу на поверхні.

- Виключіть обігрівач і відключіть його від електромережі, дайте йому охолонути і протріть його вологою тканиною.

- Не використовуйте мінні та абразивні засоби.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність:

- 1-й режим: 1000 Вт
- 2-й режим: 2000 Вт

Номінальна напруга: 220-240 В ~50/60 Гц

УВАГА! Прилад не можна накривати під час і відразу після експлуатації.



7. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття.

Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних пристрій і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшою експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва).

Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті <https://centek-air.ru/servis>.

Продукція має сертифікат відповідності:

№ ЕАЭС RU C-CN.AБ53.В.01018/21 від 04.06.2021 р.



9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА Й ИМПОРТЕРА

Імпортер на територію РФ: ИП Асрумян К.Ш. Адреса: Росія, 350912, м. Краснодар, смт. Пашківський, вул. Отамана Лисенка, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:

- правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:

- використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
- дотримання правил і вимог безпеки.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настройку приладу на дому у власника.

4. Випадки, на які гарантія не поширяється:

- механічні пошкодження;
- природний знос приладу;
- недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;

- неправильна установка, транспортування; стихійні лихи (бліскавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
- вихід із ладу перерахованого нижче приладу виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу.

а) пульты дистанційного керування, акумулятори батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;

б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, сітки, ножі, колбі, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пилозбирники, фільтри, поглиначі запаху);

- для приладів, що працюють від батарейок,
- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;
- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.

5. Ця гарантія надається виробником на додаток до правил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, пряма або по-бічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил і умов експлуатації, встановлення виробу, навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланної сили.

7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

**Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики
приладу без попереднього повідомлення.**

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу көркөтөөчү!

ТМ СЕНТЕК өнүмдөрүн тандаганың үчүн раҳмат.
Биз анын иштешине, колдонуу зөржелерин туура
аткарасаңыз, кепилдик беребиз.

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ: турак жайлардын ичин жылтытуу үчүн арналган.

Жылтыкчы бул тиричилик шайманы жана виөр жай максаттар үчүн
колдонулбайт.

1.КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Сиз сатып алган шайман Россия Федерациисындагы электр шаймандарына тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет. Өмүргө жана денсоолукка кооптуу кырдаалдарды болтурбоо үчүн, ошондой эле шайман иштен эрте чыгып капбашы үчүн темендө көлтирилген шарттар так сакталышы керек:

1. Бул шайманды физикалык, сезимтал же ақыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдононгол болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун зөржесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобуш үчүн аларды көзөмөлдөш керек.
2. Шайман үйдүн гана ичинде иштөөгө арналган.
3. Шаймандын үстүн жаппаңыз! Бул ысып кетишине себеп болушу мүмкүн.

4. Шайман иштеп жаткан учурда, аны эч качан кароссуз калтырыбаңыз. Эгер шайман колдонулбаса, анын ечүк болгонун (которуштургучу) **О** абалында болуш керек) жана электр тармагынан ажырап турганын текшерициз.
5. Жылтыкчыты түздөн-түз тармактын розеткасынан астына койбош керек.
6. Электр зымын килемдин жана башка ошол сияктуу паластардын астынан еткербөнүз.
7. Электр зымды адамдар басат турган жерде төшөбөнүз. Ага чалынып калышыңыз мүмкүн.
8. Шайманда көрсөтүлгөн чыңалуу электр тармагынын чыңалуусуна дал келгенин жана шаймандын розеткасы электр тармактын розеткасына дал келгенин текшерициз. Өйт чыгып кетпеш үчүн адаптерлерди колдонбонуз.
9. Башка өндүрүүчүлөрдүн аксессуарларын жана запастык бөлүктөрүн колдонууга тыюу салынат. Эгер башка бөлүктөр колдонулса, өндүрүүчүнүн кепилдиги жокко чыгарылат.
10. Электр зымы, сайгычы жана башка бөлүгү бузулган шайманды колдонууга тыюу салынат.
11. Электр зымы бузулган болсо, кырсык болбош үчүн, аны өндүрүүчү, ыйгарым укуктуу тейлөө борбору же ушул сияктуу квалификациялуу кызметкер алмаштырышы керек.
12. Шайманды электр тармагына туташтыруу үчүн узарттуу кабелин колдонбонуз. Бул қыска туташтууга жана шайман ысып кетишине алып келиши мүмкүн.
13. Шайманды жакшы желдителген жерде колдонунуз. Шаймандын ичине бөтөн нерселердин киришине жол бербөнцүз. Аба чыгаруучу жана аба соруучу тешкиттерди жаппаңыз. Бул өйт чыгып кетишине себеп болушу мүмкүн.
14. Шайманды тегиз, түрүктуу жана күргак жерге орнотуш керек. Шаймандын жанында, кеминде 1 метр, эч кандай буюм болбош керек.
15. Шайманды тез күйүүчү буюмдардын (шайшеп, жууркан, парда ж.б.) жана суюктуктардын жанында койбонуз.
16. Шайманды тез күйүүчү суюктуктар, бөйкөр сакталган балмалерде, гараждарда колдонбонуз.
17. Шайманды ваннанын, душтун, бассейндин жанында колдонбонуз. Шайманды сууга түшүп кетиши мүмкүн болгон жерге орнотпонуз. Шаймандын суу менен байланышына жол бербөнцүз.
18. Иштөө учурунда жылтыкчы ысыт. ысытуучу жерлерине тийбециз. Шаймандын корпусунда жайгашкан, атайын кармоогчутарынан кармаңыз.
19. Шайманды колдонуп жатканда, эч кандай башка жылтыгуучу шаймандардын электр тармагына туташлагандыгын текшерициз. Ал тармакка ашыкча жүк алып келиши мүмкүн.
20. Ташуу (алып етмөк), сатуу үчүн өзгөчө шарттар: жок.
21. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергичиз келсе, суралыч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо еткеруп бериниз.

Эскертуү! ысып калбаш үчүн жылтыкчыты жаап албайсың.

Эскертуү! Бул жылтыкчы болмасундө температура башкаруу аппарат менен жабдылган эмес. Эгер аларга түрүктуу байкоо жүргүзүлбесе, үйлөнүүгө эз күчү менен чыгып кете албаган адамдар болгон чакан жайларда жылтыкчарды колдонбоого.

- Жок, колдонууга прибор бөлмөдө менен аятын кеминде 5 m^2 .

- Электр азыктаннуу боолору прибордун ысытуучу элементтери менен тийиш эмес.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

Негизги өзгөчөпүктөр:

- 3 иш режими
- 2 кубат режими
- 2 жумушчу абалы
- ысып коргоо милдети
- Жылтытуу аятын 20 m^2

- Режими котурулуу
- Чыгуучу аба тешик
- Кирүүчү аба тешик

3. ТОЛУКТУК

- Жылуулук вентилятор - 1 даана
- Эксплуатациялоо боюнча колдонмо - 1 даана

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

Колдонуу алдында ийне-мандренанын венага прибор белгиленген карата ровнай бети. Ийне-мандренанын венага бардык которгуттар турат Жободо «ӨЧҮК». Электр берүүлөрдүн жип коюу чоожайын көрүү.

Иштөө режими:

- ӨЧҮК
 - ЖЕЛДЕТҮҮ
- I - ЖЫЛЫТУУ (1000 Вт)
II - ЖЫЛЫТУУ (2000 Вт)

- Термостатты максималдуу абалга коюнуз жана төмөнку режимдердин бирин тандап, шайманды күйгүзүңүз: Жылыштуу (1000 Вт), Жылыштуу (2000 Вт), ЖЕЛДЕТҮҮ.
- Бөлмөңүздөгү температура көректиүү мааниге жеткендөн кийин, термостатты saat жебесине каршы бурунуз. Температурасы каалаган төмөн болуп бара жатканда, аппарат жазуусу күйгүзүлдүү жана температурасы чейин иштеп жатат бөлмө каалаганнардын жетүү мүмкүн эмес. Бул бөлмөдө температурасы зарыл болгон сактоого мүмкүндүк берет.
- Учун выключить прибор, установите бардык которгуттар «Өчүк» жана отключите анын бар электр тармагынан.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

Орнотулган нымдагычтын жардамы менен бөлмөдөгү аба кургабайт. Нымдагычты колдонуу учун, шаймандын жогору жагында толтуруучу мөюн аркылуу суу сактагычка суу куюнуз. Суу сактагыч идиште суу же-тиштүү бөлбосо, шайманды күйгүзбөвөгө аракет кыльыңыз. Жылытыкчыты иштектенде нымдагыч автоматтык түрдө күйт.

Электр жылытыкчытын бетине чаң топтолуп кетпеши учун, аны дайыма сүртүп түруш керек.

- Жылытыкчыты очуруп, электр тармагынан ажыратыңыз, муздатып, ным чүпүрүк менен аарчып салыңыз.
- Жуугуч жана абразивдүү каражаттарды колдонбонуз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӘМӘЛӘР

Параметрлер:

- 1-режим: 1000 Вт
- 2-режим: 2000 Вт

Номиналдык чыналуу: 220-240 В ~50/60 Гц



Көнүл буруунуз! Аппарат учурунда жана жумуштан кийин дароо жаап мүмкүн эмес.

7. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Күтүсү жана шайман вэү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар учун жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтүү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнүн катардагы номерде көрсетүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы). Шайманды

тейлөө боюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, TM CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek-air.ru/servis> сайтынан тапсаныз болот. Колдоо кызыматы менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. 000 «Ларина-Сервис» башы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон: +7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU C-CN.AБ53.В.01018/21 - 04.06.2021 ж. баштап.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮУ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ

Импортточу: жеке ишкер Асрумян. К. Ш. Дарек Россия, 350912, Краснодар шаары, Пашков-ский айылы, Атаман Лысенко көчөсү, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмәктөрдүн кепилдик мөөнөтүү акыркы керектөөчүгө сатыл-ган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузуларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун томонку шарттарын эске алуу менен жарактуу:
 - баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так топтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өкулүнүн колу бар болсо.

13. Օգտագործեք սարքը լավ օդափոխվող տարածքներում: Թույլ մի վեցը, որ կողմանակ առարկաներ ընկածն օդիդասորի սեկցիաներն միշտ: Մի փակեց արտասենումն ակա օդի ընթառնման անցքերը: Դա կարող է հրդիք առաջացնել:
 14. Սարքը պետք է տեղադրեն հարթ, կոշտ, չոր և մակերեսի վրա: Առարկաները պետք է տեղակայվեն սարքից Նվազագույնը մեկ մետր հեռավորության վրա:
 15. Մի տեղադրեք սարքը դյուրավառ և յուրաքանչյուր անկողնային սպասարկելու, վարագույներ և այլն, հեղուկների մոտ:
 16. Մի օգտագործեք սարքը այն տարածքներում, որտեղ պահպան են դյուրավառ հեղուկներ, ներկեր, ավտոտնակներում:
 17. Մի օգտագործեք սարքը դյուրավառ, ցցուցի կամ դյուրավանի մոտ: Մի դոբր սարքը այն տեղերում, որտեղ այն կարող է ընկածել ջրի մեջ: Թույլ մի տվեր, որ սարքը շփկի ջրի հետ:
 18. Միացրած ժամանակ սարքը տարանում է: Մի դիացեք ջեռուցման մակերեսների: Օգտագործեք սարքի կորպատի վրա տեղակայված հաստուկ քրանկաները:
 19. Համազգեք, որ սարքը օգտագործելին այլ ջեռուցման սարքերը միացված չեն Էլեկտրական ցանցին: Դա կարող է ծանրաբռնել Էլեկտրանուցումը:
 20. Բնենականիարման, իրացման հասուկ պայմաններ չկան:
 21. Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ճեղմարկի հետ միասին:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ! Այս վարարան հագեցած չէ սարի ջերմաստիճանի կառավարման սեևյալում։ Զօդուագործել տարացուցիչ փոքր սեևյալերում, թեր գոմիկում են այս անձինք, ովքեր ի վիճակի շենքու տարածու սեփական ուժեղութ, Եթե ապահոված չէ մշտական հսկողություն՝ նրանց նկատմամբ։

- Սիօպտագործեք սարդը 5 մ²-ից պակաս տարածք ունեցող սենյակում:
 - Եթե որոշակ սարդը տարածքը է շահի սարդի գերազանց լայնացած են:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

- 3 աշխատանքային ռեժիմ
 - 2 հոգութակն ռեժիմ

- 2 աշխատակրպյին դրույթներ
 - Գերտաքացումից պաշտպանություն գործառույթը
 - Ձեռուցման տարածք 20 մ²

1. Աեժիսի անցատից
 2. Օդի ելք
 3. Օդի մուտք

3. ՓԱՐԵՔԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Զերմակծկիչ - 1 հատ
 - Շահագործման ծերևարկ - 1 հատ

4. Աշխատավոր կարգ

Օգոստարձելոց առաջ համոզվեք, որ սարքը տեղադրվում է հարթ մակերեսույթի վրա: Համոզվեք, որ բոլոր անշատիչները գտնվում են «ԱՌՋԱՏՎԱՅԻ» դիրքության մեջ:

- Աշխատանքային ռեժիմներ՝
Օ - ԱՆՁԱՏՎԱԾ
Պ - ՕԴԱԳՈՒՆԻԹՅՈՒՆ
I - ԶԵՐՈՒԹՅԱՆ (1000 ԿՄ)
II - ՑԵՐՈՒԹՅԱՆ (2000 ԿՄ)

Սահմանել շերմակարգավորիչը Է առավելագույն դիրքում Եւ միացմելու սարքը, ընտրելով մեկը հետեւյալ ռեժիմների: Զերծիթաւը (1000 Վտ), ԳԵ-001ի Ա.Ա. (2000 Վտ), ՕՀԿ ԽՓԾԽ ԽԲՀԱՊ:

Երբ եղած սելյանակ շերմաստիճակը հասուն է ցանկալի շերմաստիճակի պատրաստ թթվամսադր ճամացող վարի հայսառակ ողբարյամք: Բոլոր յուրաքանչյուր շերմակապարփր այս իհավահակըն: Երբ սելյանակի շերմաստիճակը ամենի ազն կիրին, սարու կիրաւաքառ կմիսն է կաշխատի ինչ է:

გერმანიას და
ბერ კასტელი აღმა

5. ԱՍՐԾԻ ԽՆԱՄԸԾ
Անհրաժեշտ է պարբերաբար սրբել Եկեղեցրական ընօղություն, որպեսզի
նվազագույն մասն լինի հիմնարկներ:

- Անշատեք սարքը կարգավորիչով և անշատեք այն էլեկտրական ցանցից, թողեք, որ սառչ, և սրբեք այն խոնավ կորորով:
 - Սի օգտագործեք կոչտ քարայի մասող միջոցներ:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Հայոց պատմություն

- 1-ին ռեժիմ՝ 1000 ՎԱ

- 2-րդ ռեժիմ՝ 2000 Վտ

29

ՈՒԾԱՐՌՈՒԹՅՈՒՆ! Սարքը չի կարող ծածկել շահագործման ռիւթագործման եւ անվիճակներուն:

7. ԱԿՐԵԱ ՀԱՎԱՆՈՒՄ ՎԵՐԱՎԵՐԱԿՐ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալու հետո այն կարելի է առանձնացնել սպորտական կենսադաշտին թափունեթից և հանձնել Եկեղեցական սպորտի ոլորտներին հայուսն կետ մեռախաչելու համա-

8. ԱԵՐՏԻՎԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ կսած այն վերջնական սպառողին վճարելու ամսաթիվը. Եթե ապրանքը օգտագործվում է տոյն ծեռակրոն և շվամ ցուցաբերին և գրեթե տիեզերական չափակիշտերի հիմուն համապատասխան։ Ծառայության ժամկետին պարտից հետո դիմեր ծեր մոտավա սպառարկված կենտրոնը՝ սարքի հետազ շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանայու համար։ Տարական արտադրության ամսաթիվը շվամը է սերիայի համարով (2 և 3 նիշերով տարի, 4 և 5 նիշերով՝ արտադրության մայիս)։ Սարքի սպառարկման ժամկետը դրա հարցի ծագման կամ դրա առաջարկության փեսուրով դիմեր ՏՄ CENTEK ի լայնորոված սպառարկված կենտրոնը։ Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek-air.ru/servis> կայքում։ Աջակցության ծառայությունների հետ կայս հաստատելու միջոցներ՝ հեռ +7 (988) 24-00-178, VK vk.com/centek_krd։ Գիշավառ սպառարկված կենտրոն՝ ՄՊԸ «Հայինա-Սեփակ» ք. Կոտայքուն Հայաստան։ Հեռ. +7 (861) 991-05-42։

Ապրանքը ուսի համապատասխանության սերտիֆիկա

№ ЕАЭС RU C-CN.A653.B.01018/21 дг 04.06.2021 р



9. ԱՐՏԱՂՐՈՂԻ ԵԿ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծող՝ ԱՀ Նարումյան Կ.Շ. Հասցե՝ Դուստրուա, 350912, ք.
Կրասնոդար, Պաշկովյան թանգարակայի, Առաման Լիսենկո փողոց 23:
Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂԻ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած
վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից։ Տվյալ երաշխիքային
կողմունվ արտադրող հաստատում է այս սարք սպառունակությունը
և պարտավորում է անվճար հիմնորով վերացնել արտադրողի մեղքը
առաջացած բոլոր անարդությունները։

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՄԱՐԿԱՎԱՆ ԴԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու¹ դեպքում՝

• հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի ընօրինակ
երաշխիքային կտրոնը՝ Նշելով մոդելի անվանումը, տերիայի համարը,
վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կոիքը
և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը՝
երաշխիքային կտրոնի վրա, կմիջներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա՝ գլորիք ստորագրություն։

Արտադրողը հրավառու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը
Նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում
Նշված տեղեկությունը թեր՝ անհասկանայի կամ հակասական է։

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

• պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում Նշված ցուցումներին իհսու
համապատասխան,
• հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջերին։

3. Երաշխիքը չի երարկու սարքի կարերքական սպասարկում,
մաքրում, տեղայի կարգադրում և փականատիրոց տանը։

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

• մեխանիկական վնասվածքներ,
• սարքի թափանուն մաշում ժամանակի ընթացքում,
• օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ

գործողություններ սեփականատիրոց կողմից,

- միայ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
• թափանուն արեւներ (կայծակ, հրցիք, ցրեհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
• կողմանակ առարկաների, հերուկերի, միջամտերի ընկերությունների մեջ,
• վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չինազորված անձանց կողմից,
• սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ և պատահական առարկան մակարդակով գործառնությունը կենցաղային օգտագործման մակարդակով, սարքի միացումը Ելեկտրամատակարարման հեռահարդորդակացական և կարելային ցանցերին, որոնց չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
• ապրանքի հետևյալ պարագաների փշացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապահով ապահովածման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Ելեկտրանուուցման տարրեր (մարտկոցներ), Ելեկտրանուուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,

բ) սպառական նյութեր և պարագաներ (կաթեր, պայտաներ, գոտիներ, պայտականեր, ցանցեր, դասակներ, շտեր, ափսեներ, տակդիլներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողորակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կորոններ, փոշեհակաց պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կամականեր),

• մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

• կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների հաստումների պատճառով առաջացած վնասներ։

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելում սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանց։

6. Արտադրողը պատահանասատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապահով կողմից օդողակիրքն կամ անոդակիրքն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններին ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անգորչ գործողությունների (անգրծության), ֆորմաժորային հանգամանքների արդյունքում։

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (արգի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղութեր)։

ԱՐՏԱԴՐՈՂԾ ԻՐԱՎԱԾՈՒ Է ՀԻՅՈՆԻ ՍԱՐՔԻ ԴԻՎԱՆԸ և ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԾ ԱՊԱՍԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԾԱՆՈւցման։

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гаранттыйный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етңіз.

Увага! Бұдь ласка, вимагайте від продавца повністю заповнити гаранттыйний талон і відривні талоны.

Көнүл бурунуз! Сатушудан кепілдік талону жана жулунул кеткен талондорду толуғу менен толтуруп беруусун сурнасыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Пісашаптапчылыш: Җишибаптап үшіншілік шарттылуп-ғашыр լішадың Եрш2үйрәшүйүү үнүрлүнүрлөр:

Изделие / Бұйым / Виріб /
Продукт / Үшіншілік

Модель / Моделі / Модель /
УлГУ / Утпңыз

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны /
Шаблоншыл жишиш

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Җишибаптап үшіншілік

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/
Сатушы-фирма толтырады / Заполнюется фирмой-продавцем / Бул талондор сатуучун өкүлү тарабынан толтурулат / Қышылдыл үшіншіліктерүүлүр



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ВИРІБ /
ПРОДУКТ / ҮШІНШІЛІК

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ /
УЛГУ / УТПҢЫЗ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРИЙНИЙ НОМЕР /
СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / УЕГҮНД

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
ЧИСЛДЫЛ ҮШІНШІЛІКТЕРҮҮЛҮК

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУУЧУ /
ЧИСЛДЫЛ ҮШІНШІЛІКТЕРҮҮЛҮК

М. П.

Продавец / Фирма-сатуши / Фирма-продавец /
Сатччү / Чыбшылп ыңбылчылчү

Сатууچү / Қаңбыштүрүлүк үйлесімдердегі көзөндеңгөлөнүү

**ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т.А. және телефоны /
ПІБ тағайындауда / Сатып алушының табиғи аты-жөнү жана телефону/**
Дүйнешілдік мемлекеттік мәдениеттік мұнайшылық мекемесінен

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бүйімға жөндеу жүргізетін сервис орталығының өкіл толтырыады / Дані відривні купоны заповнюються представником сервисного центру, що проводить ремонт виробу / Бул жыртылған талондорду өкүп толтураг тейле борбору / Әмбапташ қарточкасындағы қарточка Әширишідең үшіншіліктердің үшіншіліктердің

ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТУРЫ / ВИД РЕМОНТУ / РЕМОНТТЫН ТУРУ /
ЧІГҮЛПЕДІСІН СТЕЖІС

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕҮГЕ ТУСКЕН КИҢ / ДАТА НАДХОДЖЕНИЯ
В РЕМОНТ / АЛДУ КИҢУ/ЧЕГИШЛЮПДИСИ СУЛЖЫШ ШИШАДЫЧ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛЕН КҮНІ / ДАТА ВИДАЧІ / БЕРИЛГЕН КҮНҮ

三