

Сымды пернетақта DEXP Anger TKL Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Пернетақта — бұл мәтінді басуға және компьютерге пәрмендерді беруге арналған іске қосудың құрылғысы. Ойын пернетақтасында компьютерлік ойындарды сүйетіндердің әрқайсысына маңызды болып келетін жоғары жайлылыққа және тозу беріктігіне ие.

Түймелердің қысқаша атауларының толық жазылуы*

PS: Print Screen.

INS: Insert.

DEL: Delete.

SL: Scroll Lock.

HM: Home.

PD: Page Down.

PB: Pause/Break.

PU: Page Up.

NUM: Num Lock.

**DEXP желісінің барлық модельдерінде болмайды.*

Түйменің жарықтану түрлерін ауыстыру

Сіздің жаңа DEXP пернетақтаңызда 8 бірегей жарықтандыру режимі бар.

- Жарықтандыру жылдамдығын өзгерту үшін **FN+солға/оңға** басыңыз.
- Жарықтандырудың ашықтығын өзгерту үшін **FN+жоғары/төмен** басыңыз.
- Жарықтандырудың ойын режимдері арасында ауыстыру үшін **FN+1-5** басыңыз.
- Жарықтандырудың режимдерін ауыстыру үшін **FN+Ins, FN+Hm, FN+Pu, FN+Del, FN+Pd** басыңыз.

Windows түймелерін бұғаттау

WINDOWS түймелерін бұғаттау қажет болған жағдайда **FN+WIN** түймесін басыңыз, және оны бұғаттан алу үшін оны қайталап басыңыз.

Мультимедиа түймелер

Сіз музыканың дауысын/ойнауын басқара аласыз, сонымен қатар пошта, браузер және калькулятор сияқты бағдарламаларды тез аша аласыз. Ол үшін **FN+F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F11/F12** түймелер тіркесімдерін қолданыңыз (F түймелері тиісті белгішелермен белгіленген).

Сақтық шаралары

1. Құрылғының құрылымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электромагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Сауда белгісі: DEXP.
- Үлгісі: Anger TKL.
- Түрі: ойын пернетақтасы.
- Пернетақта механизмі: механика.
- Батырмаларының жалпы саны: 87.
- Пернетақтаның жарықтануы: қызыл.
- Дайындау материалы: пластик, металл.
- Іске қосу түрі: сымды.
- Материалы: металл, пластик.
- Қосу интерфейсі: USB 2.0.
- Іске қосу түрі: сымды.
- Өлшемдері: 346*120*34 мм.
- Кәбіл ұзындығы: 1,6 м.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларын да ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Кейцео Электроникс Тэкнолоджи Ко., Лтд.

№1 зауыт ғимараты, Танкоу, Мяои, Мяобяньван ауылы, Шипай, Дунгуань қ., Қытай. Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

