




**ECHIPS**

## Руководство пользователя


**1** Включите блок питания в розетку



**2** Подключите блок питания к ноутбуку




**3** Нажмите кнопку включения



**4** Соблюдайте инструкции на экране, чтобы завершить настройку системы

- 1 Кнопка питания
- 2 Тачпад
- 3 Динамики
- 4 Камера
- 5 Экран
- 6 USB3.0
- 7 Разъем питания
- 8 HDMI
- 9 Разъем Type-C
- 10 Замок Kensington
- 11 Сетевой порт RJ45
- 12 Аудиовыход
- 13 MicroSD



#### Внимание!

Внешний вид товара, а также разъемы могут незначительно отличаться от представленных. Используйте только оригинальные зарядные устройства Echips. Использование неоригинального зарядного устройства может повредить ноутбук. Такая неисправность не является гарантийным обязательством.

Центр поддержки: +7 (922) 698-13-04 (Telegram, Whatsapp, Viber) [www.echips.ru](http://www.echips.ru)

## Комплектность

- |                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 1 Ноутбук      | 3 Руководство пользователя |
| 2 Блок питания | 4 Гарантийный талон        |