

ERGOLUX®

Триммер для стрижки волос в носу и ушах / Nose and ear trimmer ELX-HT02-C42

RUS РУССКИЙ

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство. В нем содержится необходимая информация о мерах безопасности, правильном использовании прибора и уходе за ним.

Внимание! Для работы прибора необходима 1 батарейка 1,5 В AA (в комплект не входит).

Прибор не является водонепроницаемым, берегите его от влаги.

Держите прибор в недоступном для детей месте.

Использовать только по назначению.

В комплект входит:

- Прибор
- Защитный колпачок
- Щеточка для чистки
- Руководство по эксплуатации

Прибор предназначен для стрижки волос в носу и ушах в домашних условиях.

Подготовка прибора к работе:

1. Открутите крышку батарейного отсека [G] против часовой стрелки и вставьте 1 батарейку AA, соблюдая правильную полярность (- / +).
2. Установите крышку батарейного отсека обратно.

Использование прибора и уход за ним:

1. Снимите защитный колпачок [A] и включите прибор [E].
2. Аккуратно поместите металлическую головку [B] прибора в нос (ухо) и постригите волосы.
3. Отключите прибор [E].
4. Снимите внешнее лезвие [C] и удалите волоски с помощью щетки для очистки [H].
5. Установите внешнее лезвие [C] обратно на место.
6. Наденьте защитный колпачок [A].
7. Очищайте прибор после каждого использования.

Особенности реализации и утилизации.

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Дата изготовления, гарантия изготовителя и срок службы

Дата изготовления закодирована в серийном номере, находящемся с нижней стороны изделия, где последние 4 цифры - порядковые номера года и месяца соответственно.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня покупки. При наступлении гарантийного случая для замены или возврата изделия в соответствии с законодательством РФ просьба обращаться по месту приобретения товара. Более подробную информацию по гарантии, а также телефон горячей линии Вы можете найти в гарантийном талоне, поставляемом вместе с товаром.

Срок службы прибора – 1 год.

Изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием товара после окончания срока службы.

Соответствие техническим регламентам

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Копию действующего сертификата соответствия можно скачать с сайта www.ergolux.ru или потребовать в месте продажи.

Информация об изготовителе

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай.

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18



Please read this manual carefully before operating the appliance. It contains the necessary information about the safety measures, correct use and care of the device.

Attention! The device requires 1 1.5 V AA battery (not included). The device is not waterproof; protect it from moisture or humidity. Keep the appliance out of the reach of children. Use only for the intended purpose.


The kit includes:

- Device
- Protective cap
- Cleaning brush
- This user manual and warranty card

The device is designed for cutting hair in the nose and ears at home.

Preparing the device for operation:

1. Unscrew the battery cover (G) counterclockwise arrows and insert 1 AA battery, observing the correct polarity [- / +]. Reattach battery cover.
2. Remove the protective cap (A) and turn on the instrument (E).
3. Carefully place the metal head (B) of the appliance in your nose (ear) and cut your hair.
4. Disconnect the appliance (E).
5. Remove the outer blade (C) and remove the hairs with the cleaning brush (H).
6. Install the outer blade (C) back into place.
7. Put on the protective cap (A).
8. Clean the appliance after each use.



Features of implementation and disposal.

This product does not require special conditions of transportation, storage and sale. At the end of its life the product must be disposed of. Sale and disposal of products is carried out in accordance with applicable law.

Features of sales and recycling.

The date of manufacture is encoded in the serial number, placed on the bottom side of the appliance, where the last 4 digits are index numbers of the year and month accordingly. The warranty duration is 12 months from the date of purchase. Please contact the seller for warranty service if product replacement or refund is required in accordance with the respective local laws. For full terms and conditions as well as hotline phone numbers please refer to the warranty card supplied with your product. Lifetime is 5 years. The manufacturer and importer are not liable for problems and possible losses caused by using the goods after lifetime.

Manufacturer:

Litarc Lighting & Electronic Ltd., 3 Floor, Li Jing Ge 3, No. 6012, Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China.

ERGOLUX®

www.ergolux.ru

