



передняя
сторона

обратная
сторона

<p style="text-align: center;">HAVIT</p>  <p style="text-align: center;">БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕО НАУШНИКИ TW959</p> <p style="text-align: center;">РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</p>	<p style="text-align: center;">Продукт и аксессуары</p>  <p style="text-align: center;">Наушники-вкладыши * 2 Зарядный чехол * 1 2 пары сменных амбушур (размер L/S, размер M на наушниках) Зарядный кабель * 1</p> <p style="text-align: right;">1</p>	<p style="text-align: center;">Описание конфигурации</p>  <p style="text-align: center;">1. Многофункциональная кнопка (сенсор) 2. Индикатор наушников 3. Индикатор на корпусе чехла 4. Порт зарядки</p> <p style="text-align: center;">Способ ношения</p> <p>Выбрав подходящий размер амбушур, аккуратно вставьте наушники в ушную раковину и отрегулируйте их положение.</p>  <p style="text-align: right;">2</p>	<p style="text-align: center;">Основная функция</p> <p>Включение гарнитуры, подключение через Bluetooth Следуйте инструкциям (убедитесь, что в вашем телефоне есть встроенный Bluetooth)</p> <p>1. Включение гарнитуры а) Способ 1: При открытии чехла для зарядки наушники включатся автоматически. б) Способ 2. Если наушники выключены и находятся вне чехла, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд на обоих наушниках, чтобы включить их.</p> <p>После того как оба индикатора наушников мигнут белым три раза, индикатор одного из наушников начнет попеременно мигать оранжевым и белым. Это значит, что гарнитура готова к использованию.</p> <p>2. Включите Bluetooth на вашем смартфоне и выберите «HAVIT TW959», следуя инструкциям вашего телефона. 3. Режим сопряжения может длиться до 180 секунд. Если вы пропустите время сопряжения, вам необходимо перезагрузить устройство и выполнить шаги, описанные выше.</p> <p>*Примечание: а). Наушники HAVIT TW959 запоминают ранее подключенные устройства. При включении наушники попытаются повторно подключиться к ранее подключенным устройствам.</p> <p style="text-align: right;">3</p>	<p>б). Наушники HAVIT TW959 потеряют соединение при выходе из зоны действия Bluetooth. Наушники автоматически повторно подключатся, если вы вернетесь в зону действия в течение 3 минут.</p> <p>Выключение гарнитуры Способ 1: Поместите наушники в чехол для зарядки и закройте крышку, наушники автоматически отключатся. Способ 2. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд. Индикатор мигнет белым 3 раза, и наушники выключатся.</p> <p>Ответ на входящий вызов Для ответа на входящий вызов нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике.</p> <p>Завершение вызова Нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике, чтобы завершить текущий звонок.</p> <p>Отклонение входящего вызова Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом наушнике в течение 2 секунд, чтобы отклонить вызов.</p> <p style="text-align: right;">4</p>
<p>Кнопка для голосового помощника Нажмите многофункциональную кнопку на левом наушнике два раза, чтобы активировать голосового помощника.</p> <p>Кнопка для игрового режима (режим с низкой задержкой) Дважды коснитесь правой многофункциональной кнопки, чтобы переключиться между игровым режимом и музыкальным режимом. • Игровой режим: меньшая задержка при передаче звука и эффект виртуального объемного звука. • Музыкальный режим: басовый звук при стабильном соединении</p> <p>Воспроизведение музыки 1. Воспроизведение/пауза: нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике один раз; 2. Нажмите и удерживайте левую многофункциональную кнопку в течение 2 секунд, чтобы переключиться на предыдущий трек 3. Нажмите и удерживайте правую многофункциональную кнопку в течение 2 секунд, чтобы переключиться на следующий трек</p> <p>Зарядка - Чехол Зарядите чехол с помощью кабеля Type-C, подключенного к компьютеру или сетевому зарядному устройству. Индикатор на корпусе чехла мигает белым во время зарядки и горит постоянно, когда аккумулятор полностью заряжен.</p> <p style="text-align: right;">5</p>	<p>- Наушники-вкладыши Положите наушники обратно в зарядный чехол. Наушники начинают заряжаться сразу после закрытия зарядного чехла.</p> <p>Моно-режим (выньте любой наушник и используйте как односторонний Bluetooth-наушник) (Примечание: в одноканальном режиме необходимо извлечь только один наушник из зарядного чехла; если перед подключением вынуть два наушника, то по умолчанию наушники будут использоваться в режиме TWS, а подключение TWS будет реализовано автоматически). 1. Выньте наушник из чехла для зарядки, он автоматически включится и повторно подключится к ранее подключенным устройствам. 2. Во время воспроизведения музыки переключитесь с одного наушника на другой, вынув другой наушник из зарядного чехла. Два наушника соединятся автоматически. Оба наушника автоматически воспроизводят музыку; затем поместите один наушник в зарядный чехол. Процесс переключения завершен. (Примечание: доступен режим совершения и приема вызова) 3. Дополнительные функции см. в режиме TWS.</p> <p style="text-align: right;">6</p>	<p>Восстановление заводских настроек Если наушники перестали сопрягаться между собой или отключаются, восстановите заводские настройки. Дважды нажмите многофункциональную кнопку на обоих наушниках одновременно, когда наушники не подключены, подождите несколько секунд. На правом наушнике индикаторы начнут попеременно мигать белым и оранжевым, а индикатор левого наушника погаснет. Сброс завершен.</p> <p>Характеристики Версия Bluetooth: V5.1 Аккумулятор наушников: 40 мАч * 2 Аккумулятор зарядного чехла: 300 мАч Время проигрывания: около 6-7 часов (при средней громкости) Время разговора: до 5 часов (при средней громкости) Время зарядки: около 1,5 часов (наушники) / 2 часа (чехол) Поддерживаемые профили Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP Динамик: Ø 10мм Частота динамика: 20 Гц-20 кГц Аудиокодек: AAC/SBC Входное напряжение/ток: 5 В постоянного тока/300 мА</p> <p style="text-align: right;">7</p>	<p>Предупреждение 1. Следуйте инструкции по эксплуатации. 2. Входная мощность при зарядке наушников должна быть ниже 5 В/1А, чтобы не допустить перегрева аккумулятора; 3. Рекомендуется хранить и использовать наушники при комнатной температуре. 4. Старайтесь не использовать наушники в дождь, во влажных условиях, рядом с водой. Не погружайте наушники в воду, избегайте контакта с водой. 5. Держите наушники вдали от источников тепла, таких как радиаторы, регуляторы горячего воздуха, плиты или другие приборы, генерирующие тепло. Эксплуатация наушников при очень высокой температуре не рекомендуется. 6. Регулярно очищайте порты гарнитуры: порт зарядного устройства, светодиодный порт, порт микрофона и т.д. 7. Не рекомендуется устанавливать громкость на максимальный уровень на длительное время - это позволит защитить ваш слух и продлить срок службы динамиков гарнитуры. 8. При возникновении любых повреждений гарнитуры просьба обратиться в службу послепродажного обслуживания. Не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно. В противном случае гарантия послепродажного обслуживания аннулируется.</p>  <p style="text-align: right;">www.havit-rus.ru</p> <p style="text-align: right;">8</p>	

Бумага: двойная матовая цветная 128 г. + двусторонняя печать, фальцовка «гармошкой»

Номер цвета: C:0 M:0 Y:0 K:70

Размер: 55x77 мм.