

贝多芬说明书——俄罗斯版

尺寸:85*85mm

材质:128g哑粉纸+过哑油

印刷:单黑+一专

装订方式:折页


字体:中文:思源黑体;英文:Gilroy

realme Buds Air 5 Pro

инструкция


1 Enter pairing mode

Press and hold 3 seconds for pairing.




2 Connect earphones

- Connect phone of realme: Turn on the Bluetooth on phone. Open the headset charging box, put it close to the phone, then follow the personalized pop-up instructions on the screen to operate.
- Connect phone of other brand: Turn on the Bluetooth on phone. Open the headset charging box, put it close to the phone. Then enter Bluetooth settings of mobile phone, search and connect realme Buds Air 5 Pro.
- Restore factory settings: Put the headset in the charging box and open the box cover, press and hold the function key for 10 seconds until the indicator light flashes alternately in white and green, the headset then returns to factory settings.




3 Wear earphones

You can choose the most appropriate ear tips size. (M installed by default)




4 Touch controls




- Touch twice to play or pause music, answer or end a call
- Touch three times to skip forward
- Press and hold 2 seconds on either side to switch noise control modes, decline an incoming call

5 realme Link

For more functions, please go to experience in realme Link App.



6 Overview and packing list



Indicator (open cover without charging)

- ≥ 20% The green light stays on for 3s
- < 20% The red light stays on for 3s

Packing List

Earphone	x 1	Ear tips (M installed by default)	x 6
User Guide	x 1	Type-C charging cable	x 1

7 Basic Parameters

Product name	realme Buds Air 5 Pro
Product model	RMA2120
Bluetooth version	Bluetooth 5.3
Bluetooth protocol	HFP/A2DP/AVRCP
Bluetooth code	SBC, AAC, LDAC
Charging interface	Type-C
music battery life (normal mode)	About 10h (earbuds)
Machine charging time	About 2h
Bluetooth communication distance	≤10m
Working frequency	2402-2480 MHz
Max power rate	< 15dBm


Temperature Description

1. This product contains a battery, if it is not used for a long time, please store it in the environment of 0°C-35°C, and charge the product at least every 3 months to prevent the battery performance from deteriorating.

2. Please use the earphones or charge it in a normal environment (ambient temperature 0°C-45°C, humidity 45%-85%). The earphones can be charged quickly at 15°C -35°C. If the product temperature is not within the safe temperature range, it may cause damage to the earphones and battery performance.


1 Переход в режим сопряжения

Нажмите и удерживайте 3 секунды для сопряжения.




2 Подключение наушников

- Подключение телефона realme: Включите Bluetooth на телефоне. Откройте зарядный бокс, поднесите его к телефону, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы начать работу.
- Подключение телефона другой марки: Включите Bluetooth на телефоне. Откройте зарядный бокс, поднесите его к телефону. Затем зайдите в настройки Bluetooth мобильного телефона, выберите поиск и подключите realme Buds Air 5 Pro.
- Восстановление заводских настроек: Поместите гарнитуру в зарядный бокс и откройте крышку бокса, нажмите и удерживайте функциональную клавишу в течение 10 секунд, пока индикатор не начнет мигать попеременно белым и зеленым. Три раза гарнитура возвращается к заводским настройкам.




3 Ношение наушников

Выберите наиболее подходящий размер амбушур (По умолчанию установлен размер M)




4 Управление касаниями




- Коснитесь дважды для воспроизведения или приостановки музыки, ответа или завершения вызова
- Коснитесь три раза для перехода к следующей композиции
- Нажмите и удерживайте кнопку на одной из сторон в течение 2 секунд, чтобы переключать режимы управления шумом или отклонять входящие вызовы

5 realme Link

Дополнительные функции см. в разделе «Впечатления» приложения realme Link.



6 Обзор и комплект поставки



Индикатор (откройте крышку без зарядки)

- ≥ 20% Зеленый индикатор горит в течение 3 с
- < 20% Красный индикатор горит в течение 3 с

Комплект поставки

Наушники	1 шт.	Амбушеры (по умолчанию установлен размер M)	6 шт.
Руководство пользователя	1 шт.	Кабель для зарядки Type-C	1 шт.

7 Основные характеристики

Наименование изделия	realme Buds Air 5 Pro
Модель изделия	RMA2120
Версия Bluetooth	Bluetooth 5.3
Протокол Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Код Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Интерфейс зарядки	Type-C
Время автономной работы (нормальный режим)	прибл. 10 ч (наушники) прибл. 40 ч (с зарядным футляром)
Время зарядки устройства	прибл. 2 ч
Расстояние связи по Bluetooth	≤10 м
Рабочая частота	2402-2480 МГц
Максимальная громкость	<15 дБ

Информация о температуре

1. Это изделие содержит аккумулятор. Если оно не используется в течение продолжительного периода времени, храните изделие при температуре от 0°C до 35°C и заряжайте его хотя бы раз в 3 месяца, чтобы предотвратить снижение производительности аккумулятора.

2. Используйте зарядные наушники в нормальных условиях (температура окружающей среды от 0 до 45°C, влажность 45%-85%). Быстрая зарядка осуществляется только при температуре от 15 до 35°C. Если температура изделия выходит за допустимый безопасный температурный диапазон, это может привести к повреждению наушников и снижению производительности аккумулятора.

Dare to Leap.