

ZENET

HUMIDIFIER ZET-412



Увлажнитель воздуха ZET-412
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Напряжение 220V Частота 50Hz
Мощность 25W

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из
моделей увлажнителей ZENET.

Уделите несколько минут, чтобы прочитать инструкцию и сохраните её должным образом, чтобы Вы были знакомы с использованием и обслуживанием продукта.

Пожалуйста, обратите внимание


1. Перед использованием продукта убедитесь, что адаптер питания соответствует паспортной табличке.
2. Этот продукт не должен находиться под наблюдением лиц (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными нарушениями или

отсутствием опыта и знаний о его использовании, если только они не находятся под наблюдением кого-либо, кто несет ответственность за их безопасность.


3. Следите, чтобы дети не использовали данный прибор в качестве игрушки.
4. Установите изделие в горизонтальном положении, чтобы предотвратить его падение и повреждение внутренних деталей.
5. Ремонт и модернизацию может производить только квалифицированный персонал в специализированных сервисных центрах.
6. Если вы чистите прибор, перемещаете его или не используете долгое время, сначала вытащите вилку из розетки.
7. Не царапайте, не повреждайте, не сгибайте, не тяните, не перекручивайте, не завязывайте узлы и не оставляйте тяжелые предметы или материалы на шнуре питания. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию и возгоранию.
8. Этот продукт предназначен только для использования в помещении.
9. Не прикасайтесь к прибору мокрыми или влажными руками во избежание поражения электрическим током.
10. Запрещается размещать увлажнитель, в работающем виде, с другими бытовыми приборами. Не ставьте рядом с деревянной мебелью, так как влажный воздух может повредить мебель.
11. Используйте чистую воду температуры ниже 40°C.
12. Никогда не дотрагивайтесь до острого предмета и не чистите его ватным тампоном или щеткой.
13. Во избежание повреждения прибора не сливайте воду и не проливайте ее на увлажнитель.
14. Не используйте прибор без воды в резервуаре.
15. Если во время работы увлажнитель издает необычный шум или запах, немедленно выключите его и отсоедините от сети. Если вам нужно его отремонтировать, его должен обслуживать квалифицированный персонал в специализированных сервисных центрах.
16. При добавлении воды держите руки неподвижными, чтобы избежать соскальзывания резервуара для воды.
17. Отключайте шнур питания при добавлении воды и чистке.
18. Прибор нельзя погружать в воду.
19. Если блок питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогичным специалистом.

Краткое описание компонентов продукта

- ① nozzle
- ② nozzle carrier
- ③ Fog outlet (do not add water here)
- ④ Water tank (add water)
- ⑤ filter
- ⑥ Lever float (positive and negative)
- ⑦ air outlet
- ⑧ aromatherapy trough
- ⑨ water channel
- ⑩ atomizer
- ⑪ float (Water shortage alarm)
- ⑫ base
- ⑬ control panel



Использование



1. Установите прибор горизонтально в подходящем месте. Снимите седло форсунки и добавьте воду комнатной температуры в резервуар для воды (обратите внимание, что это не распылительный порт, «добавляющий воду»), закройте «гнездо форсунки» и подключите прибор к источнику питания 220 В, 50 Гц.
2. Коснитесь кнопки, чтобы запустить устройство или перевести его в режим ожидания; коснитесь кнопки «туман», чтобы настроить интенсивность «тумана» на желаемую передачу; нажмите кнопку таймера, чтобы установить время; нажмите кнопку режима постоянной влажности, чтобы установить желаемую влажность окружающей среды. Когда прибор достигает установленной влажности, она прекращает подавать «туман» и перезапускается, когда машина обнаруживает, что окружающая влажность ниже установленного значения.
3. Когда в резервуаре нет воды, индикатор загорается красным светом, и устройство переходит в режим ожидания. Выключите источник питания или выньте вилку из розетки и добавьте воды в резервуар для воды, как описано в шаге 1.

Внимание

Если резервуар с водой не используется более 24 часов, пожалуйста, слейте воду, очистите бак и залейте свежую воду, перед включением прибора, чтобы бактерии не попали в помещение вместе с увлажнённым воздухом.

Регулярно (раз в неделю) очищайте (резервуар для воды) (раковину-внутреннюю полость прибора) (датчик).

Во время использования прибора отрегулируйте интенсивность работы прибора в виду текущей относительной влажности.

Регулируя количество «тумана», его можно устранить с помощью внутреннего вентилятора.

Уборка и хранение

1. Регулярно очищайте резервуар для воды, раковину (внутреннюю полость прибора), распылитель и другие детали. Перед очисткой убедитесь, что источник питания отключен, а вилка выключена.
2. Если обычная чистка не позволяет удалить мусор из резервуара для воды и раковины, используйте профессиональное средство для удаления накипи и солеотложения, лимонную кислоту или теплую воду смешанную с бытовым уксусом, вылейте ее на место загрязнения, дайте впитаться в течение 5 минут, затем аккуратно почистите щеткой. Чистите поверхность налета щеткой до тех пор, пока не будет удалена накипь (соотношение воды и уксуса составляет 10 мл:1 мл).

3. Чтобы не поцарапать поврежденные детали, не используйте твердые предметы при чистке.
4. Не используйте химические растворители, бензин, полировальный порошок и другие вещества для очистки поверхности прибора. Рекомендуется чистая вода.
5. Всегда заменяйте воду в резервуаре и содержите увлажнитель в чистоте.
6. Если увлажнитель не будет использоваться в течение длительного периода времени, очистите и просушите детали, поместите их в оригинальную упаковку или в сухое место.

Рис. 1

Nozzle - форсунки

nozzle carrier – крепление форсунок

fog outlet (do not add water here) – выход тумана (воду не добавлять)

water tank (add water) – резервуар для воды (добавить воду)

filter - фильтр

lever float (positive and negative) – рычаг поплавка (положительный и отрицательный)

air outlet – отверстие для выпуска воздуха

aromatherapy trough – чаша для ароматических средств

water channel - водный канал

atomizer - распылитель

float (water shortage alarm) - поплавок (индикатор нехватки воды)

base - основание

control panel - панель управления

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора, при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях.

ZENET

HUMIDIFIER ZET-412

