

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Инструкция по сборке» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

**Срок гарантии:** 24 мес. / **Срок эксплуатации:** 36 мес.

**Актуальный список сервисных центров:** <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** ООО «БЮРОКРАТ», 142305, Московская область, город Чехов, улица Угловая, владение 2/1, строение 1, Россия.

Сделано в России.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

**Номер декларации соответствия:** ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.25571/23.

**Срок действия:** с 07.03.2023 по 06.03.2028.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



# Кресло офисное **aceline** Aceline ACST B

## Руководство по эксплуатации







### Назначение устройства

Кресло предназначено для обеспечения удобной и комфортной работы.


### Меры предосторожности

- При доставке в холодное время года (при температуре воздуха ниже 0 °С) в помещение с комнатной температурой, во избежание трещин в пластике и сбоев в работе газпатрона, приступайте к сборке изделия спустя 2 часа.
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 °С и относительной влажности воздуха 60–70 %.
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке.
- Максимальная нагрузка на сиденье не должна превышать 120 кг.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, износ обивочного материала).
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.
- Не вставайте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.
- Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.
- Не превышайте максимально допустимый вес.
- При использовании кресла в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
- Не используйте кресло вблизи от открытого огня.
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

## Инструкция по сборке



## Регулировка кресла



## Технические характеристики

- Модель: Aceline ACCT B.
- Торговая марка: Aceline.
- Ограничение по весу: 120 кг.
- Материал обивки спинки: ткань, сетка.
- Материал обивки сиденья: ткань, сэндвич.
- Материал крестовины: пластик.
- Высота кресла (макс): 985 мм.
- Высота кресла (мин): 890 мм.
- Ширина спинки: 455 мм.
- Высота спинки: 445 мм.
- Глубина кресла: 605 мм.
- Ширина кресла: 580 мм.
- Высота сиденья (макс): 540 мм.
- Высота сиденья (мин): 445 мм.
- Высота подлокотника: 190 мм.
- Ширина сиденья: 480 мм.
- Глубина сиденья: 440 мм.
- Ширина крестовины: 600 мм.
- Вес: 8,3 кг.
- Область применения: бытовое.

**Примечания:** шаг 1. Снять защитный колпачок с газлифта.