

aceline

Руководство
по эксплуатации

Игровой стол
Gamma 001

Содержание

Назначение изделия	4
Меры предосторожности	4
Инструкция по сборке	5
Детали для сборки	6
Необходимые инструменты для сборки	6
Очистка и уход	6
Технические характеристики.....	7
Комплектация	7
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	7
Дополнительная информация	8

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение изделия

Игровой стол предназначен для размещения на нем компьютера и игровой периферии, а также для обеспечения комфортных условий для пользователя.


Меры предосторожности

- Используйте изделие только по его прямому функциональному назначению.
- Не превышайте максимально допустимый вес.
- Не переносите изделие, держась за столешницу.
- Производите сборку изделия только в полном соответствии с прилагаемым руководством по эксплуатации.
- Данное изделие предназначено исключительно для использования в помещении (доме, офисе или схожих условиях).
- Не допускайте контакта изделия с едкими и абразивными веществами. При уходе за мебелью используйте специальные моющие средства. Допускается влажная уборка с последующим удалением влаги.
- Размещайте изделие на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов и источников тепла.
- Не рекомендуется эксплуатировать изделие в условиях крайней влажности и сухости в течение длительного времени, в особенности если такие условия периодически сменяют друг друга. С течением времени это может повлиять на целостность мебели и ее части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещение и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.
- Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие солнца на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик.
- Не ставьте на мебель горячие предметы.
- Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
- Не размещайте мебель вблизи влажных или сырых стен и предметов.
- Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать на ней, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам.
- Сильное тепло или сильный холод, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или ее части.


Инструкция по сборке

Примечания


- Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.
- Места крепежа конфирматов и эксцентриковых стяжек необходимо закрыть пластмассовыми заглушками.



Крепление эксцентриками



Крепление конфирматом



Детали для сборки

1. Стойка	494 × 728 мм	1 шт.
2. Стойка	494 × 728 мм	1 шт.
3. Царга	580 × 820 мм	1 шт.
4. Столешница	1000 × 800 мм	1 шт.
5. Заглушки для конфирматов		4 шт.
6. Гвозди 1,2 × 25		8 шт.
7. Подпятники		4 шт.
8. Конфирмат		4 шт.
9. Ключ для конфирматов		1 шт.
10. Шкант		4 шт.
11. Эксцентриковая стяжка		6 шт.

Необходимые инструменты для сборки

Внимание! Данные инструменты не входят в комплект поставки.

- Отвертка с крестовым шлицем.
- Молоток.

Очистка и уход

- При случайном попадании жидкости необходимо как можно скорее вытереть ее сухой тканью.
- Пыль с поверхности изделия следует удалять сухой мягкой тканью.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.

Технические характеристики

- Модель: Gamma 001.
- Торговая марка: Aceline.
- Максимальная нагрузка: 30 кг.
- Ширина столешницы: 100 см.
- Габариты (Ш × Г × В): 100 × 80 × 75 см.
- Материал: ЛДСП + кромка ПВХ.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Стол.
- Комплект для сборки.
- Вкладыш.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа описаны в разделе «Инструкция по сборке» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.

Дополнительная информация

Изготовитель: ООО «МЕБЕЛЬ-КОМПЛЕКС».

Россия, Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, улица Коминтерна, 3-А.

Сделано в России.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Номер декларации соответствия: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.56850/23.

Срок действия с 11.10.2023 по 10.10.2028 включительно.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline