

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Термогигрометр
НТС-1

Құрылғы мақсаты

Термогигрометр — бұл салыстырмалы ылғалдылық пен ауа температурасын өлшеуге және жазуға қабілетті гигрометр мен термометрдің функцияларын біріктіретін өлшеу құрылғысы.

Сақтық шаралары

- Құрылғының дизайнына ешқандай өзгертулер енгізбеңіз, себебі бұл оны зақымдауы және кепілдіктің күшін жоюы мүмкін.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны құлатпаңыз немесе шайқамаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін құрғақ жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: НТС-1.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Температура көрсеткіштерінің диапазоны (бөлме): -10 °C және +50 °C (+14 °F пен +122 °F).
- Ылғалдылық көрсеткіштерінің диапазоны (үй-жай ішінде): 10% RH – 99% RH.
- Температура бірліктері: °C / °F.
- Қуат көзі: 1,5 В (AAA) × 1.
- Бөлме температурасының максималды және минималды мәндерінің жады.
- Сағат (12 сағаттық және 24 сағаттық формат).
- Дабыл.
- Сағат сайынғы дабыл.
- Жинақталым: термогигрометр, батарея, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдалану

Пайдалануға беру

Қаптаманы ашқаннан кейін батареяны құрылғыдан шығарыңыз, арнайы тығынды шығарып, батареяны құрылғыға қайта орнатыңыз, бөлік қақпағын жабыңыз. Құрылғы автоматты түрде жұмыс істей бастайды.

Функционалды батырмалар

- [MODE] — күн, уақыт және таймерді орнату режимдері арасында ауысу.
- [ADJ] — ағымдағы параметрлерді реттеу.
- [MEMORY] — бұл батырманы басу сақталған максималды/минималды температура мен ылғалдылық көрсеткіштерін көрсетеді. Экранда сақталған мәнді қалпына келтіру үшін MEMORY батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
- [°C / °F] — температура бірлігін таңдау (бұл батырма батарея қақпағының астында орналасқан).

Уақыт пен күнді орнату

- MODE батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
- Минуттарды таңдау үшін ADJ батырмасын басыңыз (сандарды жылдам өзгерту үшін ұзақ басыңыз), содан кейін растау үшін MODE батырмасын басыңыз.
- Сағат, айды және күнді дәл осылай орнатыңыз.

Оятқыш орнату

- Уақытты орнату режимінде сағаттар мен минуттар арасында «:» таңбасы жыпылықтаған кезде, оятқышты орнату режиміне өту үшін MODE батырмасын бір рет басыңыз, «:» таңбасы жыпылықтауын тоқтатады.
- Оятқыш уақытын орнату үшін MODE батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.

- Уақытты орнатқаннан кейін дабылды қосу/өшіру үшін ADJ батырмасын басыңыз (дабыл қосулы кезде дисплейде «AL» көрсетіледі) және сағаттық дабыл функциясы (функция қосулы кезде дисплейде «•») көрсетіледі).

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі.

- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Құрылғымен бірге берілген батареялардың жарамдылық мерзімі аяқталғанда, оларды басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Қалдықтарды бақылаусыз тастау нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиянның алдын алу үшін құрылғы мен батареяларды қоқысты жоюдың жергілікті ережелеріне сәйкес тастау керек.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.
Кепілдік мерзімі: 12 ай. Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Чирмэн Тэкнолоджи Ко., Лтд.
4 қабат, С корпусы, Хуэйсинь өнеркәсіптік паркі, Чунцин тас жолы, Хэпин Комьонити, Фуюн көшесі, Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.
Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.



aceline