

Электронный блокнот Aceline NK-1, NK-2, NK-3

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Aceline». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электронный блокнот — это устройство, позволяющее создавать рисунки на поверхности экрана с помощью стилуса, входящего в комплект. Стереть нарисованное можно нажатием на кнопку, расположенную на планшете.


Технические характеристики

- Модель: NK-1, NK-2, NK-3.
- Диагональ экрана: 8.5"
- Способ ввода: перьевой.
- Размер рабочей области: 175x122 мм.
- Количество кнопок: 1 шт.
- Вес устройства: 140 г.

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Избегайте быстрого изменения температуры, а также температуры выше 40 °C или ниже 0 °C.
- Избегайте длительного воздействия ультрафиолетового света, пыли и влажности.
- Не допускайте погружения или контакта с какой-либо жидкостью.
- Не касайтесь экрана острыми или липкими предметами во избежание его повреждения.
- Не роняйте устройство.
- Для очистки устройства используйте сухую ткань.
- Не разбирайте устройство.
- Если устройство не работает, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.
- Если при нажатии кнопки очистки экран не очищается - смените батарейку.
- Не используйте разряженные или неподходящие батареи, так как это может привести к поломке устройства.

Схема и использование устройства



1. Кнопка очистки: нажмите, чтобы очистить содержимое экрана.
2. Рабочая область.
3. Стилус для работы в блокноте.
4. Батарейный отсек.
5. Переключатель блокировки: используйте для блокировки кнопки очистки экрана.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Боцзюй Фотозлектрик Тэкнолоджи Ко., Лтд.
5/Е, Здание 3, Промпарк Синьди, Первая Промзона, Танся, г. Дунгуань,
пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>