

**aceline**

Руководство  
по эксплуатации

---

Триммер для носа и ушей  
NT-01WP

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


## Назначение устройства

Данное устройство предназначено для точечного удаления нежелательных волос в носу и ушах.

## Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается опускать устройство в воду или промывать под струей воды.
- Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект поставки.
- При удалении волос из носа и ушей не вставляйте устройство в ноздри или уши дальше, чем на расстояние верхних вращающихся лезвий.
- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Во время эксплуатации не нажимайте сильно на устройство.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.

## Схема устройства



1. Корпус.
2. Защитная крышка.
3. Вращающиеся лезвия для удаления волос.
4. Кнопка включения/выключения.
5. Отсек для батареи.
6. Крышка отсека для батарей.
7. Щеточка для чистки.

## Технические характеристики

- Модель: NT-01WP.
- Торговая марка: Aceline.
- Питание: 1 батарея типа AA LR6.
- Мощность: 1 Вт.

- Материал лезвия: нержавеющая сталь.
- Вес нетто: 0,05 кг.
- Область применения: бытовое.

## Установка батарей

1. Питание устройства обеспечивается при помощи 1 батареи типа AA LR6 (в комплект не входит).
2. Откройте отсек для батареи, повернув его крышку против часовой стрелки.
3. Установите батарею, соблюдая полярность.
4. Закройте отсек для батареи, повернув крышку по часовой стрелке.

## Инструкция по эксплуатации

- Перед использованием триммера убедитесь, что насадка с лезвием установлена правильно.
- Включите устройство, нажав на кнопку включения/выключения, и осторожно вставьте насадку с лезвиями в ноздрю или ушную раковину для удаления волос.
- По окончании процедуры выключите устройство.

## Чистка и уход

- Перед началом чистки устройства убедитесь, что оно выключено.
- Чистку устройства производите только при помощи влажной ткани. Не применяйте для чистки жидкости.
- Храните устройство в сухом прохладном месте.
- Если устройство не используется длительное время, извлеките элемент питания.

## Чистка насадки

- Снимите насадку с корпуса, повернув ее против часовой стрелки.
- Удалите волосы с помощью специальной щеточки (7), входящей в комплект.
- Установите насадку на корпус, повернув ее по часовой стрелке до щелчка.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Нинбо Нью Яньжунь Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.

Восток шоссе Чжаншу 202, Сидянь, Нинхай, Нинбо, Китай.

Сделано в Китае.

**Manufacturer:** NINGBO NEW YANRUN ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.

No.202 East of Zhangshu Road, Xidian, Ninghai, Ningbo, China.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

**Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).**

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг) /

Тауар жасалған күні (аа.жжжж): \_\_\_\_\_ V.3

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**aceline**