

aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық Зарядтау құрылғысы Aceline OBS C10, C20, CE20, CE24

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Зарядтау құрылғысы айнымалы ток көзінен сыйысымды литий-ионды батарея жинақтарын зарядтауға арналған.

Сақтық шаралары

- Барлық қауіпсіздік ескертулері мен нұсқауларын оқыңыз. Барлық нұсқаулар мен нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы тек тұрмыста пайдалануға арналған. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Зарядтау құрылғысын қызуға, отқа немесе температурасы 60 °C-тан жоғары ортаға шығармаңыз.
- Айнымалы ток зарядтау құрылғысын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз. Зарядтау құрылғысына су түссе, электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Зарядтау құрылғысын тазаламас бұрын оның желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Зарядтау құрылғысын бөлшектемеңіз, түсірмеңіз немесе шайқамаңыз.
- Қолданбаған кезде зарядтау құрылғысын электр розеткасынан ажыратыңыз.
- Корпустың, қуат көзінің, айнымалы ток адаптерінің немесе кәбілдің зақымдалу белгілері болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Құрылғыны сымнан тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды құрылғының айналасына майыстырмаңыз немесе орамаңыз.
- Қолданар алдында әрқашан зарядтау құрылғысын, кәбілді және ашаны тексеріңіз. Зарядтау құрылғысы ақаулы болса, қолданбаңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған.
- Зарядтау құрылғысының осы үлгісін олардың сипаттамаларына сәйкес келмейтін батареяларды зарядтау үшін пайдаланбаңыз.
- Зақымдалған батареяларды осы зарядтағышпен зарядтамаңыз.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	C10	C20	CE20	CE24
Кіріс кернеуі	220–240 В			
Ағымдағы күш	1 А	2 А	2 А	2,4 А
Қорғау дәрежесі	IPX0			
Электр тогының соғуынан қорғаныс класы	II			

Пайдалану

Аккумуляторды зарядтау

Құрылғыны зарядтау үшін қуат кәбілін батарея қосқышына қосыңыз, содан кейін зарядтау құрылғысының ашасын электр желісіне қосыңыз.



Индикатор қызыл болып жанады — аккумулятор зарядталып жатыр.
Индикатор жасыл болып жанады — аккумулятор зарядталған.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Жабдықты қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін дұрыс пайдаланбау үшін оны пайдаланудан шығарып, кейіннен федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықты тиісті жинау орнына қайтару керек. Бұл өнімді дұрыс кәдеге жарату арқылы сіз табиғи ресурстарды сақтауға және қоршаған ортаға және адам денсаулығына дұрыс емес өңдеуден болуы мүмкін зиянның алдын алуға көмектесесіз. Осы өнімді жинау және жою орындары туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті әкімдікке немесе тұрмыстық қалдықтарды жинайтын компанияға хабарласыңыз.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юнкан Жуньта Пауэр Тулз Ко., Лтд.

№289 Линши тас жолы, Чэнси өндірістік аймағы, Юнкан қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

