

**aceline**

Руководство  
по эксплуатации

---

Офисный стол  
Standart 100



# **Назначение устройства**

Офисный стол предназначен для обеспечения комфортных условий работы.

## **Меры предосторожности**

- Используйте изделие только по его прямому функциональному назначению.
- Не превышайте максимально допустимый вес.
- Производите сборку изделия только в полном соответствии с прилагаемым руководством по эксплуатации. Несмотря на то, что изделие может быть собрано непрофессионалом, в случае малейших сомнений в своих силах обратитесь к специалистам-сборщикам мебели.
- Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.
- Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или ее части.
- Мебель не должна располагаться на расстоянии менее одного метра от источников тепла и нагревательных приборов.
- Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, горячая посуда и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).
- Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и ее части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.
- Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.
- Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.
- Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений и подтягивать их при необходимости.
- Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров.
- Пыль с поверхности изделия следует удалять сухой мягкой тканью.

## **Технические характеристики**





- Модель: Standart 100.
- Торговая марка: Aceline.
- Ширина столешницы: 100 см.
- Толщина столешницы: 16 мм.
- Максимальная нагрузка: 30 кг.
- Материал изготовления: ЛДСП, облицованный кромкой ПВХ.
- Направляющие ящиков: роликовые.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация



- Комплект для сборки.
- Руководство по эксплуатации.

## Инструкция по сборке

1. Стойка	734 × 490 мм	1 шт.
2. Стойка	734 × 490 мм	1 шт.
3. Стойка	734 × 490 мм	1 шт.
4. Царга	642 × 200 мм	1 шт.
5. Дно	305 × 471 мм	1 шт.
6. Цоколь	305 × 70 мм	1 шт.
7. Полка съемная	299 × 471 мм	1 шт.
8. Столешница	1000 × 500 мм	1 шт.
9. Бок ящика	400 × 60 мм	2 шт.
10. Бок ящика	400 × 60 мм	2 шт.
11. Стенка ящика	584 × 60 мм	1 шт.
12. Стенка ящика	247 × 60 мм	1 шт.
13. Фасад	636 × 94 мм	1 шт.
14. Фасад	299 × 94 мм	1 шт.
15. Фасад	299 × 560 мм	1 шт.
16. Дно ящика	614 × 399 мм	1 шт.
17. Дно ящика	277 × 399 мм	1 шт.
18. Стенка задняя	662 × 333 мм	1 шт.
19. Заглушки для конфирматов		14 шт.
20. Гвозди 1,2 × 25 мм		50 шт.
21. Подпятники		6 шт.
22. Конфирмат		14 шт.
23. Ключ для конфирматов		1 шт.

24. Эксцентриковая стяжка в комплекте		10 шт.
25. Шуруп 3,5 × 16 мм		28 шт.
26. Суппорт дна ящика		3 шт.
27. Шкант мебельный 8 × 30 мм		6 шт.
28. Петля для дверей		2 шт.
29. Планка для петли		2 шт.
30. Полкодержатель		4 шт.
31. Направляющие для ящиков		2 шт.

## Необходимые для сборки инструменты




**Примечание:** инструменты не входят в комплект поставки.


## Примечания

- Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.
- После сборки стола устанавливаем выдвижные ящики. Места крепежа конфирматов и эксцентриковых стяжек необходимо закрыть пластмассовыми заглушками.

## Крепление эксцентриками



## Крепление конфирматом



## **Уход за мебелью**

- Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.).
- Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования развалов, пятен и повреждений покрытия мебели или ее частей.
- В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые должны подходить под тип покрытия Вашего изделия.

## **Устранение запаха**

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать изделие тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3–4 раза в день.

# **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Инструкция по сборке» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °C до 25 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** ООО «МЕБЕЛЬ-КОМПЛЕКС».

Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, улица Коминтерна, 3-А, Россия.

Сделано в России.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Номер декларации соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.56850/23

Срок действия: с 11.10.2023 по 10.10.2028

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



**Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:**

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, иностранных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





aceline