

**aceline**

Руководство  
по эксплуатации

---

TWS гарнитура  
AIR X-1



# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

TWS гарнитура оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth и предназначена для прослушивания музыки.

## Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

## Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


## Технические характеристики

- Модель: AIR X-1.
- Торговая марка: Aceline.
- Напряжение питания: 3,7 В.
- Bluetooth:
  - Версия: 5.3.
  - Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1 .
  - Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
  - Мощность передатчика: < 10 мВт.
- Кодеки: SBS, AAC.
- Микрофон: есть.
- Количество динамиков: 2.
- Сопротивление:  $32 \pm 15\%$  Ом.
- Чувствительность наушников:  $108 \pm 3$  дБ.
- Батарея кейса: Li-ion, 230 мА·ч.
- Батарея наушников: Li-ion, 30 мА·ч.
- Время работы наушников: до 7,9 часов.
- Время зарядки гарнитуры: 1 час.
- Разъем для зарядки: Lightning.
- Длина зарядного кабеля: 1 м.
- Степень защиты от влаги: IPX4.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Устройство.
- Адаптер питания.
- Сменные амбушюры (3 пары).
- Руководство по эксплуатации.

## Схема устройства



1. Зарядный кейс.
2. Индикатор заряда.
3. Разъем для зарядки.
4. Функциональная кнопка.
5. Амбушюра.
6. Сенсор.
7. Зарядные контакты.
8. Микрофон.

# Инструкция по эксплуатации

## Зарядка

- Во время зарядки кейса: индикатор заряда на кейсе горит оранжевым в течение 8 секунд и гаснет.
- Кейс полностью заряжен: индикатор заряда на кейсе горит зеленым в течение 5–8 секунд и гаснет.
- Во время зарядки наушников: индикатор заряда горит зеленым в течение 5 секунд и гаснет.
- Заряжайте кейс и наушники хотя бы раз в месяц.



## Эксплуатация

1. Откройте кейс. Наушники включатся автоматически и начнут сопряжение.
2. Включите Bluetooth на устройстве, к которому необходимо подключить наушники.
3. Расположите наушники рядом с этим устройством.
4. Для подключения выберите в списке наушники Aceline Air X.
5. По окончании использования положите наушники обратно в кейс и закройте его. Наушники выключатся автоматически. Кейс автоматически начнет их заряжать.

**Примечание:** если не подключить наушники в течение 5 минут, они выключатся автоматически.

## Функции

- Включение/отключение: удерживайте сенсоры обоих наушников в течение 5 секунд.
- Принять/сбросить вызов; воспроизведение/пауза: нажмите 1 раз на сенсоры обоих наушников.
- Отклонить вызов: удерживайте сенсоры обоих наушников в течение 2 секунд.
- Включение/выключение обнаружения уха: нажмите на сенсоры обоих наушников 4 раза.
- Сброс: нажмите на сенсоры обоих наушников 6 раз.
- Предыдущий трек: дважды нажмите на сенсор левого наушника.
- Следующий трек: дважды нажмите на сенсор правого наушника.
- Увеличить громкость: трижды нажмите на сенсор левого наушника.



- Уменьшить громкость: трижды нажмите на сенсор правого наушника.
- Голосовой помощник: нажмите и удерживайте левый сенсор в течение 3 секунд.
- Прозрачный режим / шумоподавление / обычный режим: нажмите и удерживайте правый сенсор в течение 3 секунд.

## Возможные проблемы и их решение

- Наушники не включаются автоматически.
  - Убедитесь, что наушники заряжены (должно пройти больше 1 часа после того, как наушники были помещены в заряженный кейс).
- Звук есть только в одном наушнике, или не удается провести сопряжение:
  - Убедитесь, что оба наушника заряжены и включаются.
  - Проверьте, может ли один наушник подключиться к другому устройству по Bluetooth.
  - Удалите Ваши наушники из списка подключений Bluetooth. Положите оба наушника в кейс и проведите повторное подключение, как указано в разделе «Эксплуатация» данного руководства.
- Устройство не может обнаружить наушники:
  - Убедитесь, что оба наушника включены.
  - Проверьте, не подключены ли наушники к другому устройству.
  - Удалите Ваши наушники из списка подключений Bluetooth. Положите оба наушника в кейс и проведите повторное подключение, как указано в разделе «Эксплуатация» данного руководства.
- Наушники зависают или отключаются во время разговора или прослушивания музыки:
  - Низкий заряд батареи. Зарядите кейс и наушники.
  - Убедитесь, что наушники находятся на достаточно близком расстоянии от устройства (не более 10 м).
  - Убедитесь, что между наушниками и устройством, к которому они подключаются, нет таких препятствий, как стены или железные двери.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Сивей Электроникс Ко., Лтд.

Каб. 301, зд. №1, №102, шоссе Фэнпин, Фэнган, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

**Manufacturer:** Seaway Electronics Co., Ltd.

Room 301, No.1 Building, No.102, Fengping Road, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.2



# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



**aceline**