

# BLADE

MECHANICAL GAMING KEYBOARD





# Клавиатура проводная ARDOR GAMING Blade

## Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель! Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

## Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

## Технические характеристики

- Модель: AG-FL-B104Blue-B
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- RGB-подсветка с возможностью детальной настройки с помощью ПО
- Общее количество кнопок: 104
- Переключатель: Kailh Red
- Технология Anti-ghosting
- Ресурс переключателя: 70 миллионов нажатий
- 14 режимов подсветки + 1 пользовательский
- Интерфейс подключения: USB-кабель 1,8 м, в оплетке
- Напряжение и сила тока: 5 В; 0,35 А
- PBT кейкапы
- Стабилизаторы FL.CMMK
- Шумоизоляция
- Материал основания: алюминий + пластик
- Габариты клавиатуры: 435 x 127 x 37 мм
- Совместимость: Windows

## Комплектация

- Клавиатура
- Пуллер для клавиш
- Руководство по эксплуатации
- Стикеры

## Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

## Расшифровка сокращенных названий клавиш

**DEL:** Delete

**PD:** Page Down

**SCRK:** Scroll Lock

**NUM:** Num Lock

**INS:** Insert

**PRTSC:** Print Screen

**PU:** Page Up

**PB:** Pause/Break

## Комбинации клавиш

FN + F1	Запуск Windows Media Player
FN + F2	Уменьшение громкости звука
FN + F3	Увеличение громкости звука
FN + F4	Отключение звука
FN + F5	Остановка воспроизведения
FN + F6	Предыдущая дорожка
FN + F7	Воспроизведение / пауза
FN + F8	Следующая дорожка
FN + F9	Почта
FN + F10	Запуск браузера
FN + F11	Калькулятор
FN + F12	Блокировка всех клавиш
FN + стрелка влево / вправо	Регулирование скорости перехода подсветки (медленнее / быстрее, соответственно)
FN + стрелка вниз / вверх	Регулирование яркости подсветки (тусклее / ярче, соответственно)
FN + INS	Переключение интерактивных режимов подсветки
FN + PU	Подсветка с чередующимися цветами
FN + PD	Изменение направления перехода подсветки
FN + DEL	Переключение RGB-режимов подсветки
FN + NM	Пульсирующий режим подсветки
FN + END	Пользовательский режим подсветки (DIY)
FN + BACKSPACE	Редактирование пользовательского режима подсветки (DIY)
FN + PS	Возврат к RGB-режиму из любого другого
FN + SL	Переключение главного цвета подсветки
FN + PB	Переключение второстепенного цвета подсветки
FN + ✓	Блокировка клавиши Windows
FN + ESC	Удерживайте 5 секунд для сброса к заводским настройкам

## Режим выборочной подсветки клавиш (Design It Yourself)

Вы можете создать собственный режим и самостоятельно выбрать, какие клавиши будут подсвечиваться.

1. Для входа в режим пользовательской подсветки нажмите **FN+END (DIY)**, клавиши будут не подсвечены.
2. Нажмите **FN+Backspace (DIY)**, чтобы начать редактирование, 3 световых индикатора в правом верхнем углу начнут быстро мигать.
3. Далее все клавиши, которые Вы нажмете, будут постоянно подсвечиваться. Каждое повторное нажатие клавиши будет изменять ее цвет (после 11 последовательных нажатий подсветка клавиши отключится).
4. Нажмите **FN+Backspace (DIY)**, чтобы сохранить созданный режим.
5. Нажмите **FN+END (DIY)**, чтобы посмотреть / использовать созданный Вами режим.
6. Для того чтобы удалить пользовательский режим, удерживайте **FN+ESC** в течение 5 секунд, когда режим **DIY** активен. Клавиатура вернется к заводским настройкам, и Вы сможете настроить пользовательский режим снова.

# Персонализация подсветки

## Интерактивные режимы подсветки

- Нажмите **FN+INS** для перехода в данный режим.
- Устройство имеет 6 типов интерактивной подсветки (переключайте типы подсветки при помощи **(FN+INS)**).
- Вы можете изменять основной цвет (**FN+SL**) и второстепенный цвет (**FN+PB**) интерактивной подсветки.

## Режимы RGB-подсветки

- Нажмите **FN+DEL** для перехода в данный режим.
- Устройство имеет 4 типа RGB-подсветки (переключайте типы подсветки при помощи **FN+DEL**).
- Вы можете изменять основной (**FN+SL**) и второстепенный (**FN+PB**) цвета RGB-подсветки, а также ее направление (**FN+PD**).
- Чтобы вернуться к однотонному цвету второстепенной RGB-подсветки, нажмите **FN+PS**.

## Пульсирующие режимы подсветки

- Нажмите **FN+HM** для перехода в данный режим.
- Устройство имеет 2 типа пульсирующей подсветки.
- Для активации одноцветной пульсирующей подсветки нажмите **FN+PB** (нажимайте **FN+PB**, чтобы изменять цвет).
- Для возврата к пульсирующей RGB-подсветке нажмите **FN+PS**.

## Режимы статичной подсветки

- Нажмите **FN+PU** для перехода в данный режим.
- Устройство имеет 2 типа постоянной подсветки.
- Для активации одноцветной постоянной подсветки нажмите **FN+PB** (нажимайте **FN+PB**, чтобы изменять цвет).
- Для возврата к постоянной RGB-подсветке нажмите **FN+PS**.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

**Срок гарантии:** 24 мес.

**Срок эксплуатации:** 36 мес.

**Актуальный список сервисных центров по адресу:** [www.dns-shop.ru/service-center](http://www.dns-shop.ru/service-center)

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** FL ESPORTS ELECTRONICS CO., LTD.

Building B, Wangwuzhou Industrial Zone, Shilong Town, Dongguan City, Guangdong, China.

**Изготовитель:** ЭфЭл Эспортс Электроникс Ко., Лтд.

Эд. В, промзона Ванчжоу, Шилун, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостока, 155 к.3 оф.5.

**Адрес электронной почты:** [dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com](mailto:dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com)

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** [atlas.llc@mail.dlogistix.com](mailto:atlas.llc@mail.dlogistix.com)

## Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления. Фактический интерфейс изделия может отличаться от представленного в данном руководстве.



