

# CAPE

*WIRED HEADPHONES*





# Сымды құлаққаптар

## ARDOR GAMING Carbon

### Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы! Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді геймерлерге арналған керек-жарақтараңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

### Құрылғы мақсаты

Құлаққаптар — музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған құрылғы.

### Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін құлаққапты қауіпсіз дыбыс деңгейінде қолданыңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.


### Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: ZGH30
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Жиілік диапазоны 20–20000 Гц
- Амбушюралардың диаметрі: 100 мм
- Сәулелендіргіш мембранасының диаметрі: 50 мм
- Кәбілдің ұзындығы: 2 м
- Микрофон: бар
- Қосылым қосқышы: USB
- Қарсылық: 32 Ом
- Сезімталдық: 112 дБ
- Қолдану саласы: тұрмыстық

### Жинақталым

- Құрылғы
- Микрофон
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

## Құрылғы схемасы



1. Жүген
2. Амбушюралар
3. Қуат кәбілі
4. Микрофон
5. Дыбыс деңгейін реттеу батырмалары
6. Микрофонды қосу/өшіру батырмасы
7. Ойнатуды кідірту батырмасы
8. Микрофонның шуды болдырмауды қосу/өшіру батырмасы

## Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Құлаққаптың қуат кәбілінің ашасын компьютердің USB қосқышына қосыңыз. Құрылғыны компьютер таныған кезде ол автоматты түрде жұмыс істей бастайды.
2. Құлаққаптар мен микрофонның орнын реттеңіз (микрофон ауызға қарама-қарсы болуы керек).
3. Басқару пультііндегі реттеу батырмалары арқылы қажетті дыбыс деңгейін реттеңіз.
4. Қажет болса, тиісті батырмаларды басу арқылы микрофонды және микрофонның шуды болдырмауын қосыңыз. Шуды болдырмау қосылы кезде, басқару пультііндегі индикаторы қызыл түспен жанады, ал өшірілген кезде — көк түспен жанады. Шуды болдырмау әдепкі бойынша өшірілген.

### Егер құрылғыны компьютер танымаса, дыбыс ойнатылмайды немесе дұрыс ойнатылмайды:

- Құлаққап істікшесінің USB қосқышына мықтап салынғанын тексеріңіз.
- Егер істікше мықтап салынған болса, бірақ индикатор жанбаса, бұл USB портының дұрыс жұмыс істемеуін немесе оның қуатының жоқтығын көрсетуі мүмкін.
- Егер істікше мықтап салынса және индикатор жанып тұрса, онда мәселе сіздің ДК-де. Аудио жабдықты қосу параметрлерін реттеңіз (орнату тәртібі ОЖ-ға байланысты өзгереді), компьютерді қайта іске қосыңыз және құрылғыны қайта қосып көріңіз.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорындан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсізсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** ДУН ГУАНЬ ФЭН ЖУЙ ЭЛЕКТРОНИКС ТЭКНОЛОДЖИ КО. ЛТД.

№25, Маань тас жолы, Шуйвэй өнеркәсіптік аймағы, Шуйвэй ауыл тобы, Танцзяо а., Чашань, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Электронды пошта мекен-жайы:** [info@dns-shop.kz](mailto:info@dns-shop.kz)

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі сапаны жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



