

KUSARIGAMA

WIRELESS KEYBOARD



Сымсыз пернетақта

ARDOR GAMING Kusarigama

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы! Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызды толығымен бөлеседі, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді ойыншыларға арналған аксессуарларымызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер!

Құрылғы мақсаты

Пернетақта — теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: AG-ZD-83GT-HS-W
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Қуат параметрлері: 5 В – 350 мА
- Аккумулятор сыйымдылығы: 4000 мА·сағ
- БЖ көмегімен егжей-тегжейлі теңшеу мүмкіндігі бар RGB жарықтандыру
- 15 жарықтандыру режимі
- Пернелердің жалпы саны: 83
- Қосқыштар: Gateron Mint
- Anti-Ghosting технологиясы
- Басу ресурсы: 80 миллионға дейін басу
- USB кәбілі: 1,8 м, өрілген
- Пернетақта материалы: ABS-пластик
- Үйлесімділік: Windows
- Пернетақта өлшемдері: 323 × 133 × 43,5 мм
- Салмағы: 843 г

Жинақталым

- Пернетақта
- USB кәбілі
- 5 қосымша кейкап
- Кейкаптарға арналған пуллер
- 4 қосымша Ardor GAMING қосқыштары
- 4 қосымша Gateron mint қосқыштары
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сымсыз таратқыштардың сипаттамалары

	2.4G сымсыз режимі	Сымсыз Bluetooth режимі
Сымсыз таратқыш стандарты	IEEE 802.15.4	IEEE 802.15.1
Жұмыс жиілігінің диапазоны	2402–2480 МГц	2402–2480 МГц
Таратқыш қуаты	0 дБм	0 дБм






Сақтық шаралары

- Құрылғының дизайнына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Қысқартылған перне атауларының мағынасын ашу

- PS: Print Screen
- SL: Scroll Lock
- HM: Home
- DEL: Delete
- PU: Page Up
- PD: Page Down
- INS: Insert

Пернелер тіркесімдері

FN + 1	Bluetooth 1 профілі
FN + 2	Bluetooth 2 профілі
FN + 3	Bluetooth 3 профілі
FN + 4	2.4G режимі
FN + F9	Дыбыс деңгейін төмендету
FN + F10	Дыбыс деңгейін арттыру
FN + F11	Дыбысты өшіру
FN + F12	Пернелерді құлыптау
FN + 	Windows пернесін құлыптау
FN + PS	Жарық режимдері арасында ауысу
FN + SL	Жарық түстері арасында ауысу
FN + 	Жарықтың жарықтығын арттыру
FN + 	Жарықтың жарықтығын азайту
FN + 	Жарық жылдамдығын азайту
FN + 	Жарық жылдамдығын арттыру
FN + W	Көрсеткі пернелерін WASD пернелеріне ауыстыру
FN + ESC	Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін 5 секунд ұстап тұрыңыз
FN + X	LED жарықты қосу/өшіру
FN + HM	END пернесін эмуляциялау
FN + DEL	INS пернесін эмуляциялау
FN + PU	Pause/Break пернесін эмуляциялау


Айналымы реттегіш

Басқару панелі пернетақтаның жоғарғы жағында, ESC пернесінің оң жағында орналасқан және дыбыс деңгейін басқаруға арналған:


- дыбыс деңгейін жоғарылату үшін реттегішті жоғары бұраңыз;
- дыбыс деңгейін төмендету үшін реттегішті төмен бұраңыз.

Сымды және сымсыз режимдерде пернетақтаны қосу

Сымды режим

1. Пернетақтаны сымды режимде пайдалану үшін оның артқы жағындағы қуат қосқышын **I** күйіне, ал режим қосқышын  күйге ауыстырыңыз.
2. Пернетақтаны компьютердің USB портына кәбіл арқылы қосыңыз.
3. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
4. Құрылғы пайдалануға дайын.

2.4G режимі

1. Пернетақтамен бірге келген 2.4 G қабылдағышты компьютердің USB портына қосыңыз. Қуат қосқышын **I** күйіне, ал режим қосқышын  күйге ауыстырыңыз.
2. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

Bluetooth режимі

1. Қуат қосқышын **I** күйіне, ал режим қосқышын **BT** күйіне ауыстырыңыз.
2. Пернетақтаны қосқыңыз келетін құрылғыда Bluetooth қосыңыз. Қосылуға болатын құрылғылар тізімінен «Kus-agigama» атауын тауып, жұптастырыңыз.

Бұл пернетақта пернелер тіркесімін басу арқылы қосылған үш құрылғы арасында жылдам ауысу режимін қолдайды:

- FN + 1 — бірінші Bluetooth профилін пайдалану.
- FN + 2 — екінші Bluetooth профилін пайдалану.
- FN + 3 — үшінші Bluetooth профилін пайдалану.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Өндіруші: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

В ғим., №60, Чжуан Вилэдж тас жолы, Синьэр өнеркәсіп паркі, Синьцяо көш., Баоань ауд., Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КА-ЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі және оның сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Өнімнің нақты интерфейсі осы Нұсқа-улықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

