

Клавиатура проводная Black Sword Rainbow

DEXP

Руководство по эксплуатации

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

Характеристики

- Модель: Black Sword Rainbow.
- Тип: игровая клавиатура.
- Механизм клавиш: механика.
- Переключатель: Outemu Red до 50 миллионов нажатий.
- Общее количество клавиш: 104.
- Технология Anti-Ghosting.
- Подсветка Rainbow.
- Интерфейс подключения: кабель USB, 1.75 м.
- Совместимость: Windows, Linux.
- Габариты клавиатуры: 440*135*35 мм.
- Вес: 862 г.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Расшифровка сокращённых названий клавиш*

Ps: Print Screen

Pb: Pause/Break

Sl: Scroll Lock

Ins: Insert

Pu: Page Up

Hm: Home

Del: Delete

Num: Num Lock

Pd: Page Down

*Присутствуют не во всех моделях линейки DEXP.

Переключение типов подсветки клавиш



Нажимайте FN + INS для переключения режимов подсветки.

Нажимайте FN + 1-6 для переключения между игровыми режимами подсветки.

Нажимайте FN + влево/вправо для изменения скорости подсветки.

Нажимайте FN + вверх/вниз для изменения яркости подсветки.

Блокировка клавиши Windows

Нажмите FN + , чтобы заблокировать клавишу WINDOWS () при необходимости, и повторите нажатие, чтобы разблокировать её.

Комбинации клавиш

FN + F1	Открыть «Мой компьютер»
FN + F2	Поиск
FN + F3	Калькулятор
FN + F4	Проигрыватель
FN + F5	Предыдущий трек
FN + F6	Следующий трек
FN + F7	Воспроизведение / пауза
FN + F8	Остановить воспроизведение
FN + F9	Без звука
FN + F10	Громкость -
FN + F11	Громкость +
FN + F12	Заблокировать клавиши клавиатуры
FN + ↑	Яркость подсветки +
FN + ↓	Яркость подсветки -
FN + ←	Скорость подсветки -
FN + →	Скорость подсветки +
FN + W	Замена функционала клавиш W, S, A, D и ↑, ↓, ←, →
FN + Ins	Смена режимов подсветки

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Зд. В, №60, шоссе Чжун Вилэдж, промпарк Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям TP TC (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.