Руководство по эксплуатации

Док-станция НА133



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

HDD/SSD док-станция – отличное решение для чтения, копирования и записи информации на жесткий диск. Интерфейс USB 3.0 позволяет получить скорость передачи данных до 5 Гбит/с.

Инструкция по установке

- 1. Подключите устройство к источнику питания.
- 2. Подключите кабель к USB порту на ПК.
- 3. Вставьте жесткий диск в корпус док-станции.
- 4. Включите устройство, используя переключатель «ON/OFF».
- 5. Подключенный жесткий диск появится в списке дисков на Вашем компьютере. Вы можете использовать его как обычный встроенный жесткий диск.

Примечания:

- Жесткий диск следует отформатировать перед началом использования.
- Не отсоединяйте устройство, если индикатор чтения/записи информации включен или мигает. Дождитесь, пока индикатор погаснет прежде, чем отключить устройство от компьютера.
- Операционные системы Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 поддерживают устройство без установки драйвера. Если на вашем ПК установлена операционная система Windows 98, вам потребуется запустить программу для установки драйвера. Windows XP не поддерживает жесткие диски объемом более 2 ТБ.

Клонирование жесткого диска

- 1. Убедитесь, что устройство отключено от ПК.
- 2. Вставьте жесткие диски в слоты. В слот Source вставьте жесткий диск, который Вы хотите клонировать. В слот Target вставьте жесткий диск, на который будет записана копия диска из слота Source.
- 3. Нажмите и держите кнопку копирования в течение 3 секунд. Загорится LED-индикатор.
- 4. Нажмите кнопку еще раз. Операция клонирования начнется. LED-индикаторы будут отображать процесс клонирования.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев. **Срок эксплуатации:** 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Изготовитель: АТАТЭК ИНДАСТРИ ЛИМИТЕД.

Эт. 7, зд. 2, промпарк Тунху Интэллиджент Мэньюфэкчеринг, д. Ингуан, Лилинь, зона высоких технологий Чжункай, г. Хуэйчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России: ООО "ДНС ЛОДЖИСТИК",

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Сделано в Китае.

Спецификации, информация о продукте, его внешний вид, комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

T	/ \ .	11/	<i>a</i> ·	`
Іовар изготовлен (.MM.FFFF):	. V.	L	/

