

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шаш кептіргіш-щетка
HB-842

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғы схемасы.....	5
Пайдалану бойынша нұсқаулық	6
Саптамалар сипаттамасы	6
Пайдалану тәртібі.....	6
Қызмет көрсету және күтім.....	6
Техникалық сипаттамалары	7
Жинақталым.....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Шаш кептіргіш-щетка — бұл үйде шашты кептіру және сәндеуге арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр жүйесінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны ванна бөлмелерінде, душтарда, бассейндерде, судың жанында және т.б. пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан ағын суға түсірмеңіз немесе оны толығымен суға батырмаңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жанғыш газдар, жарылғыш заттар немесе заттардың көздерінің жанында пайдаланбаңыз. Қолдану кезінде аэрозольдерді шашпаңыз.
- Құрылғыны қосулы қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны бірден ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақым болса немесе кабель немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Зақым келтірмеу үшін құрылғыны немесе сымды ыстық беттерге жақын қоймаңыз.
- Сымды майыстырмаңыз немесе құрылғының айналасына орамаңыз.
- Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тек ыстыққа төзімді, тұрақты және тегіс беттерге қойыңыз. Оның ыстық бөліктері кез келген жанғыш материалдармен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны ұстаған кезде абай болыңыз, себебі жұмыс кезінде кейбір бөлшектер қызып кетуі мүмкін. Құрылғыны тек тұтқасынан ұстаңыз, ыстық бөліктерін теріге тигізбеңіз.
- Салқын емес құрылғыны ешқашан (мысалы, сүлгімен немесе киіммен) жаппаңыз.

- Ешқашан бөтен заттарды ауа соратын немесе шығару саңылауларына салмаңыз. Кептелуді болдырмау үшін оларды үнемі тазалаңыз.
- Шаш кептіргішті пайдалану кезінде абайсызда ауа ағыны бітеліп қалса, автоматты қорғаныс жұмыс істейді және ол өшеді. Шаш кептіргіш бірнеше минут суығаннан кейін қайтадан қосылады.
- Шаштың ауа соратын тесіктерге түсуіне жол бермеу үшін абай болыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғы схемасы





1. Саптаманы өзгертуге арналған батырма.
2. Корпус.
3. Қуат кәбілі.
4. Жұмыс режимінің қосқышы.
5. Кептіру саптамасы.
6. Бұйралағыш саптама.
7. Бұйралағыш саптама (кішкентай).
8. Бұйралағыш саптама (үлкен).

Пайдалану бойынша нұсқаулық


Саптамалар сипаттамасы

Қажетті әсерге байланысты құрылғыға жинақтағы қосымшалардың бірін орнатыңыз:

- **Кептіру саптамасы** — жіптердің кішкене бөліктерін оңай кептіру үшін ауа ағынын шоғырландырады.
- **Бұйралағыш саптама (қыстырғыштар)** — шашыңызда табиғи толқындар жасау үшін қолайлы.
- **Бұйралағыш саптама (кіші)** — бұйраларды жасауға көмектеседі. Бұйраламас бұрын, барлық жіптерді тамырдан ұшына дейін мұқият тараңыз, содан кейін бұйралауды қалыптастыру үшін жіпті саптаманың айналасына бұраңыз. Құрылғыны төмен немесе жоғары жылдамдықпен қосыңыз және ыстық ауаның бұралған шашыңыздан құрғағанша өтуіне мүмкіндік беріңіз.
- **Бұйралағыш саптама (үлкен)** — металл негізі және шар ұштары бар үлкен роликті тарақ. Оның көмегімен сіз шаштың көлемін қосып қана қоймай, шашты түзете немесе бұйра аласыз.

Таңдалған аксессуарды розеткаға босату батырмасының үстіндегі корпустың көрсеткі керек-жарақтың негізіндегі бірінші көрсеткіні көрсететіндей етіп салыңыз . Осыдан кейін саптаманы көрсеткі  күйінде болатындай шерткенше бұраңыз.

Назар аударыңыз! Саптамаға зақым келтірмеу үшін оны орнатқан кезде шамадан тыс күш қолданбаңыз.

Қосымшаны алу үшін алдымен босату батырмасын басыңыз. Содан кейін қондырманы сағат тілімен  күйіне бұрып, өзіңізге қарай тартыңыз.

Пайдалану тәртібі

1. Қуат сымын толығымен шешіп, құрылғыны қосыңыз.
2. Шаш кептіргішке сәйкес жұмыс режимін орнату үшін қосқышты пайдаланыңыз:
 - 0 — өшірілген;
 - I — төмен жылдамдық/төмен температура;
 - II — жоғары жылдамдық/жоғары температура;
 - ❄ — суық ауамен қамтамасыз ету.
3. Пайдаланудың соңында қосқышты «0» күйіне жылжытыңыз және құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратып, суығанша күтіңіз.
- Барлық шашты щеткадан алып тастаңыз.
- Корпусты тазалау үшін жұмсақ, сәл дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Қатты немесе абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз.
- Ауа соратын саңылаулардың шаң немесе шашпен бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғыда пайдаланушы жөндеуге болатын бөлшектер жоқ. Егер ақаулық орын алса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: НВ-842.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50–60 Гц.
- Қуаты: 1200 Вт.
- Режимдер саны: 2.
- Саптамалар саны: 4.
- Ионизация функциясы.
- Суық ауамен қамтамасыз ету.
- Айналымды сым.
- Қуат сымның ұзындығы: 1,8 м.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: II.
- Қуат сымын бекіту түрі: Ү.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Жиһаздың сипаттамасы

- Құрылғы.
- Саптама — 4 дана.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юэли Груп Ко., Лтд.

№999 Шығыс. Кайфа тас жолы, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



