

Руководство по эксплуатации

Выпрямитель для волос
HST-2287

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение устройства

Выпрямитель предназначен для выпрямления вьющихся волос и для осуществления укладки волос.

Меры предосторожности

- Храните все упаковочные материалы вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять для них опасность.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что параметры Вашей сети соответствуют техническим характеристикам устройства.
- Соблюдайте осторожность при использовании устройства, так как оно может сильно нагреваться. Во время эксплуатации избегайте контакта между кожей и горячей рабочей поверхностью.
- В случае падения и/или повреждения устройства обратитесь для проверки его работоспособности в авторизованный сервисный центр.
- В случае повреждения шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены.
- Не оставляйте без присмотра включенное устройство.
- Выключайте устройство, когда оно не используется.
- Обратите особое внимание на следующие пункты:
 - Не погружайте устройство в воду.
 - Не используйте удлинитель в ванной комнате для подключения устройства.
 - При отключении устройства от сети держитесь за вилку, а не за шнур.
 - Не подвергайте устройство воздействию воды, прямых солнечных лучей, держите вдали от источников тепла.
 - Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства



1. Рабочая поверхность.
2. Источник ионизации.
3. Дисплей, отображающий рабочую температуру.
4. Кнопка Вкл./Выкл.
5. Кнопки настройки температуры.
6. Кнопка блокировки устройства.
7. Шнур питания.

Эксплуатация

1. Вымойте, тщательно высушите и расчешите волосы перед использованием устройства.
2. Размотайте шнур полностью и подключите устройство к электросети.
3. Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы включить устройство.
4. Разделите волосы на пряди шириной около 5 см при помощи расчески. Для удобства также можете использовать зажимы и заколки, особенно если у Вас густые волосы.
5. Отделите прядь и зажмите между указательным и средним пальцем, захватите прядь выпрямителем и медленно двигайте его по направлению от корней волос к кончикам.
6. Повторите процедуру с остальными прядями.
7. Дождитесь полного остывания волос, затем расчешите их и можете приступить к дальнейшей укладке.
8. По завершении использования выпрямителя нажмите кнопку Вкл./Выкл. ещё раз и отключите устройство от электросети.
9. Дайте устройству остыть, разместив его на термостойкой поверхности, перед дальнейшим хранением.

Внимание!

- Не используйте устройство для укладки искусственных волос.
- Во избежание повреждения волос не зажимайте прядь дольше 10 секунд.
- Во избежание ожога не подносите устройство слишком близко к коже головы и пальцам. Избегайте также поверхности шеи и лица.
- Размещайте включенное устройство только на термостойкой поверхности.

Технические характеристики

- Торговая марка: DEXP.
- Модель: HST-2287.
- Мощность: 45 Вт.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Материал рабочей поверхности: керамико-турмалиновое покрытие.
- Функция ионизации.
- Шнур с поворотом на 360°.
- 11 температурных режимов.
- Автоматическое выключение через 1 час.
- Тип крепления шнура: Y.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Степень защиты: IPX0.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Вэньчжоу Притэк Электрик Эпплайенс Ко., Лтд. №99–5, восточное шоссе Яньдан, зона экономического и технологического развития Вэньчжоу, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Wenzhou Pritech Electric Appliance Co., Ltd.

No.99-5, Yandang Road East, Wenzhou Economic Technology Development Zone, Wenzhou, Zhejiang, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете: www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входят бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



