

Руководство по эксплуатации

Триммер для носа и ушей
JT-3107

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Триммер предназначен для точечного удаления нежелательных волос в носу и ушах.


Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается опускать устройство в воду или промывать под струей воды.
- Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства. Использование некорректно подобранного сетевого адаптера, кабеля или насадок для зарядки может повредить Ваше устройство, либо подключенные к нему мобильные устройства.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишить Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- При удалении волос из носа и ушей не вставляйте устройство в ноздри или уши дальше, чем на расстояние верхних вращающихся лезвий.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не нажимайте сильно на устройство во время эксплуатации.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

По окончании срока службы батареи, входящей в комплект устройства, не выбрасывайте ее вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация устройства и батареи должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.

Схема устройства



1. Насадка для носа.
2. Переключатель включения/выключения.
3. Индикатор питания:
 - горит, когда устройство включено;
 - горит красным, если необходимо зарядить батарею.
4. Насадка для бакенбард.
5. Насадка для бровей.
6. USB-кабель для зарядки.
7. Щеточка для чистки.

Инструкция по эксплуатации

1. Перед использованием зарядите триммер.
2. Убедитесь, что насадка установлена правильно.
3. Включите устройство, сдвинув переключатель вверх.

При использовании насадки для носа

- Аккуратно проведите триммером по краю ноздри/уха, чтобы удалить выступающие за край волосы.
- Осторожно вставьте насадку в ноздрю/слуховой проход. Не погружайте насадку слишком глубоко.
- Плавно вращайте устройством для срезания волосков.

При использовании насадки для бровей или бакенбард

- Включите устройство и разместите его острой стороной вниз параллельно коже.
 - Слегка надавив, медленно проведите триммером вниз и вверх, чтобы удалить лишние волосы.
 - Следите за тем, чтобы движение было мягким и плавным, а поверхность триммера касалась кожи.
4. Сдвиньте переключатель вниз, чтобы выключить устройство.

Чистка и уход

- Регулярно очищайте устройство.
- Выключите устройство перед очисткой.
- Не используйте абразивные и агрессивные химические моющие средства для очистки устройства. Не опускайте устройство в воду!
- Протрите корпус устройства влажной тканью.
- Если устройство не используется длительное время, извлеките элемент питания.
- Храните устройство в сухом прохладном месте.

Чистка насадки

- Снимите насадку с корпуса, повернув ее против часовой стрелки.
- Удалите волосы с помощью специальной щеточки, входящей в комплект.
- Установите насадку на корпус, повернув ее по часовой стрелке до щелчка.

Комплектация

- Устройство.
- Насадки: для носа, для бакенбард, для бровей.
- Щеточка для чистки.
- Кабель USB.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

- Модель: JT-3107.
- Торговая марка: DEXP.
- Время автономной работы: 40 мин.
- Время зарядки: 8 ч.
- Параметры питания (вход): 5 В = 1 А.
- Мощность: 3 Вт.
- Аккумулятор: Ni-Cd, 300 мА·ч.
- Количество насадок: 3.
- Тип крепления шнура: X.
- Материал лезвия: нержавеющая сталь.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Область применения: бытовое.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуанчжоу Нэбьюлоса Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Каб. 301, зд. D, 3-я улица Цзинъе 7, научный городок, зона развития промышленности и высоких технологий, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Guangzhou Nebulosa Technology Co., Ltd.
Room 301, Building D, NO.7, 3rd Jingye Street, Science City, High-Tech Industrial Development Zone, Guangzhou, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.3

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



