

# Руководство по эксплуатации

---

Триммер для носа и ушей  
JT-3109

**DEXP**

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Триммер предназначен для точечного удаления нежелательных волос в носу и ушах.


## Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается опускать устройство в воду или промывать под струей воды.
- Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства. Использование некорректно подобранного сетевого адаптера, кабеля или насадок для зарядки может повредить Ваше устройство, либо подключенные к нему мобильные устройства.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишить Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- При удалении волос из носа и ушей не вставляйте устройство в ноздри или уши дальше, чем на расстояние верхних вращающихся лезвий.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не нажимайте сильно на устройство во время эксплуатации.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.

# Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

По окончании срока службы батареи, входящей в комплект устройства, не выбрасывайте ее вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация устройства и батареи должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.

## Схема устройства



1. Насадка для носа.
2. Переключатель включения/выключения.
3. Индикатор питания:
  - горит, когда устройство включено;
  - горит красным, если необходимо зарядить батарею.
4. Насадка для бровей.
5. Защитная крышка.
6. USB-кабель для зарядки.
7. Двусторонняя насадка на лезвие.
8. Щеточка для чистки.

# Инструкция по эксплуатации

1. Перед использованием зарядите триммер. Снимите крышку и установите необходимую насадку. Убедитесь, что насадка установлена правильно.
2. Включите устройство, сдвинув переключатель вверх.

## При использовании насадки для носа

- Осторожно вставьте насадку в нос/слуховой проход. Не погружайте насадку слишком глубоко.
- Прекратите использование, если испытываете дискомфорт или боль.

## При использовании насадки для бровей

- Включите устройство и разместите его острой стороной вниз параллельно коже.
  - Слегка надавив, медленно проведите триммером вниз и вверх, чтобы удалить лишние волосы.
  - Используйте насадку на лезвие, чтобы регулировать количество сбритых волос.
  - Следите за тем, чтобы движение было мягким и плавным, а поверхность триммера касалась кожи.
3. Сдвиньте переключатель вниз, чтобы выключить устройство. Закройте защитной крышкой.

## Чистка и уход

- Регулярно очищайте устройство.
- Выключите устройство перед очисткой.
- Не используйте абразивные и агрессивные химические моющие средства для очистки устройства. Не опускайте устройство в воду!
- Протрите корпус устройства влажной тканью.
- Храните устройство в сухом прохладном месте.

## Чистка насадки

- Обязательно снимите насадку с корпуса, повернув ее против часовой стрелки.
- Удалите волосы с помощью специальной щеточки, входящей в комплект.
- Лезвие можно сполоснуть под проточной водой. Просушите насадку.
- Установите насадку на корпус, повернув ее до щелчка.

## Комплектация

- Устройство.
- Насадки: для носа, для бровей.
- Щеточка для чистки.
- Двусторонняя насадка на лезвие.
- Кабель USB.
- Руководство по эксплуатации.

## Технические характеристики

- Модель: JT-3109.
- Торговая марка: DEXP.
- Время автономной работы: 40 мин.
- Время зарядки: 8 ч.
- Параметры питания (вход): 5 В = 1 А.
- Мощность: 3 Вт.
- Аккумулятор: Ni-Cd, 350 мА·ч.
- Количество насадок: 2.
- Тип крепления шнура: X.
- Материал лезвия: нержавеющая сталь.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Область применения: бытовое.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Гуанчжоу Нэбьюлоса Тэкнолджи Ко., Лтд.  
Каб. 301, зд. D, 3-я улица Цзинье 7, научный городок, зона развития промышленности и высоких технологий, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

**Manufacturer:** Guangzhou Nebulosa Technology Co., Ltd.  
Room 301, Building D, NO.7, 3rd Jingye Street, Science City, High-Tech Industrial Development Zone, Guangzhou, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.  
**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

**Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).**

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.rrrr): \_\_\_\_\_ V.3

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входят бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



