

Руководство по эксплуатации

Массажная подушка
MP-40BW

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Массажная подушка — устройство, предназначенное для массажа различных областей тела.

Меры предосторожности

- После использования и перед чисткой устройства рекомендуется вытаскивать вилку из розетки во избежание короткого замыкания.
- При попадании воды на устройство немедленно отключите его от сети.
- Рекомендуется хранить массажную подушку в сухом помещении, защищенном от попадания влаги, в темном сухом месте, вне досягаемости прямых солнечных лучей. Не используйте устройство во влажных помещениях, а также вблизи источников воды.
- Рекомендуется хранить устройство в месте, недоступном для детей.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не оставляйте устройство без присмотра, если массажная подушка подключена к сети. Если устройство не используется, рекомендуется отсоединить его от сети.
- Используйте массажную подушку только в соответствии с данным Руководством.
- Не используйте приспособления, описания которых нет в данном Руководстве.
- Не используйте массажную подушку при повреждении розетки или самого устройства, при наличии сбоев в работе, а также при попадании воды на устройство.
- Не размещайте устройство вблизи отопительных устройств.
- Не используйте устройство во время сна.
- Не используйте массажную подушку, если в помещении недавно были распылены едкие аэрозоли.
- Не подкладывайте под устройство подушки и другие материалы во избежание риска возгорания вследствие инфракрасного прогрева.
- Для того чтобы отсоединить устройство, отключите все функции и извлеките вилку из сети.
- Не рекомендуется использовать устройство людям со слабой циркуляцией крови и чувствительной кожей.
- Не используйте устройство на травмированной, аномально пигментированной или нечувствительной коже.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Основные функции

- 16 массажных головок с инфракрасным прогревом снимают усталость и помогают расслабиться.
- Два направления движения массажных головок: по часовой стрелке и против часовой стрелки.
- Форма массажной подушки позволяет производить массаж различных областей тела: шеи, спины, поясницы и т. д.
- Массажная подушка позволяет снять усталость, напряжение и боль в мышцах, улучшить кровоток и клеточный обмен.
- Автомобильный адаптер позволит Вам пользоваться подушкой не только дома или в офисе, но и в пути.

Технические характеристики

- Модель: MP-40BW.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры адаптера питания:
 - Вход: 100–240 В, 50 Гц.
 - Выход: 12 В = 2 А.
- Мощность: 24 Вт.
- 3 режима.
- Инфракрасный подогрев.
- Автоматическое отключение через 15 минут.
- 16 массажных роликов.
- Вращение в обоих направлениях.
- Электропитание от сети и от прикуривателя.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Тип крепления шнура: X.

Комплектация

- Массажная подушка.
- Сетевой адаптер.
- Разъем для прикуривателя.
- Руководство по эксплуатации.

Эксплуатация устройства



Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство в режиме массажа с ИК-подогревом. Массажные головки будут двигаться по часовой стрелке.



Нажмите кнопку питания второй раз, чтобы включить устройство в режиме массажа с ИК-подогревом против часовой стрелки.



Нажмите кнопку питания в третий раз, чтобы выключить ИК-подогрев.



Нажмите кнопку питания в четвёртый раз, чтобы выключить устройство.



Нажимайте кнопку скорости, чтобы настроить скорость вращения и силу воздействия массажных головок.



Направление массажа меняется каждую минуту.

ВАЖНО:

- Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 15 минут.
- Не массажируйте одни и те же группы мышц несколько сеансов подряд.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев. Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Вэнчжоу Сунлин Хэлскеа Эквипмент Ко., Лтд.

Шоссе Ваньсян, д. Хуан Лун, Вань Цюань, уезд Пинъян, г. Вэнчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Wenzhou Songling Healthcare Equipment Co., Ltd.

Wanxiang Road, Huang Long Village, Wan Quan Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортёр в России: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.3

