

Кресло игровое Prophecy

DEXP

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Кресло предназначено для обеспечения комфортной работы.

Меры предосторожности

- Не оказывайте на кресло нагрузку, которая превышала бы максимальный допустимый вес.
- При использовании кресла в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
- Не используйте кресло вблизи от открытого огня.
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- Производите сборку изделия только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- При доставке в холодное время года (при температуре воздуха ниже 0 °С) в помещение с комнатной температурой, во избежание трещин в пластике и сбоев в работе газлифта, приступайте к сборке изделия спустя 2 часа.
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 °С и относительной влажности воздуха 60–70%.
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, износ обивочного материала).

- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ткань или губку. При применении чистящих средств рекомендуется предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

Технические характеристики

- Модель: DTG-013.
- Торговая марка: DEXP.
- Ограничение по весу: 150 кг.
- Материал обивки: ткань.
- Материал крестовины (опоры): пластик.
- Механизм качания: топ-ган Lux.
- Высота кресла: 1245–1340 мм.
- Ширина кресла: 640 мм.
- Высота сиденья: 450–545 мм
- Размеры сиденья: 550 × 520 мм.
- Размер спинки: 585 × 795 мм.
- Вес: 18,8 кг.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в данном руководстве в разделе «Сборка».
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: ООО «БЮРОКРАТ».

142305, Московская область, город Чехов, улица Угловая, владение 2/1, строение 1, Россия.

Сделано в России.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Номер декларации соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.67407/24

Срок действия: от 29.08.2024 по 28.08.2029.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

