


## Руководство по эксплуатации

### Меры предосторожности

- Оберегайте устройство от воздействия любых жидкостей, экстремально высоких и низких температур, а также прямых солнечных лучей.
- При обнаружении сбоев в работе устройства, попробуйте заменить батарею. Если проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Вставайте на весы плавно, не наклоняясь вперед, назад или в стороны.
- Распределяйте вес равномерно, не опирайтесь на одну ногу.
- Ни в коем случае не прыгайте, находясь на весах.
- Вставайте на весы только босыми и сухими ногами. В противном случае показания будут неточными, а также Вы можете поскользнуться.
- Очистка устройства должна осуществляться слегка влажной тканью. Не используйте бензин и другие агрессивные вещества для очистки устройства.
- При длительном неиспользовании извлекайте батарейку из весов.

### Схема устройства



1. Дисплей.
2. Кнопка переключения единиц измерения.
3. Отсек для батарей.

## Инструкция по эксплуатации

1. Установите 3 батареи типа AAA в отсек для батарей на задней стороне устройства.
2. Нажмите кнопку на задней стороне устройства, чтобы выбрать нужную единицу измерения: килограммы или фунты.
3. Установите весы на ровный твердый пол.
4. Включите весы, плавно коснувшись платформы ногой.
5. Экран загорится, и через несколько секунд появится значение «0.0».
6. Встаньте на весы. Вставляйте в центр платформы, чтобы показания были точными. В течение нескольких секунд Вы увидите на экране свой вес.
7. Весы автоматически выключатся через 10 секунд после того, как Вы с них сойдете.

## Коды системных сообщений

- Lo: батарея разряжена. Рекомендуется заменить батареи на новые.
- Err: весы перегружены. Следует немедленно освободить весы во избежание повреждений устройства.

## Технические характеристики

Модель	SC-905	SC-992
Торговая марка	DEXP	
Габариты устройства	300 × 300 × 21 мм	280 × 280 × 21 мм
Размер экрана	72 × 25,2 мм	
Толщина стекла	5 мм	
Материал платформы	Закаленное стекло	
Максимальная нагрузка	180 кг	
Точность	100 г	
Тип батареи	3 × AAA	
Автоматическое выключение	Через 10 секунд	
<b>Индикация перегрузки</b>		
<b>Индикация разряда батарей</b>		
<b>Резиновые ножки</b>		

## Комплектация

Весы, батареи типа AAA (3 шт.), руководство по эксплуатации.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- По окончании срока службы батарей, входящих в комплект устройства, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация устройства и батарей должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.

## Условия гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

**Срок гарантии:** 24 месяца.

**Срок эксплуатации:** 24 месяца.

**Актуальный список сервисных центров по адресу:**

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Нинбо Путянь Информэйшн Индастри Ко., Лтд.

Зона промышленного развития, Дитан, Юйяо, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** [dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com](mailto:dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com)

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

