

Руководство по эксплуатации

TWS гарнитура
Moon M2

Fiero

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

TWS гарнитура Fiero оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth и предназначена для прослушивания музыки.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.

- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.
- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- Торговая марка: Fiero.
- Модель: M2.
- Версия Bluetooth: 5.2.
- Рабочий диапазон частот: 2402–2480 МГц.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE802.15.
- Мощность передатчика: <4 дБм.
- Радиус действия сети: 10 м.
- Диапазон частот динамиков: 20 Гц – 20 кГц.
- Диаметр мембраны: 10 мм.
- Сопротивление: 32 Ом.
- Чувствительность: 102 дБ.
- Батарея кейса: Li-Pol, 350 мА·ч.
- Батарея наушников: Li-Pol, 43 мА·ч.
- Напряжение зарядки: 5 В.
- Разъем для зарядки: Type-C.
- Время зарядки кейса: 2 часа.
- Время зарядки наушников: менее 2 часов.
- Время работы: около 8 часов.

Комплектация

- Наушники.
- Зарядный кейс.
- Амбушюры.
- Руководство по эксплуатации.
- Кабель Type-C.

Схема устройства



1. Контакт.
2. Индикатор кейса.
3. Дополнительный микрофон.
4. Многофункциональная кнопка.
5. Основной микрофон.
6. Микрофон системы шумоподавления.

Эксплуатация устройства

Первое сопряжение

1. Перед первым сопряжением достаньте оба наушника из кейса, снимите защитный стикер, закрывающий зарядные контакты, а затем поместите их обратно (это необходимо для их активации).
2. Достаньте наушники, затем откройте настройки **Bluetooth** на Вашем устройстве и выберите устройство **M2** для успешного сопряжения.

Сброс до заводских настроек

1. Вставьте наушники в кейс, затем нажмите на многофункциональную кнопку наушников 5 раз.
2. Индикатор наушников моргнет 5 раз белым цветом, затем устройство завершит сброс до заводских настроек.

Зарядка наушников

Вставьте наушники в кейс для начала зарядки.

- Во время зарядки индикатор будет светиться красным цветом.
- После окончания зарядки индикатор будет светиться белым цветом, затем погаснет.

Зарядка кейса

Вставьте кабель Type-C в порт зарядки кейса для начала зарядки.

- Во время зарядки индикатор будет мигать белым цветом.
- После окончания зарядки индикатор будет светиться белым цветом.

Индикатор кейса

- Высокий уровень заряда аккумулятора: индикатор светится красным цветом 4 секунды
- Низкий уровень заряда аккумулятора: индикатор мигает красным цветом 4 секунды.

Функции

- Включение: откройте кейс и вытащите наушники.
- Отключение: вставьте наушники в кейс.
- Принять/сбросить вызов: дважды нажмите на многофункциональную кнопку.
- Отклонить вызов: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку 1,5 секунды.
- Следующая песня: трижды нажмите на многофункциональную кнопку правого наушника.
- Голосовой помощник: трижды нажмите на многофункциональную кнопку левого наушника.
- Воспроизведение/пауза: дважды нажмите на многофункциональную кнопку.
- Игровой режим: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку левого наушника 1,5 секунды.
- Активное шумоподавление: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку правого наушника 1,5 секунды, чтобы включить/выключить активное шумоподавление или активировать прозрачный режим.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Решение
Звук только в одном наушнике.	Переподключите наушники. Если проблема не решилась, сбросьте настройки до заводских.
Устройство не подключается к телефону.	Удалите сопряжение с наушниками из настроек устройства, затем выполните сопряжение снова.
Нет звука.	В настройках Bluetooth выключите звук, затем включите заново. Если проблема с отсутствием звука все еще сохраняется, переподключите наушники к телефону.
Задержка в видео/игре.	Задержки могут возникать из-за многих факторов, таких как условия использования, интернет-соединение, кодеки телефона и т.д. Попробуйте переключить устройство. Если проблема сохраняется — обратитесь в сервисный центр.
Звук зависает.	

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр.

Дополнительная информация

Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co., LTD.
325 Yuehui Road, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong,
China.

Изготовитель: Дунгуань Хэлэ Электроникс Ко., ЛТД.
Шоссе Юэхуэй 325, Даоцзяо, г. Дунгуань, пров.
Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт
100 лет Владивостока, 155 к.3 оф.5.
Адрес электронной почты: dns-logic.llc@mail.
dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 155, кор-
пус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия, его характеристики
и комплектация могут подвергаться изменениям
без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг)/
Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.2

Гарантийный талон

SN: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров. Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на АКБ и иные принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Fiero