

# Руководство по эксплуатации

---

TWS гарнитура  
Star S1

*Fiero*

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

### **Назначение устройства**

TWS гарнитура Fiero оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth и предназначена для прослушивания музыки.

### **Меры предосторожности**

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.

- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.
- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


## Технические характеристики

- Торговая марка: Fiero.
- Модель: S1.
- Версия Bluetooth: 5.3.
- Рабочий диапазон частот: 2402–2480 МГц.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE802.15.
- Мощность передатчика: <4 дБм.
- Радиус действия сети: 10 м.
- Диапазон частот динамиков: 20 Гц – 20 кГц.
- Диаметр мембраны: 7,2 мм.
- Сопротивление: 16 Ом.
- Чувствительность: 103 дБ.
- Батарея кейса: Li-Pol, 350 мА·ч.
- Батарея наушников: Li-Pol, 45 мА·ч.
- Напряжение зарядки: 5 В.
- Разъём для зарядки: Type-C.
- Время зарядки кейса: 2 часа.
- Время зарядки наушников: менее 2 часов.
- Время работы: около 7 часов.

## Комплектация

- Наушники.
- Зарядный кейс.
- Амбушюры.
- Руководство по эксплуатации.
- Кабель Type-C.

## Схема устройства



1. Контакт.
2. Основной микрофон.
3. Разъем Type-C.
4. Индикатор кейса.
5. Кнопка.
6. Многофункциональная кнопка.
7. Дополнительный микрофон.

## Эксплуатация устройства

### Первое сопряжение

1. Перед первым сопряжением достаньте оба наушника из кейса, снимите защитный стикер, закрывающий зарядные контакты, а затем поместите их обратно (это необходимо для их активации).
2. Достаньте наушники, затем откройте настройки **Bluetooth** на Вашем устройстве и выберите устройства **S1** для успешного сопряжения.
3. В будущем наушники будут подключаться к устройству автоматически.

## Ручное сопряжение

Не доставая наушники из кейса, нажмите и удерживайте кнопку кейса в течение трех секунд для сопряжения с устройством.

## Сброс настроек до заводских

1. Удалите наушники из списка сопряженных устройств **Bluetooth**.
2. Не вынимая наушники из кейса, нажмите и удерживайте кнопку кейса в течение 10 секунд, индикатор моргнет красным цветом 5 раз. Сброс настроек успешно завершен.
3. Для сопряжения наушников с устройством выполните этапы, указанные в разделе **Первое сопряжение**.

## Зарядка наушников

Вставьте наушники в кейс для начала зарядки.

- Во время зарядки индикатор будет светиться красным цветом.
- После окончания зарядки индикатор будет светиться белым цветом, затем погаснет.

## Зарядка кейса

Вставьте кабель Type-C в порт зарядки кейса для начала зарядки.

- Во время зарядки кейса индикатор будет гореть красным цветом.
- После завершения зарядки индикатор будет гореть белым цветом.

## Индикатор кейса

- Низкий уровень заряда: индикатор горит красным цветом 5 секунд, затем выключается.
- Высокий уровень заряда: индикатор горит белым цветом 5 секунд, затем выключается.

## Функции

- Включение: откройте кейс и вытащите наушники/нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.
- Отключение: вставьте наушники в кейс.
- Принять/сбросить вызов: дважды нажмите на многофункциональную кнопку.
- Отклонить вызов: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку 1,5 секунды.
- Предыдущий трек: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку левого наушника в течение 1,5 секунд.
- Следующий трек: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку правого наушника в течение 1,5 секунд.
- Голосовой помощник: трижды нажмите на многофункциональную кнопку левого наушника.
- Воспроизведение/пауза: дважды нажмите на многофункциональную кнопку.
- Режим низкой задержки: трижды нажмите на многофункциональную кнопку правого наушника.
- Увеличить громкость: во время прослушивания музыки нажмите на многофункциональную кнопку правого наушника.
- Уменьшить громкость: во время прослушивания музыки нажмите на многофункциональную кнопку левого наушника.

## Возможные проблемы и их решения

Проблема	Решение
Звук только в одном наушнике.	Переподключите наушники. Если проблема не решилась, сбросьте настройки до заводских.
Устройство не подключается к телефону.	Удалите сопряжение с наушниками из настроек устройства, затем выполните сопряжение снова.
Нет звука.	В настройках Bluetooth выключите звук, затем включите заново. Если проблема с отсутствием звука все еще сохраняется, переподключите наушники к телефону.
Задержка в видео/игре.	Задержки могут возникать из-за многих факторов, таких как условия использования, интернет-соединение, кодеки телефона и т.д. Попробуйте переподключить устройство. Если проблема сохраняется — обратитесь в сервисный центр.
Звук зависает.	



## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Dongguan Hele Electronics Co., LTD.  
325 Yuehui Road, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong,  
China.

**Изготовитель:** Дунгуань Хэлэ Электроникс Ко., ЛТД.  
Шоссе Юэхуэй 325, Даоцзяо, г. Дунгуань, пров.  
Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер / уполномоченное изготовителем лицо:**  
ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край,  
г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,  
дом 155, корпус 3, офис 5.  
**Адрес эл. почты:** atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг)/  
Тауар жасалған күні (аа.жжжж): \_\_\_\_\_ V.1

## Гарантийный талон

SN: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров. Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на АКБ и иные принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия.

Срок гарантии: 6 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

[WWW.FIERO-AUDIO.COM](http://WWW.FIERO-AUDIO.COM)