


polaris
since 1995



PWF 2003 W

Руководство по эксплуатации / Гарантия/
Manual Instruction / Guarante

Иrrигатор
Модель PWF 2003 W
Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА	4
4. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	4
5. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
6. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	5
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8
8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	9
9. ЧИСТКА И УХОД	10
10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	10
11. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА	11
12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	12
13. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ	12
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения ирригатора POLARIS, модель PWF 2003 W (далее по тексту – прибор).

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту
- Перед началом использования этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и адаптера питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку.
- Прибор и адаптер питания должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте прибор включенным без надзора! Если Вы покидаете помещение, всегда отключайте адаптер питания от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не помещайте прибор в воду или любую другую жидкость.
- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- После очистки устройства и перед подключением его к источнику питания, пожалуйста, убедитесь, что прибор полностью высох.
- Включайте сетевую вилку только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за сетевую вилку.
- Замену адаптера и шнура можно производить только на аналогичный оригинальный адаптер от такой же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов - сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Всегда отключайте прибор из сети, если вы не пользуетесь устройством.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими и острыми поверхностями. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Используйте только насадки, входящие в комплект.
- Использование аксессуаров, не входящих в комплект поставки лишает Вас права на гарантийное обслуживание.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Данный прибор не является лечебным или медицинским инструментом. Это продукт бытового назначения. Обо всех показаниях, противопоказаниях и возможных осложнениях при его использовании, пожалуйста, проконсультируйтесь с медицинским персоналом до начала использования этого устройства.
- Ирригатор соответствует требованиям безопасности, стандартам для электромагнитного оборудования. Если у Вас есть какие-либо вопросы о кардиостимуляторах и других имплантированных устройствах, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом или производителями имплантированных устройств перед использованием ирригатора.
- Этот продукт предназначен для удаления зубного налета и тщательной чистки зубов ежедневно. Пожалуйста, не используйте его для других целей. Если Вы чувствуете себя некомфортно или болезненно, пожалуйста, прекратите использовать этот продукт и обратитесь к врачу.
- Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием ирригатора.
- Пожалуйста, не мойте прибор в посудомоечной машине.
- Пожалуйста, не используйте не оригинальные наконечники ирригатора.
- Категорически не допускается хранить прибор при отрицательных температурах воздуха.
- Не выпускайте из рук включенный ирригатор и не кладите его на твёрдые поверхности, поскольку работающий прибор может упасть и получить повреждения
- Не направляйте струю прибора под язык, в ухо, в нос или другие деликатные зоны. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
- Перед использованием прибора удалите из полости рта все инородные предметы (пирсинг, ювелирные украшения и т.д.)
- Не используйте ирригатор, если у Вас есть открытые раны в полости рта.
- Перед проведением любых вмешательств у стоматолога, уточните у него о возможности до процедур использовать ирригатор.
- Во время применения ирригатора в первые несколько дней может наблюдаться незначительная кровоточивость десен. Если кровоточивость продолжится через 1 неделю применения на мягком режиме, прекратите пользоваться ирригатором и обратитесь за консультацией к стоматологу.
- Не заполняйте резервуар прибора никакими жидкостями, кроме чистой питьевой воды.
- После использования ирригатора слейте остатки жидкости из резервуара для воды.
- Бывший в использовании ирригатор запрещается хранить в неотапливаемом помещении при отрицательных температурах.

4. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством при температуре и влажности жилого помещения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.
- Ирригатор предназначен для ухода за полостью рта, для чистки межзубных промежутков, удаления налета; для соблюдения гигиены при наличии имплантов, брекетов, коронок, мостов; для оздоровления десен с помощью массажа.

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Прибор 1 шт.
- Сменные стандартные насадки 4 шт.
- Сменная насадка для языка 1 шт.
- Сменная ортодонтическая насадка 1 шт.
- Пародонтологическая насадка 1 шт.
- Адаптер со шнуром 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.

6. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Крышка резервуара для воды
2. Дверца
3. Держатели насадок
4. Регулятор давления воды
5. Регулятор режимов пульсаций
6. Прозрачное окно
7. Резервуар для воды
8. Корпус прибора
9. Сменная насадка
10. Регулятор сменной насадки
11. Кнопка для извлечения сменной насадки
12. Ползунковый переключатель «Старт-Пауза»
13. Рукоятка ирригатора
14. Шланг
15. Адаптер питания

Насадки


В базовой комплектации 7 насадок:

стандартные 4 шт.,
для чистки языка 1 шт.,
ортодонтическая 1 шт.,
пародонтологическая насадка 1 шт.



Стандартная насадка очищает межзубные промежутки от бактерий и частиц пищи; подходит для удаления остатков пищи при наличии искусственных конструкций.

Ортодонтическая насадка подходит для чистки мостов, брекетов, коронок, для всех элементов искусственных конструкций. Используйте на минимальном режиме давления воды.




Насадка для чистки языка удаляет с языка бактерии и налет, освежает дыхание. Расположите насадку на языке, включите ирригатор на минимальном уровне давления; прилагая небольшое усилие, ведите насадку к кончику языка.

Пародонтологическая насадка с мягким наконечником очищает десневой край и десневые карманы. Для этого расположите мягкий кончик насадки напротив зуба под углом 45 градусов и аккуратно заведите насадку под линию десны. Включите прибор на минимальном уровне давления воды, производите чистку, продвигая насадку вдоль линии десны. Этую же насадку также используют для обработки мостовых конструкций и протезов.

Внимание! Насадка должна быть строго индивидуальной для каждого пользователя. На насадках есть кольца разных цветов, чтобы различать насадки разных пользователей. Рекомендуется менять насадки после 6 месяцев регулярного пользования.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Удалите весь упаковочный материал.
2. Убедитесь, что сетевое напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети.
3. Поместите устройство на ровную поверхность и убедитесь, что шнур сухой и не имеет повреждений. Подсоедините наконечник провода в разъём, находящийся в нижней части корпуса прибора.
4. Снимите резервуар для воды, наполните его чистой питьевой водой температурой не выше 40°C и установите обратно. Допускается доливать воду в установленный на прибор резервуар просто сняв с него крышку. Уровень воды при этом контролируйте через прозрачное окошко.
5. Установите сменную насадку на рукоятке ирригатора.
6. Подключите адаптер к электрической розетке.




Установка и извлечение насадки

Для установки насадки нажмите на кнопку извлечения сменной насадки и вставьте насадку в центр рукоятки ирригатора. Отпустите кнопку и убедитесь, что насадка надёжно зафиксирована.

Для извлечения насадки нажмите кнопку извлечения сменной насадки, затем слегка потяните насадку вверх.

Внимание! Не нажимайте кнопку извлечения сменной насадки во время работы ирригатора.



Режимы работы

Прибор имеет:


- 10 режимов давления воды. Переключение осуществляется с помощью вращения регулятора режимов давления.



- 2 режима пульсаций: чистка (1), массаж (2), отключение (0). Переключение осуществляется с помощью вращения регулятора режимов пульсаций.




С помощью ползункового переключателя на рукоятке ирригатора «Старт-Пауза» можно кратковременно остановить подачу воды.



8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.

- Снимите с корпуса рукоятку ирригатора, направьте насадку в раковину, выберите режим пульсаций и режим давления воды, а затем остановите подачу воды ползунковым переключателем вверх.
- Наклонитесь над раковиной, поместите насадку в рот, а затем переместите ползунковый переключатель в нижнее положение, чтобы начать процедуру чистки зубов. Слегка прикройте рот, чтобы избежать разбрзгивания воды.
- Направьте струю воды под углом 90 градусов к зубам и деснам. Начните с задних зубов, двигайтесь вдоль линии десен, задерживаясь у межзубных промежутков. Продолжайте до тех пор, пока все области вокруг и между зубами не будут прочищены. Расстояние от насадки до зуба определяется пользователем самостоятельно, исходя из требуемой интенсивности воздействия. Будьте особенно осторожны в области между зубами и вокруг брекетов.



Не направляйте струю непосредственно в пародонтальный карман.

! Не включайте устройство, пока не поместите насадку в рот. При первом использовании рекомендуется выбирать более низкое давление воды, и со временем повышать давление воды до нужного Вам значения.

Для использования прибора рекомендуется чистая проточная прохладная или теплая вода (до 40°C). Если качество воды в вашем регионе плохое, то используйте отфильтрованную воду.

Во избежание поломки ирригатора запрещается использовать:

Вещества и растворы, содержащие взвешенные частицы (отвары, суспензии и т.п.)

- Маслосодержащие растворы
- Антисептические и спиртовые растворы
- Солевые растворы
- Жидкости для полоскания рта, кроме специальных растворов и ополаскивателей для ирригатора.

- !**
- Перед каждой чисткой зубов промывайте насадку проточной водой.
 - Не используйте заполненный водой ирригатор без насадки. Это может привести к его поломке.
 - Не включайте устройство без воды в резервуаре, кроме тех случаев, когда нужно слить остатки воды и осушить резервуар. Работа устройства без воды может привести к его поломке или сокращению срока службы прибора.

После использования

1. Если в приборе использовался раствор или ополаскиватель, обязательно слейте его остатки и промойте ирригатор чистой водой, включая его в режиме максимального давления.
2. Снимите резервуар для воды и вылейте из него воду.
3. Включите прибор в режиме максимального давления воды, чтобы выпустить остатки воды из прибора.
4. Выключите прибор из сети и протрите его мягкой сухой тканью.
5. Нажмите кнопку фиксации насадки и снимите насадку, затем положите ее в отсек для хранения насадок.
6. Отключите адаптер от прибора.

9. ЧИСТКА И УХОД

- Рекомендуется хорошо промывать резервуар 1 раз в неделю водой с температурой не выше 50°C.
- Если требуется произвести замену наконечника, пожалуйста, используйте оригинальные насадки для данной модели. Рекомендуемое время использования 1 наконечника – 6 месяцев.
- После каждого использования необходимо промыть наконечник тёплой проточной водой. При необходимости можете использовать мягкую ткань и мыло для очистки поверхности.
Дезинфекцию насадок можно проводить путем помещения их на 5-10 минут в один из перечисленных растворов: 3% раствор перекиси водорода, 1% раствор хлоргексидина. После этого промойте насадки теплой водой.
Также дезинфекцию насадок можно проводить в ультрафиолетовом и очистителе.
 - В случае если наконечник деформирован в процессе использования, то необходимо сразу произвести его замену.
 - Запрещается использовать для чистки органические растворители и абразивные материалы, а также острые предметы, которые могут повредить покрытие ирригатора.
 - Пожалуйста, не чистите прибор в посудомоечной машине.



10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- Если вы не будете использовать прибор в течение длительного времени, отключите его от источника электропитания и храните в закрытом сухом помещении без источника солнечного света.
- Если вы не планируете использовать прибор в течение недели и дольше, просушите емкость для воды изнутри и снаружи.

Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

11. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда найдена причина ее возникновения.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Прибор не работает	Мотор не работает	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что адаптер надежно подключен к розетке и приборуУбедитесь, что устройство включено, а розетка работает
Струя воды не идет из насадки	<ul style="list-style-type: none">В насадке скопилась грязьВ клапане скопилась грязьНасадка деформировалась	<ul style="list-style-type: none">Надавите на резервуар для водыНастройте давление водыНалейте чистую воду в резервуар для воды
Слабый напор воды при работе прибора	<ul style="list-style-type: none">Скопление грязи в наконечникеДеформация наконечникаСкопление грязи в клапане резервуара	<ul style="list-style-type: none">Очистите или замените насадкуОчистить клапан и налейте чистую воду в резервуар для воды

! Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PWF 2003 W – Ирригатор торговой марки POLARIS

Адаптер питания: вход 100–240 В ~, 50/60 Гц, выход 12 В === 1.5А

Номинальное напряжение: 12 В

Номинальная мощность: 18 Вт

Номинальное давление воды в приборе: 175-827 кПа

Объем резервуара для воды: 670мл

Частота пульсации воды 1400-1900 импульсов в минуту

Время работы при полном резервуаре: 2-6 мин.

Автоотключение: через 4.5 минуты

Влагостойкость IPX4

Класс защиты – II

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

13. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 2 года со дня покупки

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Правила реализации не установлены.

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

На заводе:

ГУАНДУН РОМАН ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД, №.8, Кьюфинг Роад, Боди Виладж, Чжан Муту

Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Провинсе, Китай

At factory: Guangdong Roman Technology Co., Ltd, No.8, Qifeng Road, Bodi Village, Zhang Mutou

Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Произведено в Китае.**Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах**

Таможенного Союза: ООО "Континент", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Ирригатор

Модель: PWF 2003 W

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).

2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.

3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;

- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;

- Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.

- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;

- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;

- Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;

- Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;

- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкций изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантыйный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Ірігатор
Модель PWF 2003 W
Посібник з експлуатації

Дякуємо за вибір продукції торгової марки POLARIS. Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що Ви задоволені придбанням нового виробу від нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цей посібник, в якому міститься важлива інформація щодо Вашої безпеки, а також рекомендацій щодо правильного використання приладу та догляду за ним.

Зберіжте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою та пакувальним матеріалом.

Зміст

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.....	16
2. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ	16
3. СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ	17
4. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ.....	17
5. КОМПЛЕКТАЦІЯ.....	18
6. ОПИС ПРИЛАДУ	18
7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	20
8. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ.....	21
9. ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД.....	22
10. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ.....	23
11. ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА.....	23
12. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	24
13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ	25
14. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	25

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з використання призначена для ознайомлення з технічними даними, пристроєм, правилами з експлуатації та зберігання ірігатора POLARIS, моделі PCG 2003 W (далі за текстом – прилад).

2. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ

- Експлуатація приладу повинна проводитись відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений виключно для використання у побуті
- Перед початком використання цього приладу ретельно прочитайте інструкцію з експлуатації.
- Щоразу перед включенням приладу огляньте його. За наявності пошкоджень приладу та адаптера живлення і ні в якому разі не вмикайте адаптер у розетку.
- Прилад і адаптера живлення повинні зберігатися так, щоб вони не потрапляли під вплив спеки, сонячних променів і вологи.
- Не залишайте прилад ввімкненим без нагляду! Якщо Ви залишаєте приміщення, завжди від'єднуйте адаптер живлення від мережі.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (включно з дітьми), у яких є фізичні, нервові чи психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їх інструктування щодо використання цього приладу особою, яка відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом.
- Не вставляйте прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
- Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванни, раковини або інших ємностей, наповнених водою. 
- Після очищення пристрою та перед під'єднанням до джерела живлення переконайтесь, що прилад повністю висох.
- Під'єднуйте штепсельну вилку лише в джерело змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтесь, що прилад розрахованний на напругу, яка використовується в мережі.
- **Будь-яке хибне ввімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Запобігайте ударам об гострі кути. Після закінчення експлуатації, чищення або поломки приладу завжди відмикайте його від мережі.
- Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за дріт. У разі вимкнення приладу від мережі тримайтесь за мережеву вилку.
- Заміну адаптера і дроту можна проводити лише на аналогічний оригінальний адаптер від такої ж моделі, проконсультуйтесь у кваліфікованих спеціалістів – співробітників сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Після використання ніколи не обмутьте дріт електроживлення навколо приладу, оскільки це може привести до зламу дроту. Завжди гладко розправляйте дріт на час зберігання.
- Для ремонту приладу можна використовувати тільки оригінальні запасні частини.
- Не використовуйте прилад після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має бути перевірено кваліфікованим спеціалістом.
- Завжди від'єднуйте прилад з мережі, якщо ви не користуєтесь пристроєм.
- Не допускайте контакту мережевого дроту з гарячими та гострими поверхнями. Уникайте пошкодження ізоляції дроту.
- Використовуйте лише насадки, що входять до комплекту.
- Використання аксесуарів, що не входять в комплект поставки, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.



Увага! Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом із побутовими відходами. Передайте його до спеціалізованого пункту для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.

Увага!

У разі виникнення несправностей будь-якого характеру звертайтеся до Авторизованого сервісного центру POLARIS.

3. СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ

- Цей прилад не є лікувальним чи медичним інструментом. Це продукт побутового призначення. Будь-ласка, про будь-які показання, протипоказання та можливі ускладнення під час його використання, проконсультуйтесь з медичним персоналом до початку використання цього пристрою.
- Ірігатор відповідає вимогам безпеки, стандартам для електромагнітного обладнання. Якщо у Вас є будь-які питання про кардіостимулятори та інші імплантовані пристрої, будь ласка, проконсультуйтесь з Вашим лікарем або виробниками імплантованих пристрій перед використанням ірігатора.
- Цей продукт призначений для видалення зубного нальоту та ретельного чищення зубів щодня. Будь ласка, не використовуйте його для інших цілей. Якщо Ви відчуваєте біль або дискомфорт, то, будь ласка, припиніть використовувати цей продукт і зверніться до лікаря.
- Якщо у вас є будь-які медичні проблеми, будь ласка, проконсультуйтесь з лікарем перед використанням ірігатора.
- Будь ласка, не мийте прилад у посудомийній машині.
- Будь ласка, не використовуйте оригінальні наконечники ірігатору.
- Категорично не допускається зберігати прилад за негативних температур північної.
- Не випускайте з рук увімкнений ірігатор і не кладіть його на тверді поверхні, оскільки працюючий прилад може впасти і отримати пошкодження
- Не спрямовуйте струмінь приладу під язик, у вухо, ніс або інші ділікатні зони. Прилад генерує потужний водний струмінь, який може порушити цілісність шкіри та слизових оболонок.
- Перед використанням приладу видаліть з ротової порожнини всі сторонні предмети (пірсинг, ювелірні прикраси та ін.).
- Не використовуйте ірігатор, якщо у Вас є відкриті рані в ротовій порожнині.
- Перед проведенням будь-яких втручань у стоматолога, дізнайтесь у нього про можливість використовувати ірігатор до процедур.
- Під час застосування ірігатора у перші кілька днів може спостерігатися незначна кровоточивість ясен. Якщо кровоточивість триває через 1 тиждень застосування на м'якому режимі, припиніть користуватися ірігатором та зверніться за консультацією до стоматолога.
- Не заповнюйте резервуар приладу жодними рідинами, за винятком чистої питної води.
- Після використання ірігатора злийте залишки рідини із резервуару для води.
- Ірігатор, що був у використанні, забороняється зберігати в неопалованому приміщенні за негативних температур.

4. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ


- Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цього Посібника за температури та вологості житлового приміщення.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильного або непередбаченого цим посібником використання.

- Іригатор призначений для догляду за ротовою порожниною для чищення міжзубних проміжків, видалення нальоту; для дотримання гігієни за наявності імплантів, брекетів, коронок, мостів; для оздоровлення ясен за допомогою масажу.

5. КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Прилад 1 шт.
2. Змінні стандартні насадки 4 шт.
3. Змінна насадка для язика 1 шт.
4. Змінна ортодонтична насадка 1 шт.
5. Пародонтологічна насадка 1 шт.
7. Адаптер із шнуром 1 шт.
8. Посібник з експлуатації 1 шт.

6. ОПИС ПРИЛАДУ



1. Кришка резервуару для води
2. Дверцята
3. Тримачі насадок
4. Регулятор тиску води
5. Регулятор режимів пульсацій
6. Прозоре вікно
7. Резервуар для води
8. Корпус приладу
9. Змінна насадка
10. Регулятор змінної насадки
11. Кнопка для вилучення змінної насадки
12. Повзунковий перемикач «Старт-Пауза»
13. Рукоятка ірігатора
14. Шланг
15. Адаптер живлення

Насадки

У базовій комплектації 7 насадок:
 стандартні 4 шт.,
 для чищення язика 1 шт.,
 ортодонтична 1 шт.,
 пародонтологічна насадка 1 шт.



**Насадка
стандартна**



**Насадка
для чищення язика**




**Насадка
ортодонтична**



**Насадка
пародонтологічна**

Стандартна насадка очищає міжзубні проміжки від бактерій та частинок їжі; пасує для видалення залишків їжі за наявності штучних конструкцій.

Ортодонтична насадка пасує для чищення мостів, брекетів, коронок, всіх елементів штучних конструкцій. Використовуйте на мінімальному режимі тиску води.



Насадка для чищення язика видаляє з язика бактерії і наліт, освіжая подих. Розташуйте насадку на язiku, увімкніть ірігатор на мінімальному рівні тиску; докладаючи невелике зусилля, ведіть насадку до кінчика язика.

Пародонтологічна насадка з м'яким наконечником очищає ясенний край та ясенові кишень. Для цього розташуйте м'який кінчик насадки навпроти зуба під кутом 45 градусів та акуратно заведіть насадку під лінію ясен. Увімкніть прилад на мінімальному рівні тиску води, робіть чистку, просуваючи насадку вздовж лінії ясна. Цю ж насадку також використовують для обробки мостових конструкцій та протезів.


Увага! Насадка має бути індивідуальною для кожного користувача.

На насадках є кілька різних кольорів, щоб розрізнити насадки різних користувачів.

Рекомендується міняти насадку після 6 місяців регулярного користування.

7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ


1. Видаліть весь пакувальний матеріал.
2. Переконайтесь, що мережева напруга, що вказана на пристрої, відповідає напрузі мережі.
3. Поставте пристрій на рівну поверхню і переконайтесь, що шнур сухий і не має пошкоджень. Під'єднайте наконечник дроту в гніздо, розташоване в нижній частині корпусу приладу.
4. Зніміть резервуар для води, наповніть чистою питною водою температурою не вище 40°C та встановіть назад. Допускається доливати воду у встановлений на прилад резервуар, просто знявши з нього кришку. Рівень води контролуйте через прозоре віконце.
5. Встановіть змінну насадку на рукояті ірігатора.
6. Під'єднайте адаптер до електричної розетки.



Встановлення та вилучення насадки

Для встановлення насадки натисніть кнопку вилучення змінної насадки і вставте насадку в центр рукоятки ірігатора. Відпустіть кнопку та переконайтеся, що насадка надійно зафіксована. Щоб вийняти насадку, натисніть кнопку вилучення змінної насадки, а потім злегка потягніть насадку вгору.


Увага! Не натискайте кнопку вилучення змінної насадки під час роботи ірігатора.



Режими роботи


Прилад має:

- 10 режимів тиску води. Перемикання здійснюється за допомогою обертання регулятора режимів тиску.



- 2 режими пульсацій: чищення (1), масаж (2), вимкнення (0). Перемикання здійснюється за допомогою обертання регулятора режимів пульсацій.


За допомогою повзункового перемикача на рукоятці ірігатора «Старт-Пауза» можна швидко зупинити подачу води.



8. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ.

1. Зніміть з корпусу рукоятку ірігатора, направте насадку в раковину, виберіть режим пульсацій та режим тиску води, а потім зупиніть подачу води повзунковим перемикачем вгору.
2. Нахилітесь над раковиною, помістіть насадку в рот, а потім пересуньте повзунковий перемикач у нижнє положення, щоб розпочати процедуру чищення зубів. Злегка прикрийте рота, щоб уникнути розбризкування води.

3. Направте струмінь води під кутом 90 градусів до зубів та ясен. Почніть із задніх зубів, рухайтесь вздовж лінії ясен, затримуючись у міжзубних проміжках. Продовжуйте доти, доки всі області навколо зубів і між ними не будуть прочистені. Відстань від насадки до зуба визначається користувачем самостійно, виходячи з необхідної інтенсивності дії. Будьте особливо обережні в області між зубами і навколо брекетів.



Не спрямовуйте струмінь безпосередньо в пародонтальну кишено.



Не вмикайте пристрій, доки не помістите насадку в рот.

При першому використанні рекомендується вибирати нижчий тиск води і з часом підвищувати тиск води до потрібного Вам значення.



Для використання приладу рекомендується чиста проточна холодна або тепла вода (до 40°C). Якщо якість води у вашому регіоні погана, використовуйте відфільтровану воду.

Щоб уникнути поломки ірігатора, забороняється використовувати:

Речовини та розчини, що містять зважені частки (відвари, супензії тощо)

- Розчини, що містять олії
 - Антисептичні та спиртові розчини
 - Сольові розчини
 - Рідини для полоскання рота, крім спеціальних розчинів та ополіскувачів для ірігатора.
- !**
- Перед кожним чищенням зубів промивайте насадку проточною водою.
 - Не використовуйте заповнений водою ірігатор без насадки. Це може привести до його поломки.
 - Не вмикайте пристрій без води в резервуарі, за винятком випадків, коли потрібно злити залишки води та осушити резервуар. Робота пристрою без води може привести до його поломки або скорочення терміну служби приладу.

Після використання

1. Якщо у приладі використовувався розчин або ополіскувач, обов'язково злийте його залишки та промийте ірігатор чистою водою, вмикуючи його в режимі максимального тиску.
2. Зніміть резервуар для води та вилійте з нього воду.
3. Увімкніть прилад у режимі максимального тиску води, щоб залишили воду з приладу.
4. Вимкніть прилад з мережі та пропріті його м'якою сухою тканиною.
5. Натисніть кнопку фіксації насадки та зніміть насадку, потім покладіть її у відсік для зберігання насадок.
6. Від'єднайте адаптер від приладу.

9. ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

- Рекомендується добре промивати резервуар 1 раз на тиждень водою з температурою не вище ніж 50°C.
- Якщо потрібно зробити заміну наконечника, будь ласка, використовуйте оригінальні насадки для цієї моделі. Рекомендований час використання 1 наконечника – 6 місяців.
- Після кожного використання необхідно промити наконечник теплою проточною водою. За необхідності можете використовувати м'яку тканину та мило для очищення поверхні.

Дезінфекцію насадок можна проводити шляхом розміщення їх на 5-10 хвилин в один із перерахованих розчинів: 3% розчин перекису водню, 1% розчин хлоргексидину. Після цього промийте насадки теплою водою.

Також дезінфекцію насадок можна проводити в ультрафіолетовому очиснику.

- Якщо наконечник деформований у процесі використання, необхідно відразу зробити його заміну.
- Забороняється використовувати для чищення органічні розчинники та абразивні матеріали, а також гострі предмети, які можуть пошкодити покриття ірігатора.
- Будь ласка, не чистіть прилад у посудомийній машині.



10. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Електроприлади зберігаються в закритому сухому та чистому приміщенні за температури навколошнього повітря не вище плюс 40°C із відносною вологістю не вище 70% та відсутності у навколошньому середовищі пилу, кислотних та інших пар, що негативно впливають на матеріали електроприладів.
- Якщо ви не будете використовувати прилад протягом тривалого часу, від'єднайте його від джерела живлення та зберігайте у закритому сухому приміщенні без джерела сонячного світла.
- Якщо ви не плануєте використовувати прилад протягом тижня та довше, просушіть сміність для води зсередини та зовні.

Транспортування

Електроприлади транспортують всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Під час перевезення приладу використовуйте оригінальну упаковку.

Транспортування приладів має робити неможливими безпосередній вплив на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.

ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Примітка: Після закінчення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом із звичайними побутовими відходами, а передайте до офіційного пункту збору на утилізацію. Таким чином, Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією в установленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПiН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги до розміщення та знешкодження відходів виробництва споживання.»

11. ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

Якщо виникає якась невелика проблема, вона може бути легко вирішена, коли знайдено причину її виникнення.

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ
Прилад не працює	Мотор не працює	<ul style="list-style-type: none"> • Переконайтесь, що адаптер надійно під'єднано до розетки та приладу • Переконайтесь, що пристрій увімкнено, а розетка працює
Струмінь води не йде з насадки	<ul style="list-style-type: none"> • У насадці скучився бруд • У клапані скучився бруд • Насадка деформувалася 	<ul style="list-style-type: none"> • Натисніть на резервуар для води • Налаштуйте тиск води • Налийте чисту воду у резервуар для води
Слабкий тиск води під час роботи приладу	<ul style="list-style-type: none"> • Нагромадження бруду в наконечнику • Деформація наконечника • Скупчення бруду в клапані резервуару 	<ul style="list-style-type: none"> • Очистіть або замініть насадку • Очистіть клапан і налити чисту воду в резервуар для води

Щоб уникнути ризику пожежі, ураження електричним струмом або травмування під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних запобіжних заходів під час роботи з приладом, а також загальних вказівок щодо безпеки за роботи з електричною побутовою технікою.

Увага! Якщо за допомогою описаних вище кроків Ви не можете вирішити проблему самотужки, зверніться, будь ласка, до Авторизованого сервісного центру POLARIS.

12. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PWF 2003 W – Ірігатор торгової марки POLARIS

Адаптер живлення: вхід 100-240 В ~, 50/60 Гц, вихід 12 В === 1.5А

Номінальна напруга: 12 В

Номінальна потужність: 18 Вт

Номінальний тиск води у приладі: 175-827 кПа

Об'єм резервуару для води: 670мл

Частота пульсації води 1400-1900 імпульсів за хвилину

Час роботи за повного резервуару: 2-6 хв.

Автовимкнення: через 4,5 хвилини

Вологостійкість IPX4

Клас захисту – II

Примітка: внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень між керівництвом та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Продукція пройшла процедуру підтвердження відповідності вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів», ТР САЕС 037/2016 «Про обмеження застосування небезпечних речовин у виробах електротехніки та радіоелектроніки» та маркується одним знаком обігу продукції на ринку держав-членів Митного Союзу. Інформацію про номер сертифікату/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS або в Уповноваженого представника виробника.



Розрахунковий термін служби виробу: 3 роки

Гарантійний термін: 2 роки з дня купівлі

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходитьться на задній стінці виробу

Правила реалізації не встановлені.

Виробник:

НІНБО ХЕНСФОРТ ОВЕРСІЗ ЕЙША ЛІМІТЕД

Адреса: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидao, Цисі, Провінція Чжецзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

На заводі:

ГУАНДУН РОМАН ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД, №.8, Кьюфінг Роад, Боди Виладж, Чжан Мутоу Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Провінс, Китай

At factory: Guangdong Roman Technology Co., Ltd, No.8, Qifeng Road, Bodi Village, Zhang Mutou Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Зроблено в Китаї.

Імпортер в Україні: ТОВ «МБТ ІНТ», Україна, 02091, місто Київ, вул. Тростянецька, будинок 6-Г

14. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Іригатор

Модель: PWF 2003 W

Наявна гарантія діє протягом 24 місяців з підтвердженою датою придбання товарів і передбачає гарантійне обслуговування виробів відповідно до Законів Держав-членів Митного Союзу «Про захист прав споживачів».

1. Гарантійні зобов'язання виробника поширяються на всі моделі, що випускаються під торговою маркою «POLARIS» та придбані у уповноважених виробником продавців у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).

2. Виріб повинен використовуватися у суворій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог щодо безпеки.
3. Ця гарантія не поширяється на недоліки, що виникли після передачі товару споживачеві внаслідок:
- Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їхньої життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням вимог Посібника з експлуатації та правил техніки безпеки;
 - Відкладення вапняного осаду, водного каменю та накипу через використання води з високим вмістом мінеральних речовин.
 - Використання виробу з метою, для якої воно не призначено;
 - Нормальної експлуатації, а також природного заношувањня, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потерти), природні зміни кольору металу, в т.ч. поява райдужних та темних плям, а також - корозії на металі у місцях пошкодження покриття та непокритих ділянках металу;
 - Знос деталей обробки, ламп, батареї, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
 - Ремонту виробу, виконаного особами або організаціями, що не є Авторизованими сервісними центрами*;
 - Ушкоджень виробу під час транспортування, некоректного його використання, а також у зв'язку з непередбаченими конструкцією виробу модифікаціями або самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійних зобов'язань, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна таблиця, дані в ній стерти або виправлені.
5. Ця гарантія дійсна лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширяється на вироби, що використовуються для комерційних, промислових чи професійних цілей.

Увага!! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, пряма або опосередкована заподіяну виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколошньому середовищу, або шкоду майну у випадку, якщо це сталося внаслідок недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, умисних чи необережних дій споживача або третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та післягарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтесь до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише авторизовані сервісні центри POLARIS.

*Адреси авторизованих сервісних центрів на сайті Компанії: www.polar.ru.

Для підтвердження дати придбання виробу під час гарантійного ремонту або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція Продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.

У разі ненадання документа, що підтверджує дату придбання виробу, термін гарантії обчислюється з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній таблиці, що знаходиться на задній стінці виробу

**Ирригатор
Моделі PWF 2003 W
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

Сізге POLARIS сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды акпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ак құралды дұрыс пайдалану және оны күті жөніндегі ұсыныстарды мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон кораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Мазмұны

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ	28
2. ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР	28
3. ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР	29
4. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ	30
5. ЖИЫНТЫҚТАМА	30
6. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ	30
7. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ	32
8. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ	34
9. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ	35
10.САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ	36
11.ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН БОЛСА	36
12.ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	37
13.СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	37
14.КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР	38

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS ирригаторының, моделі PWF 2003 W (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сактау ережелерімен танысуга арналған.

2. ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондыргыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілу тиіс.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты» мұқият оқып шығыңыз.
- Аспаты іске косар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспаптың және қуат беру адаптерінің закымдануы бар болғанда ешбір жағдайда адаптерді розеткаға коспаңыз.
- Аспап және қуат беру адаптері олар ыстықтың, тұра күн сәулелерінің және ылғалдың асеріне ұшырамайтындағы еттің сакталуы тиіс.
- Іске косылған аспапты қадағалаусыз қалдырмаңыз! Егер сіз үй-жайдан шығып кетсеңіз, қуат беру адаптерін ылғы желіден ажыратып қойыңыз.
- Бұл қуат физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балалардың коса алғанда) пайдалануына арналған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асрылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауп беретін адамның осы құралды пайдалануына катысты оларға нұсқау беретін жағдайларды коспағанды. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу максатында қадағалауды жүзеге асру қажет.
- Аспапты суға немесе басқа қандай болса да сұйықтыққа коймаңыз.
- Назар аударыңыз! Құралды ванналар, шүңғышлар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.
- Құрлығыны тазалар алдында және оны қуат көзіне қосар алдында аспап толығымен кепкеніне көз жеткізуі құраймыз.
- Желілік айырды тек қана айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екенине көз жеткізіңіз.
- Кез келген кате косу Сізді кепкендікті қызмет корсету құқығынан айырады.
- Құралды өткір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, құралды тазалғанда немесе ол сыйнғанда оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Сондай-ак аспапты желілік баусымнан ұстап сөндіруге тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда желілік айырдан ұстасыңыз.
- Адаптерді және баусымды дәл осындағы модельдің ұқсас түпнұсқа адаптеріне ауыстыруға болады, білікті маманнан - сервистік орталықтың қызметкерлерінен кеңес алыңыз. Біліксіз жөндеу пайдалануышы үшін тікелей қауіп тәндіреді.
- Пайдаланудан кейін ешқашанда да электрлік қуат көзі желісін құралды айналдырып орамаңыз, себебі уақыт ете келе сымның сиынуына жекеу мүмкін. Сактау уақытында сымды үнемі түзүлеп оранаңыз.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа косалқы болшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Аспапты құлағаннан кейін, егер закымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, пайдаланбау керек. Аспап пайдаланар алдында білікті маманнан тексерілуі тиіс.
- Егер сіз аспапты пайдаланбасаныңыз, оны үнемі желіден ажыратып қойыңыз.
- Желілік баусымның ыстық және үшкір беттермен жанасуына жол берменіз. Желілік баусым оқшаулашасының закымдануына жол берменіз.
- Тек қана жиынтыққа кіретін қондырмаларды пайдаланыңыз.



- Аспап жеткізілімі жиынтықтамасына кірмейтін аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортани қоргауга көмектесе аласыз.

Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттагы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

3. ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Осы аспап емдік немесе медициналық қуралы болып табылмайды. Бұл тұрмыстық мақсаттагы өнім. Пайдалану кезіндегі барлық көрсетімдер, карсы көрсетімдер және ықтимал асқынулар жөнінде осы құрылғыны пайдалануды бастағра дейін медициналық персоналдан кеңес алыңыз.
- Ирригатор электромагниттік жабдықта арналған қауіпсіздік, стандарттар талаптарына сәйкес келеді. Егер Сізде жүрекширатқыштар және басқа имплантталған құрылғылар жөнінде қандай да бір сұраптарыңыз болса, ирригаторды пайдаланар алдында езіңіздің дәрігерізінен немесе имплантталған құрылғылар өндірүшілерінен кеңес алуды сұраймыз.
- Бұл өнім тістегі өңезді көтіруге және тісті құнделелікти мұқият тазалауға арналған. Оны басқа мақсаттарда пайдаланбауды сұраймыз. Егер Сіз езіңізді жайсыз сезінсөз немесе ауырсынғанды сезінсөз, бол өнімді пайдалануды тоқтатыңыз және дәрігерге жүгініңіз.
- Егер сізде қандай бір медициналық проблемаларыңыз бар болса, ирригаторды пайдаланар алдында дәрігермен кеңесініз.
- Аспапты ыдыс жуатын машинада жумауды сұраймыз.
- Ирригатордың түпнұсқа емес қондырмаларын пайдаланбауды сұраймыз.
- Аспапты ауанын теріс температураларында сактауға қатаң түрде болмайды.
- Іске косылған ирригаторды колдан түсірмөнің және оны қатты беттерге қоймаңыз, ейткені жұмыс істеп тұрған аспап құлап, закымдануы мүмкін.
- Аспап ағынын тілдің астына, құлакқа, мұрынға және басқа да наэзік аймактарға бағыттамаңыз. Аспап қатты су ағынын тұбызында, ол терінің және шұрышты қабықшалардың бүтіндігін бұзуы мүмкін.
- Аспапты пайдаланар алдында ауыз куысынан барлық бөгде заттарды (пирсинг, зергерлік әшекейлер және т. б.) алып койыңыз
- Егер сіздің ауыз куысыңызда ашық жарапар бар болса, ирригаторды пайдаланбаңыз.
- Тіс дәрігерінде кез келген араласуды өткізер алдында процедураларға дейін ирригаторды пайдалану мүмкіндігі туралы одан нактылаң алыңыз.
- Ирригаторды пайдаланған кезде алғашқы бірнеше қунде қызыл иектің болымсыз қанауы байқалуы мүмкін. Егер кан агуы жұмсақ режимде 1 апта пайдаланғаннан кейін жалғасатын болса, ирригаторды пайдалануды тоқтатыңыз және кеңес алу шінін тіс дәрігеріне жүгініңіз.
- Аспап резервуарын таза ауыз судан басқа ешқандай сыйқытытармен толтырылмаңыз.
- Ирригаторды әр пайдаланудан кейін суга арналған резервуардан сұйықтық қалдықтарын ағызыңыз.
- Пайдалануда болған ирригаторды жылтылмайтын үй-жайда теріс температураларда сактауға тыйым салынады.


4. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес түрғын үй-жайдаң температурасы мен ылғалдылығында тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Құрал енеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші кате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.
- Ирригатор аудың қуысына күтім жасау, тісарапалық аралыктарды тазалауға, өңеді кетіруге арналған; импланттар, брекеттер, тыс қантамалары, мосттар бар болғанда гигиена сақтауға; үкалаудың көмегімен қызыл иекті сауықтыруға арналған.

5. ЖИЫНТЫҚТАМА

1. Аспап 1 дана.
2. Ауыстырмалы стандартты кондырмалар 4 дана.
3. Тілге арналған ауыстырмалы кондырма 1 дана.
4. Ауыстырмалы ортодонттық кондырма 1 дана.
5. Пародонттық кондырма 1 дана.
7. Баусымы бар адаптер 1 дана.
8. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 1 дана.

6. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ



1. Суга арналған резервуардың қакпақшасы
2. Есікше
3. Кондырма ұстағыштары
4. Су қысымын реттегіш
5. Лұпілдеу режимдерін реттегіш
6. Мәлдір терезе
7. Суга арналған резервуар
8. Аспап корпусы
9. Ауыстырмалы кондырма
10. Ауыстырмалы кондырма реттегіші
11. Ауыстырмалы кондырманы алып шыгуға арналған батырма
12. «Старт-Ұзіліс» сырғакты ауысытырып-қосқышы
13. Ирригатор тұткасы
14. Құбыршек
15. Куат адаптері

Кондырмалар

Базалық жиынтықтамада 7 кондырма:

стандартты 4 дана;
тілді тазалауға арналған 1 дана;
ортодонттық 1 дана;
пародонттық кондырма 1 дана.



Кондырма
стандартты



Кондырма
тілді тазалауға арналған




Кондырма
ортодонттық



Кондырма
пародонттық

Стандарттың кондырмасы тісаралық арапыктарды бактериялар мен тамақ қалдықтарынан тазалайды; жасанды құрылымдар бар болғанда тамақ қалдықтарын көтіру үшін жарамды.

Ортодонтиялық кондырмасы көпірлерді, брекеттерді, тіс каптамаларын тазалау үшін, жасанды құрылымдардың барлық элементтері үшін жарамды. Су қысымының минималды режимінде пайдаланыңыз.




Тілге арналған кондырма бактерияларды, еңізді көтіреді, тиысты сергітеді. Кондырманы тілге жайастырыңыз, ирригаторды қысымының минималды деңгейінде іске қосыңыз; азантай күш салып, кондырманы тілдің үшінә жүргізіңіз.

Жұмсақ үштығы бар **пародонттық кондырмасы** қызылиек жиегін және қызылиек қалташаларын тазалайды. Бұл үшін кондырманың жұмсақ үшін тіске қарма-қарсы 45 градус бұрышпен орналастырыңыз және кондырманы абайлап қызыл иек астына енгізіңіз. Аспапты су қысымының минималды деңгейінде іске қосыңыз, кондырманы қызыл иек бойымен жүргізіп, тазалаңыз. Дәл осы кондырманы көпірлі құрылымдар мен протездерді өндеде үшін пайдаланады.

Назар аударыңыз! Кондырма әр пайдалануышы үшін катар жеке болуы туіс. Эртүрлі пайдаланушылардың кондырмаларын ажырату үшін кондырмаларда эртүрлі түсті сакиналар бар. Кондырмаларды 6 ай үнемі пайдаланғаннан кейін ауыстыру ұсынылады.

7. ЖУМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

1. Бүкіл каптау материалды алып тастаңыз.
2. Аспапта көрсетілген кернеу желі кернеуінс сайкес келетініне көз жеткізіңіз.
3. Құрылғыны тегіс бетке орналастырыңыз және баусым құрғак әрі бүлінбеген екендігінде көз жеткізіңіз. Сымның үштығын аспап корпусының төмөнгі болігінде орналасқан ағытпана қосыңыз.
4. Суга арналған резервуарды шешіп алыңыз және температурасы 40°C-ден аспайтын таза ауыз суга толтырыңыз және қайта орнатыңыз. Аспапка орнатылған резервуарға, жайғана одан қақпағын шешіп алып, суды үстеп құюға болады. Бұл ретте судың деңгейін мөлдір терезе арқылы бақылаңыз.
5. Ирригатор тұтқасына ауыстырмалы кондырманы орнатыңыз.
6. Адаптерді электрлік розеткаға қосыңыз.



Кондырманы орнату және алып шыгу

Кондырманы орнату үшін ауыстырмалы кондырманы алып шыгу батырмасына басыңыз және кондырманы ирригатор тұтқасының ортасына кіргізіңіз. Батырманы босатыңыз және кондырма сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Кондырманы алып шығу үшін ауыстырмалы кондырманы алып шығу батырмасын басыңыз, содан кейін кондырманы сәл жоғар қарай тартыңыз.


Назар аударыңыз! Ирригатор жұмыс істеп тұрған кезде ауыстырмалы кондырманы алып шығу батырмасын баспаңыз.

Жұмыс істеу режимдері


Аспапта бар:

- су қысымының 10 режимі. Ауыстырып-косу қысым режимдерін реттегішті айналдыру көмегімен жүзеге асырылады.

- лұпілдеудің 2 режимі: тазалау (1), уқалау (2), сөндіру (0). Ауыстырып-косу лұпілдеу режимдерін реттегішті айналдыру көмегімен жүзеге асырылады.



Ирригатор тұтқасындағы «Старт-Үзіліс» сырғакты ауыстырып-косқышының көмегімен судың берілуйін уақытша тоқтатуға болады.





8. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ.

1. Корпустан ирригатор тұтқасын шешіп алыңыз, кондырманы шұнғылшага бағыттаңыз, луппілдеу режимін және су қысымы режимін таңдаңызыз, содан кейін сырғытық ауыстырып-көсқышты жоғары жалжытып судың берілудін тоқтатыңыз.

2. Шұнғылшаның үстіне еңкейінің, кондырманы аузыңызга салыңыз, ал содан кейін, тісті тазалау процедурасын бастау үшін, сырғакты ауыстырып-көсқышты теменгі жайғасымға жылжытыңыз. Судың шашырауына жол бермеге үшін аузыңызды сәл жабынқыраңыз.

3. Су ағынын тіс пен қызылнекке катысты 90 градус бұрышпен бағыттаңыз. Артқы тістерден бастаңыз, тісаралық аралыктарда тоқтаңыз, қызыл нек сыйығының бойымен жылжыңыз. Тістің айналасындағы және тістер арасындағы барлық жерлер тазаланғанша жалғастырыңыз. Эсер етудін талап етілетін карқындылығына байланысты кондырмадан тіске дейінгі қашықтықты пайдаланушы өзі аныктайды. Тістер арасындағы жерлер мен брекеттердің айналасында ерекше абайлық сактаңыз.



 Ағынды тұра пародонттық қалташаға бағыттамаңыз.

Кондырманы ауызға жайғастырганша құрылғыны іске коспаңыз.

 Алғашқы пайдаланғанда судың негұрлым темен қысымын таңдау, содан кейін уақыт өтеп су қысымын Сізге қажетті мәніне дейін жоғарлату ұсынылады.

Аспапты пайдалану үшін таза ағынды салыңы немесе жылы су (40°C дейін) ұсынылады. Егер сіздердің онірлерініздеңігі судың сапасы нашар болса, онда сүзгілелген суды пайдаланыңыз.

Ирригатордың сынуына жол бермеге үшін пайдалануга тыым салынады:

 Күрамында калкынмалы белшектер бар заттар мен ерітінділерді (кайнатпалар, суспензиялар және т. б.)

- Күрамында май бар ерітінділерді
- Антисептикалық және спиртті ерітінділерді
- Тұзды ерітінділерді
- Ауызды шаюға арналған сұйықтықтар, ирригаторға арналған арнайы ерітінділер мен шайғыштарды қоспағанда.

- 
- Тісті әр тазалау алдында ұштықты ағынды сумен жуып-шайыңыз.
 - Суға толған ирригаторды кондырмасыз пайдаланбаңыз. Бұл оның сынуына әкелуі мүмкін.

- Резервуары сусыз болған құрылғыны іске қоспаңыз, су калдықтарын ағызу және резервуарды құргату қажет болған жағдайларда қоспағанда. Құрылғының сусыз жұмыс істеуі оның сыйнина немесе аспаптың қызмет ету мерзімінің қысқаруына әкелуі мүмкін.

Пайдаланғаннан кейін

1. Егер аспапта ертінді немесе шайғыш қолданылған болса, міндетті түрде оның қалдықтарын төгіз және, ирригаторды максималды қысым режимінде іске қосып, оны таза сүмен жуып-шайызыз.
2. Суга арналған резервуарды шешіп алыңыз және одан суды ағызыныз.
3. Аспаптан су қалдығын ағызу үшін аспапты судың максималды қысымы режимінде іске қосыңыз.
4. Аспапты желіден ажыратыңыз және оны жұмысқа құрғак матамен сұртіп алыңыз.
5. Кондырмаларды бекітіген батырманы басыңыз және кондырманы шешіп алыңыз, содан кейін оны кондырмаларды сактауга арналған бөлікке салыңыз.
6. Адаптерді аспаптан ажыратыңыз.

9. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Резервуарды алтасына 1 рет температурасы 50°C-ден аспайтын сүмен жақсылап жуу ұсынылады.
 - Егер ұштықтарды ауыстыру қажет болса, осы модельге арналған түпнұсқалық ұштықтарды пайдалануды сұраймыз. 1 ұштықты пайдаланудың ксынылатын уақыты – 6 ай.
 - Эр пайдаланғаннан кейін ұштықты жыла ағынды сүмен жуып-шау керек. Қажет болған жағдайда бетті тазалау үшін жұмысқа мата мен сабынды пайдалануға болады.
- Кондырмалардың заразсыздандырылуын оларды 5-10 минутка аталаған ертінділердің біріне орналастыру жолымен жүргізуге болады: сутегінің 3% асқын тотығы, хлоргексидиннің 1% ертіндісі. Содан кейін кондырмаларды жыла сүмен жуып-шайыңыз.
- Сонымен катар кондырмалардың заразсыздандырылуын ультракүлгін тазартқышта жүргізуге болады.
- Ұштық пайдалану барысында деформацияланған жағдайда оны бірден ауыстыру қажет.
 - Тазалу үшін органикалық еріткіштерді және қажак материалдарды, сондай-ақ ирригатор жабынын бұлдыру мүмкін болатын үшкір заттарды пайдалануға тыйым салынады.
 - Аспапты ыдыс жуатын машинада жумауды сұраймыз.

10. САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

- Электр аспаптары коршаган ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдырылғы 70%-дан аспайтын және коршаган ортада электр аспаптар материалдарына теріс етегін шаш, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғак және таза үй-жайда сакталады.
- Егер сіз аспапты ұзак уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батареяны толығымен қуаттандырыңыз, оны электр қуат көзінен ажыратыңыз және ирригатордың күн сүзлесінің көзі жоқ жабық құрғак үй-жайда сактаңыз.
- Егер сіз аспапты бір апта және одан ұзак пайдаланбауды жоспарласаныз, суга арналған ыдыстың ішінен және сыртынан құргатыңыз.

Тасымалдау

Электр аспаптарды накты түрдегі көлікте қолданылатын жүктөрді тасымалдау ережелеріне сойкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұска ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Ескерту: Электр аспаптың пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдetteгі тұрмыстық қалдыктармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша Сіз коршаған ортанды сактауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға койылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауга жатады.

11. ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН БОЛСА

Егер қандай болса да болымсыз мәселе туындастын болса, әдette оның пайда болуының себебі табылғанда, ол оңай шешілүі мүмкін.

МӘСЕЛЕ	БІҚТИМАЛ СЕБЕБІ	БІҚТИМАЛ ШЕШІМІ
Аспап жұмыс істемейді	Мотор жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none">• Адаптер розетка мен аспапка сенімді қосылғанына көз жеткізініз• Құрылғы іске қосылғанына, ал розетка жұмыс істейтініне көз жеткізініз
Су ағыны қондырмадан ақпайды	<ul style="list-style-type: none">• Қондырмада лас жиналыш қалған• Клапанда лас жиналыш қалған• Қондырма деформацияланған	<ul style="list-style-type: none">• Суға арналған резервуарға басыңыз• Су ысымын балтаңыз• Суға арналған резервуарға таза су күйыңыз
Аспап жұмыс істеген кезде судың қысымы әлсіз	<ul style="list-style-type: none">• Үштықта лас жиналған• Үштықтың деформациялануы• Резервуар клапанында лас жиналған	<ul style="list-style-type: none">• Қондырманы тазалаңыз немесе ауыстырыңыз• Клапанды тазалаңыз және уға арналған резервуарға таза су күйыңыз

! Сіздің құралды пайдалану кезінде орттің, электрлік токпен зақымдану немесе жаракат алу қаупінің, сонымен катар оның сыйнуының алдын алу үшін осы қуралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен катар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сактаңыз.

Назар аударыны! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшінізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілдітті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

12. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PWF 2003 W – POLARIS сауда маркасының ирригаторы

Куат адаптері: кіріс 100–240 В ~, 50/60 Гц, шығыс 12 В === 1.5А

Номинал көрнеуі: 12 В

Номиналдық қауыт: 18 Вт

Аспаптағы судың номинал қысымы: 175-827 кПа

Суга арналған резервуардың көлемі: 670мл

Судың лұпілдеу жиілігі минутына 1400-1900 импульс

Толық резервуармен жұмыс істеге уақыты: 2-6 мин.

Автосөндірілу: 4,5 минуттан кейін

Былғалға тәзімділік IPX4

Коргай санаты - II

Ескерту: озгерістер мен жақсартуларды енгізуін үздіксіз процесінің салдарынан нұскаулық пен өнім арасында кейір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Пайдаланушы осыған назар аударады деп өндіруші үміттепенеді.

13. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Темен волытты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2017 «Электротехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттардың колданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан еткен және Кедендей Одактың мүше мемлекеттері нарығында бүйімдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы акпаратты Сіз POLARIS бүйімін сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бүйімниң қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзім: сатып алған күннен бастап 2 жыл

Дайындалған күні бүйімниң артқы қабыргасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

Откізу ережелері белгіленбекен.

Өндіруші:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидар, Цыси, Чжэцзян провинциясы, КХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Зауытта: ГУАНДУН РОМАН ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД, №.8, Кьюфинг Роад, Боди Виладж, Чжан Мутоу Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Прөвінсі, Китай

Қытайда өндірілген.

Импорттауыш және Өндірушінің РРР және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Үәкілетті өкілі: "Континент" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылым, 4-кабат I - үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

14. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Ирригатор

Моделі: PWF 2003 W

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқыктарын корғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші үәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге колданылады.

2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талантарды сактауға катаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.

3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайдалану болған келесі кемшіліктеге қатысты болмайды:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де асер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне туусы;

- Бұйымды оның тікелей міндеттін тыс пайдалануында болатын кате пайдалылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талантарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;

- Күрмәнінда минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері.

- Бұйымды ол арналған мақсаттарда пайдаланудан;

- Қалыпты пайдалану, сонымен катарап функционалдық қасиеттеріне асер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттін механикалық закымдануы (майысулар, сываттар, ескірулер), металл түсінің табиги өзгеруі, оның ішінде күбылмалы және кара дактардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды закымдалған жерлерде және металдың жабылмаған участкерінде металл жемірілуінен;

- Өндіреу болшектерінің, шамдардың, батареялардың, корғаның экрандарының, кокыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де болшектердің тоzuынан;

- Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе үйімдар өндіріген бұйымды жөндеуінен;

- Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты закымдануларынан.

4. Егер бұйымда паспорттың сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндірушіге кепілдік міндеттеме жүктелмейді.

5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктеге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға колданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, коршаған ортага тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін

немесе шарттарын сактамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасакана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрапттар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыга – POLARIS екілетті дилеріне хабарласының

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polar.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін раставу немесе занда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы күжаттарды сактауды сураймыз.

Мұндай күжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын ратайтын өзге де күжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін ратайтын құжат ұсынылмаган кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы кабыргасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / WARRANTY CARD	
Изделие / Item	Модель / Item no.
Серийный № / Serial no.	
Дата продажи / Date of purchase	
Фирма-продавец / Seller	
Подпись продавца / Seller's signature	
Печать продавца / Seller's stamp	
Покупатель / Buyer	
Адрес / Address	
Телефон / Telephone no.	

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН / WARRANTY CARD	
Виріб / Item	Модель / Item no.
Серійний № / Serial no.	
Дата продажу / Date of purchase	
Фірма-продажець / Seller	
Підпис продавця / Seller's signature	
Печатка продавця / Seller's stamp	
Покупець / Buyer	
Адреса / Address	
Телефон / Telephone no.	

