



KENSHI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

TWS-гарнитура Air-01

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

TWS гарнитура Kenshi оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth и предназначена для прослушивания музыки. Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха. Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.

Данные наушники могут работать в моно режиме независимо друг от друга. Достаньте один наушник из кейса и подключите его к устройству-источнику, как это указано в разделе «Сопряжение по Bluetooth».

• Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.

• Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

• Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Сопряжение по Bluetooth

1. Откройте крышку зарядного кейса, наушники включаются и перейдут в режим сопряжения.

2. Активируйте Bluetooth на устройстве-источнике.

3. Расположите наушники рядом с устройством-источником. Из списка доступных к сопряжению устройств выберите «Kenshi AIR-01».

4. Кнопка включения/выключения зарядки гарнитуры.

5. Амбушюры.

6. Многофункциональная кнопка.

7. Зарядные контакты.

Технические характеристики

• Модель: Air-01.

• Торговая марка: Kenshi.

• Параметры питания: 5 В, 300 мА.

• Версия Bluetooth: 5.3.

• Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1

• Частотный диапазон Bluetooth: 2400–2483,5 МГц.

• Мощность трансмиттера: 10 мВт.

• Радиус Bluetooth-сигнала: до 10 м.

• Профили Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AVRCP.

• Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.

Основные функции

• **R L:** Нажмите многофункциональную кнопку один раз для воспроизведения/паузы, принятия/завершения вызова.

• **R L:** Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение двух секунд для включения устройства, отключения вызова или вкл/выкл голосового помощника.

• **R L:** Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение пяти секунд, чтобы выключить наушники или положите наушники в зарядный кейс и закройте крышку.

• **R L:** Нажмите многофункциональную кнопку 6 раз, чтобы загрузить наушники.

• Сопротивление: 32 Ω.

• Коэффициент нелинейных искажений: ≤3%.

• Тип батареи: Li-Pol.

• Разъем для зарядки: Lightning.

• Емкость батареи гарнитуры: 30 мА·ч.

• Емкость батареи зарядного кейса: 230 мА·ч.

• Время работы при полной зарядке: до 4 часов.*


• Время зарядки гарнитуры: 1 час.

• Время работы зарядного кейса: до 13 часов работы.

• Время зарядки зарядного кейса: 1,5 часа.

• Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Схема устройства



Меры предосторожности

• Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.


• Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Моно режим

• Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.

• Комплектация: TWS-гарнитура, руководство по эксплуатации, комплект амбушюров, кабель для зарядки.

*Время воспроизведения зависит от уровня громкости и используемых функций.



Зарядка гарнитуры и кейса

Подключите зарядный кейс к источнику питания, используя кабель, входящий в комплект поставки. Вставьте гарнитуру в зарядный кейс, убедитесь в плотности подключения зарядных портов гарнитуры к контактам кейса и нажмите соответствующую кнопку.

Примечания:

- не используйте быстрое зарядное устройство с параметрами питания больше 5В/1А во избежание выхода из строя зарядного кейса;
- Чтобы обеспечить длительный срок службы батареи наушников, производите зарядку кейса и гарнитуры один раз в месяц.

Световая индикация

Во время зарядки индикатор на зарядном кейсе мигает оранжевым цветом. При достижении полного уровня заряда батареи индикатор будет гореть оранжевые цветом.

Во время зарядки TWS-гарнитуры индикатор на зарядном кейсе будет гореть оранжевым цветом и погаснет при достижении полного заряда батареи.

Примечание: при отсутствии подключения к устройству-источнику наушники автоматически выключаются по истечении 5 минут.

Возможные проблемы и их решения

Работает только один наушник / не удается произвести сопряжение.

Убедитесь, что оба наушника заряжены. Вставьте гарнитуру в зарядный кейс, убедитесь в плотности подключения зарядных портов гарнитуры к контактам кейса и нажмите соответствующую кнопку.

Не удается найти устройство в списке Bluetooth устройств.

- Убедитесь, что оба наушника включены.
- Проверьте, не подключены ли наушники к другому устройству.
- Чтобы обеспечить длительный срок службы батареи наушников, производите зарядку кейса и гарнитуры один раз в месяц.

Гарантийный талон

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.

Изготовитель: Сивей Электроникс Ко., Лтд.

Каб. 301, зд. №1, №102, шоссе Фэнпин, Фэнган, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Seaway Electronics Co., Ltd.

Room 301, No.1 Building, No.102, Fengping Road, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Приморский край, г.Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостока, 155 к.3 оф.5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-ле-

тия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Электронная почта: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Наушники не включаются или пропадает соединение по Bluetooth

1. Низкий заряд батареи, зарядите батарею.

2. Убедитесь, что наушники и устройство-источник находятся в пределах 10 метров друг от друга.

3. Убедитесь, что между устройством-источником и наушниками отсутствует препятствие для сигнала, таким препятствием может быть стена или металлическая дверь.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____

Дополнительная информация

Для заметок

SN: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в тек-

чение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в ма-

териалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента при-

обретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантированное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена сопряжённых устройств на устройстве-источнике и произведите сопряжение заново.

Наушники не включаются или пропадает соединение по Bluetooth

1. Низкий заряд батареи, зарядите батарею.

2. Убедитесь, что наушники и устройство-источник находятся в пределах 10 метров друг от друга.

3. Убедитесь, что между устройством-источником и наушниками отсутствует препятствие для сигнала, таким препятствием может быть стена или металлическая дверь.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____



V.6