



Руководство по эксплуатации

TWS-гарнитура F1

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

TWS гарнитура Kenshi оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth и предназначена для прослушивания музыки.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.

- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водонем, ванна и т.п.).
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

- Емкость батареи зарядного кейса: 300 мА·ч.*
- Время работы в режиме разговора: до 3,5 часов*.
- Время зарядки гарнитуры: 1,5 часа.
- Время зарядки зарядного кейса: 2 часа.
- Вес (кеис + наушники): 44 г.


Комплектация

- Зарядный кейс.
- Наушники.
- Амбушюры.
- Кабель Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики


- Модель: F1.
- Торговая марка: Kenshi.
- Параметры питания: 5 В, 300 мА.
- Версия Bluetooth: 5.3.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1
- Частотный диапазон Bluetooth: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность трансмиттера: 5 мВт.
- Радиус Bluetooth-сигнала: до 10 м.
- Поддерживаемые кодеки: SBC, AAC.
- Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц.
- Диаметр мембранны: 13 мм.
- Сопротивление: 32 Ω.
- Тип батареи: Li-Pol.
- Разъем для зарядки: Type-C.
- Емкость батареи гарнитуры: 33 мА·ч.

Схема устройства



Эксплуатация

Внимание! Не используйте быструю зарядку.
Во время зарядки кейса и наушников LED дисплей показывает текущий уровень заряда, при полной зарядке индикатор перестает мигать.



Включение

- Извлеките наушники из кейса, они автоматически включаются.
- Нажмите и удерживайте сенсорную панель в течение 3 секунд для ручного включения наушников.

Выключение

- Вставьте наушники в кейс для автоматического отключения.
- Нажмите и удерживайте сенсорную панель в течение 5 секунд для ручного выключения.

Сопряжение с телефоном

Достаньте наушники из кейса.
Откройте настройки Bluetooth на Вашем устройстве.
Выберите устройство **Kenshi F1** в открывшемся меню для сопряжения.

Левый наушник

- Одиночное нажатие: пауза/воспроизведение.
- Двойное нажатие: активация активного шумоподавления/прозрачный режим.
- Тройное нажатие: игровой/музыкальный режим.
- Нажмите и удерживайте две секунды, чтобы переключить песню/сбросить вызов.

Правый наушник

- Одиночное нажатие: пауза/воспроизведение.
- Двойное нажатие: вызов голосового помощника.
- Тройное нажатие: игровой/музыкальный режим.
- Нажмите и удерживайте две секунды, чтобы переключить песню/сбросить вызов.

Звонок



Зарядка наушников

Вставьте наушники в кейс для автоматической зарядки.



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях недолжно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь ЭнъЛэ Индастри Ко., Лтд.
301-308&316-331, зд. С, промпарк Нью Ритейл
Диджитал, Наньчан комьюнити, ул. Сисян, р-н Баоань,
г. Шэньчжэнь, Китай.

Manufacturer: Shenzhen EnLe Industry Co.,Ltd.
301-308&316-331, Building C, New Retail Digital Industrial
Park, Nanchang Community, Xixiang Street, Bao'an
District, Shenzhen, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край,
г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес эл. почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг)/
Тауар жасалған күні (аа.жжж): _____

Гарантийный талон

SN: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров. Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на АКБ и иные принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия.

Срок гарантии: 6 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Для заметок

