



Руководство по эксплуатации

TWS-гарнитура H2

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

TWS гарнитура Kenshi оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth и предназначена для прослушивания музыки.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.

- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики

- Модель: H2.
- Торговая марка: Kenshi.
- Параметры питания: 5 В, 300 мА.
- Версия Bluetooth: 5.2.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1
- Частотный диапазон Bluetooth: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: 5 мВт.
- Радиус Bluetooth-сигнала: до 10 м.
- Поддерживаемые кодеки: SBC, AAC, APE, FLAC.
- Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц.
- Диаметр мембраны: 10 мм.
- Сопротивление: 32 Ω.
- Тип батареи: Li-Pol.
- Разъем для зарядки: Type-C.
- Емкость батареи гарнитуры: 40 мА·ч.

- Емкость батареи зарядного кейса: 300 мА·ч.
- Время работы в режиме разговора: до 4 часов*
- Время зарядки гарнитуры: 1,2 часа.
- Время зарядки зарядного кейса: 1,2 часа.
- Вес (кейс + наушники): 50 г.

Комплектация

- Зарядный кейс.
- Наушники.
- Амбушюры.
- Кабель Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства



5

Эксплуатация


Первое использование

При первом использовании извлеките пленку из наушников.



Зарядка

- При зарядке кейса индикатор начнет мигать. При полной зарядке индикатор перестанет мигать и будет светиться.
- При зарядке наушников от кейса индикатор будет светиться и погаснет при полном заряде.



6

Сопряжение с телефоном

Достаньте наушники из кейса. Откройте настройки Bluetooth на Вашем устройстве. Выберите устройство **Kenshi H2** в открывшемся меню для сопряжения.

Левый наушник

- Однократное нажатие: пауза/воспроизведение.
- Двойное нажатие: предыдущая композиция.
- Тройное нажатие: уменьшить громкость.
- Нажмите и удерживайте две секунды, чтобы вызвать голосового помощника/сбросить вызов.


Правый наушник

- Однократное нажатие: пауза/воспроизведение.
- Двойное нажатие: следующая композиция.
- Тройное нажатие: увеличить громкость.
- Нажмите и удерживайте две секунды, чтобы переключить песню/сбросить вызов.

7

Звонок

Однократное нажатие:
принять/сбросить вызов



Зарядка наушников

Вставьте наушники в кейс для автоматической зарядки.



8

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

9

